

Cuisinart®

ClearView 8.5L Basket Air Fryer

AFC9



Instruction & Safety Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product,
always read the instruction book carefully before using.

GB: CONTENTS

Important Safeguards	3
Special Cord Set Instructions	4
Features and Benefits	5
Getting to Know the Control Panel	6
Before First Use	6
Operation	7
Cleaning and Maintenance	7
Troubleshooting	8
Guarantee	62

FR: SOMMAIRE

Mesures de sécurité importantes	9
Instructions spéciales relatives au cordon d'alimentation	11
Caractéristiques et avantages	11
Présentation du panneau de commande	12
Avant la première utilisation	13
Fonctionnement	13
Nettoyage et entretien	14
Dépannage	15
Garantie	62

IT: INDICE

Precauzioni importanti	16
Istruzioni speciali per il set di cavi	18
Caratteristiche e vantaggi	18
Conoscere il pannello di controllo	19
Prima dell'uso	20
Funzionamento	20
Pulizia e manutenzione	21
Risoluzione dei problemi	22
Garanzia	62

SE: ÍNDICE

Precauciones importantes	23
Instrucciones especiales para el juego de cables	25
Características y ventajas	25
Conozca el panel de control	26
Antes del primer uso	27
Funcionamiento	27
Limpieza y mantenimiento	28
Solución de problemas	29
Garantía	62

DE: INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise	30
Besondere Hinweise zum Kabelsatz	32
Merkmale und Vorteile	32
Das Bedienfeld kennenlernen	33
Vor der ersten Verwendung	34
Bedienung	34
Reinigung und Wartung	35
Fehlerbehebung	36
Garantie	62

NL: INHOUD

Belangrijke veiligheidsmaatregelen	37
Speciale instructies voor de snoerset	39
Kenmerken en voordelen	39
Kennismaken met het bedieningspaneel	40
Voor het eerste gebruik	41
Bediening	41
Reiniging en onderhoud	42
Problemen oplossen	43
Garantie	62

SV: INNEHÅLL

Viktiga säkerhetsföreskrifter	44
Särskilda instruktioner för sladdset	46
Funktioner och fördelar	46
Lär känna kontrollpanelen	47
Innan första användningen	48
Användning	48
Rengöring och underhåll	48
Felsökning	49
Garanti	62

PL: SPIS

Ważne Środki Ostrożności	50
Gwarancja	62

FI: SISÄ

Tärkeät Turvaohjeet	53
Takuu	62

DK: IND



Viktige Sikkerhedsforanstaltninger	56
Garanti	62


NO: INNHOLD

Viktige Sikkerhetsregler	59
Garanti	62

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

1. **Read all instructions.**
2. **UNPLUG FROM OUTLET WHEN NOT IN USE AND BEFORE CLEANING. Allow to cool before cleaning, handling, or putting on or taking off parts.**
3. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. To protect against electric shock, do not place cord or plugs or the main body of the Air Fryer in water or other liquids. See Cleaning and Maintenance.
5. This appliance should not be used by or near children or individuals with certain disabilities.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance has malfunctioned or has been dropped or damaged in any way, or is not operating properly. Return the Air Fryer to the store or retailer where purchased for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by Cuisinart may cause injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over the edge of the table or countertop, where it could be pulled on inadvertently by children or pets, or touch hot surfaces, which could damage the cord.
10. Do not place the Air Fryer on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
11. Do not use this Air Fryer for anything other than its intended purpose.
12. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of materials other than metal or glass in the Air Fryer.
13. To avoid burns, use extreme caution when removing Air Fryer accessories or disposing of hot grease.
14. **When not in use, always unplug the unit.** Do not store any materials other than manufacturer's recommended ovenproof accessories in this Air Fryer.
15. Do not place any of the following materials in the Air Fryer: paper, cardboard, plastic, and similar products.
16. Do not cover any part of the Air Fryer with metal foil. This will cause the unit to overheat.
17. Oversize foods, metal foil packages, and utensils must not be inserted in the Air Fryer, as they may create the risk of fire or electric shock.
18. A fire may occur if the Air Fryer is covered or touching flammable materials such as curtains, draperies, or walls when in operation. Do not store any items on top of the appliance when in operation. Do not operate under wall cabinets.
19. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating the risk of electric shock.
20. Do not attempt to dislodge food when the Air Fryer is plugged into an electrical outlet.
21. **WARNING:** To avoid possibility of fire, NEVER leave the Air Fryer unattended during use.
22. Use recommended temperature settings for all air frying.
23. Do not rest cooking utensils or baking dishes on the window or on top of the unit.
24. Press  after use to turn off the Air Fryer.
25. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet. Not doing so could create the risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage, or the door touches the unit as it closes.
26. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
27. To disconnect, press  to turn off, then remove plug from wall outlet.
28. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

29. If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
30. The appliance is intended for household use and not applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments
 - Farmhouses
 - By clients in hotels, motels, and other residential type environments
 - Bed and breakfast type environments
31.  This symbol means: The surface of this product is hot; please be careful when touching it.
32. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
33. Do not use this appliance for deep-frying.
34. Intended for worktop use only. Do not move the appliance when in use.
35. Prevent food contact with heating elements. Do not overfill when cooking. Overfilling may cause personal injury or property damage or affect the safe use of the appliance.
36. Any adjacent furniture must be able to withstand a minimum temperature rise of 85°C above the ambient temperature of the room it is located in, whilst in use. This appliance requires 100mm clearance around the front, back and sides of the appliance. Certain types of vinyl or laminate kitchen furniture are particularly prone to heat damage or discolouration at temperatures even below the guidelines given above. Any damage caused by the appliance being installed in contravention of these instructions will be at the liability of the owner. You should not use this appliance to store items on or as work surface. Do not use the appliance near or under combustible materials like curtains or furniture.
37. Check all parts before use. If any part is damaged 'DO NOT USE'



CAUTION: BURN HAZARD

WARNING: very hot surfaces.


Take care when using the oven, surface could be hot.

DO NOT TOUCH hot surfaces, as possible injury could occur.

The appliance must not be placed inside furniture or any built-in unit, when switched on and in use.

DISPOSING OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES AT THE END-OF-LIFE



The symbol  on the product or on the packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be handed over to the appliance collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council office or your household waste disposal service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read and keep these instructions handy. These instructions will help you to safely operate your Cuisinart® Air Fryer and get the most out of it with consistent, professional results.

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risk of someone tripping or becoming entangled. Extension cords may be used if caution is exercised in their use.

If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled by children or tripped over unintentionally.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

NOT INTENDED FOR COMMERCIAL USE

FEATURES AND BENEFITS



- Digital Control Panel**

Sleek touchscreen interface with intuitive controls for selecting time, temperature, cooking functions. The digital display shows selected temperature and countdown timer.

 - Cooking Functions:** Air Fry, Max Crisp, Roast, Grill, Dehydrate, Pizza, Re crisp & Keep Warm.
 - Additional Features available on Silver Version:** Bake & custom favourite button.
 - Shake Reminder:** Optional alert halfway through cooking to flip or shake food for crispier, more even results.
 - Interior Light:** Illuminates the basket for easy viewing through the windows.
- Dual Viewing Windows**

Large clear viewing windows on both the top and front of the unit allow you to monitor food from multiple angles without opening the basket.
- Air Fryer Basket**

A large 10.8" x 10.8" cooking surface for single-layer crisping. Dishwasher safe for easy cleanup.
- Crisper Plate**

Promotes even cooking and crisping. Must be inserted in the basket during use. Nonstick ceramic-coated and dishwasher safe.
- High-Performance Heating System (not shown)**

Direct infrared heat from the top coil heater ensures better texture and taste, delivering bold flavour and precision crisp.
- Automatic Pause Feature (not shown)**

Cooking automatically pauses when the basket is removed and resumes when returned.
- Automatic Keep Warm (not shown)**

Cooking automatically pauses when the basket is removed and resumes when returned for up to 5 minutes.
- Quiet Operation (not shown)**

High-efficiency fan system engineered for whisper-quiet performance.

GETTING TO KNOW THE CONTROL PANEL

The AFC9 features a sleek, intuitive touchscreen control panel designed for ease and confidence in cooking. Here's a breakdown of each button and function:



1. Cooking Functions

Air Fry – High-speed fan for crispy results.

Max Crisp – High-speed fan and high temperature for maximum crisp.

Roast – Great for meats and vegetables.

Grill – Direct heat from above; includes preheat.

Dehydrate – Low and slow cooking to extract moisture.

Keep Warm – Maintains food temperature until ready to serve.

Each function displays default time and temperature, which can be adjusted using the Time and Temperature buttons.

Some models also have additional features:

Bake – Ideal for baked goods; includes preheat.

FAV. – Save your preferred time, temperature, and cooking function. To save a setting: Long-press FAV button for 3 seconds after selecting your desired parameters.

2. Shake Reminder

Optional alert that flashes and beeps during cooking to remind you to flip or shake food for even crisping. Automatically activates for Air Frying Functions and can be turned off before cooking begins.

3. Time & Temperature Controls

Tap the clock icon to enter time-setting mode. Tap the thermometer icon to enter temperature-setting mode. Use the +/- buttons to adjust time or temperature. Long-press to scroll through options more quickly.

4. Start/Stop

Tap to begin cooking. Tap again to stop. If removed basket for more than 5 minutes, the unit returns to standby mode.

5. Power

Tap to turn the unit on or off. In standby mode, the display shows "-- --". In power-saving mode, the display and lights turn off.

6. Interior Light

Tap to illuminate the interior for 45 seconds. Automatically turns on when the basket is removed.

BEFORE FIRST USE

1. Carefully unpack the unit and remove any packaging and promotional labels.
2. Place your Digital Air Fryer on a flat, level surface.
3. Keep the air fryer 10cm away from the wall or from any objects on the countertop. Do not use on heat-sensitive surfaces.

NOTE: OBJECTS SHOULD NOT BE STORED ON TOP OF THE AIR FRYER. IF THEY ARE, REMOVE ALL OBJECTS BEFORE YOU TURN ON YOUR AIR FRYER. THE EXTERIOR WALLS GET HOT WHEN IN USE. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

4. Confirm that there is nothing inside the Cuisinart® Digital Air Fryer except the air fryer basket and crisper plate.
5. Wash the air fryer basket and crisper plate thoroughly in warm soapy water and then dry completely
6. Plug power cord into the wall outlet.

OPERATION

Follow these simple steps to get started:

Place the Air Fryer on a Stable Surface

Ensure the unit is on a flat, heat-safe surface with space around it.

Insert the Basket

Make sure the crisper plate is inside the basket. Slide the basket into the unit until it clicks.

Power On

Tap the Power button. The display will show "-- --" indicating the unit is ready.

Select a Function or Air Fry Preset

Tap a cooking function. The default time and temperature will appear.

Adjust Time and Temperature (Optional)

Tap the time or temperature, then use the + / – buttons to adjust.

Start Cooking

Tap Start/Stop to begin. The display will alternate between time and temperature.

Shake Reminder (Optional)

For crispier results, the Shake Reminder will alert you to flip or shake food during cooking. You can turn it off before starting by tapping the Shake Reminder.

Auto Pause

If you remove the basket mid-cook, the unit will pause. Return the basket within 5 minutes to resume.

Auto Keep Warm

After cooking, the unit will keep food warm for up to 60 minutes unless the basket is removed for over 5 minutes, or the unit is turned off.

Power Off

Tap Power to turn off. Unplug when not in use.

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep your air fryer performing at its best with these simple steps:


- Always unplug the unit and let it cool completely before cleaning.
- **Exterior:** Wipe with a damp cloth. Avoid abrasive cleaners or scouring pads.
- **Interior:** Use a soft sponge or cloth with mild soap. Rinse and dry thoroughly.
- **Air Fryer Basket & Crisper Plate:** The ceramic coating is dishwasher safe. You can also hand-wash with warm, soapy water and a nonabrasive brush or sponge.
- Avoid metal utensils or harsh scrubbing tools that may damage the nonstick surface.
- Do not immerse the main unit in water or any liquid.
- Do not use alkaline detergents for transparent cover / basket view window.
- Remove the crisper plate from the basket for easier access to clean the bottom.
- **Service:** Any repairs should be performed by an authorized service provider.



TROUBLESHOOTING

Operation	Why won't my unit turn on?	Make sure your unit is plugged into a functional outlet.
		Make sure the air fryer basket is securely in place in the unit.
		Contact Consumer Service.
	Unit paused unexpectedly.	The basket may have been removed during cooking. Reinsert within 5 minutes to resume.
Cooking	Why are fried foods not crispy or fried evenly?	Some foods may require more oil than others. If not crispy enough, lightly spray, brush, or rub more oil on the food.
		Make sure food is spread evenly in a single layer in the air fryer basket with no overlap. If food still overlaps, toss or flip food halfway through cooking cycle; use the Shake Reminder for an audio alert.
		Put the food in for additional cooking time. Make sure to check frequently until food reaches desired brownness.
	Why is my food undercooked?	If you put too much food in the air fryer basket, it may not cook in the suggested time. Try using smaller batches of food and single layers, rather than stacking food items on top of each other.
If the temperature is too low, the food may not fully cook.		
Cleaning	How do I clean tough-to-remove food residue from the air fryer basket/crisper plate?	To remove baked-on grease, soak the air fryer basket and crisper plate in hot, sudsy water or use a nonabrasive cleaner. We recommend hand-washing these parts in hot, sudsy water with a nylon scouring pad or nylon brush and then thoroughly rinsing them, or washing in a dishwasher.
Error codes	Display shows an error.	Contact Consumer Service.

S IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants, vous devez toujours respecter les mesures de sécurité élémentaires, notamment les suivantes:

1. **Lisez toutes les instructions.**
2. **DÉBRANCHER DE LA PRISE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ ET AVANT NETTOYAGE.** Laissez refroidir avant de nettoyer, manipuler, monter ou démonter des pièces.
3. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
4. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne placez pas le cordon, les fiches ou le corps principal de la friteuse à air chaud dans l'eau ou dans d'autres liquides. Voir Nettoyage et entretien.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant certains handicaps.
6. N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage, ou s'il ne fonctionne pas correctement. Ramenez la friteuse à air chaud au magasin ou au détaillant où vous l'avez achetée pour qu'elle soit examinée, réparée ou réglée.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par Cuisinart peut causer des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail, où il pourrait être tiré accidentellement par des enfants ou des animaux domestiques, ou toucher des surfaces chaudes, ce qui pourrait l'endommager.
10. Ne placez pas la friteuse à air chaud sur ou à proximité d'une cuisinière à gaz ou électrique chaude, ni dans un four chauffé.
11. N'utilisez pas cette friteuse à air chaud à d'autres fins que celles pour lesquelles elle est prévue.
12. Il convient d'être extrêmement prudent lors de l'utilisation de récipients fabriqués dans des matériaux autres que le métal ou le verre dans la friteuse à air chaud.
13. Pour éviter toute brûlure, soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez les accessoires de la friteuse à air chaud ou que vous jetez de la graisse chaude.
14. **Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez toujours l'appareil.** Ne rangez aucun autre matériau que les accessoires résistants à la chaleur recommandés par le fabricant dans cette friteuse à air chaud.
15. Ne placez aucun des matériaux suivants dans la friteuse à air chaud: papier, carton, plastique et produits similaires.
16. Ne couvrez aucune partie de la friteuse à air chaud avec du papier d'aluminium. Cela provoquerait une surchauffe de l'appareil.
17. Les aliments de grande taille, les emballages en papier d'aluminium et les ustensiles ne doivent pas être placés dans la friteuse à air chaud, car ils peuvent présenter un risque d'incendie ou d'électrocution.
18. Un incendie peut se déclarer si la friteuse à air chaud est recouverte ou en contact avec des matériaux inflammables tels que des rideaux, des tentures ou des murs lorsqu'elle est en marche. Ne placez aucun objet sur l'appareil lorsqu'il est en marche. Ne l'utilisez pas sous des armoires murales.
19. Ne nettoyez pas l'appareil avec des tampons à récurer métalliques. Des morceaux peuvent se détacher du tampon et toucher les pièces électriques, ce qui présente un risque d'électrocution.
20. N'essayez pas de déloger les aliments lorsque la friteuse à air chaud est branchée sur une prise électrique.
21. **AVERTISSEMENT:** pour éviter tout risque d'incendie, ne laissez JAMAIS la friteuse à air chaud sans surveillance pendant son utilisation.
22. Utilisez les réglages de température recommandés pour toutes les fritures à l'air chaud.
23. Ne posez pas d'ustensiles de cuisine ou de plats de cuisson sur la fenêtre ou sur le dessus de l'appareil.
24. Appuyez  sur après utilisation pour éteindre la friteuse à air chaud.
25. N'utilisez pas votre appareil dans un garage à appareils électroménagers ou sous une armoire murale. Lorsque vous rangez l'appareil dans un garage à appareils électroménagers, débranchez-le toujours de la prise électrique. Ne pas le faire pourrait créer un risque d'incendie, en particulier si l'appareil touche les murs du garage ou si la porte touche l'appareil lorsqu'elle se ferme.

26. Il convient d'être extrêmement prudent lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
27. Pour le débrancher, appuyez sur le bouton d' , puis retirez la fiche de la prise murale.
28. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
29. Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
30. L'appareil est destiné à un usage domestique et non à des applications telles que :
- Cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail
 - Fermes
 - Utilisation par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
 - Environnements de type chambres d'hôtes
31.  Ce symbole signifie : La surface de ce produit est chaude ; veuillez faire attention lorsque vous la touchez.
32. Les appareils ne sont pas destinés à être utilisés avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
33. N'utilisez pas cet appareil pour la friture.
34. Destiné à être utilisé uniquement sur un plan de travail. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
35. Évitez tout contact des aliments avec les éléments chauffants. Ne remplissez pas excessivement l'appareil lors de la cuisson. Un remplissage excessif peut causer des blessures corporelles ou des dommages matériels, ou nuire à la sécurité d'utilisation de l'appareil.
36. Tout meuble adjacent doit pouvoir supporter une augmentation minimale de température de 85°C par rapport à la température ambiante de la pièce dans laquelle il se trouve, pendant son utilisation. Cet appareil nécessite un espace libre de 100mm d'espace libre à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de l'appareil.

Certains types de meubles de cuisine en vinyle ou en stratifié sont particulièrement sensibles aux dommages causés par la chaleur ou à la décoloration à des températures même inférieures aux recommandations indiquées ci-dessus. Tout dommage causé par l'installation de l'appareil en violation de ces instructions sera à la charge du propriétaire. Vous ne devez pas utiliser cet appareil pour stocker des objets ou comme plan de travail. N'utilisez pas l'appareil à proximité ou sous des matériaux combustibles tels que des rideaux ou des meubles.

37. Vérifiez toutes les pièces avant utilisation. Si une pièce est endommagée, « NE L'UTILISEZ PAS ».



ATTENTION: RISQUE DE BRÛLURE

AVERTISSEMENT: surfaces très chaudes.


Soyez prudent lorsque vous utilisez le four, la surface peut être chaude.

NE TOUCHEZ PAS les surfaces chaudes, car vous risqueriez de vous blesser.

L'appareil ne doit pas être placé à l'intérieur d'un meuble ou d'un élément encastré lorsqu'il est allumé et en cours d'utilisation.

ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE



Le symbole  sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte d'appareils électriques et électroniques en vue de son recyclage.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causées par une gestion inappropriée des déchets. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Veillez lire et conserver ces instructions à portée de main. Elles vous aideront à utiliser votre friteuse à air chaud Cuisinart® en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti pour obtenir des résultats professionnels et constants.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE CORDON D'ALIMENTATION

Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire le risque de trébuchement ou d'enchevêtrement. Des rallonges peuvent être utilisées à condition de les manipuler avec précaution.

Si vous utilisez une rallonge, sa puissance nominale doit être au moins égale à celle de l'appareil, et le cordon plus long doit être disposé de manière à ne pas pendre au-dessus du comptoir ou de la table, où il pourrait être tiré par des enfants ou faire trébucher quelqu'un.

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT NON DESTINÉ POUR USAGE COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE L'



1. **Panneau de commande numérique**
Interface tactile élégante avec commandes intuitives pour sélectionner la durée, la température, les fonctions de cuisson et les pré-réglages de friture à l'air chaud. L'écran numérique affiche la température sélectionnée et le compte à rebours.
 - a. **Fonctions de cuisson:** friture à l'air chaud, croustillant maximal, rôtissage, grill, déshydratation, pizza, recroustillant et maintien au chaud.

- b. **Fonctions supplémentaires disponibles sur la version en acier inoxydable:** cuisson au four et bouton personnalisé pour vos recettes préférées.
- c. **Rappel de secouage:** alerte optionnelle à mi-cuisson pour retourner ou secouer les aliments afin d'obtenir des résultats plus croustillants et plus uniformes.
- d. **Éclairage intérieur:** éclaire le panier pour faciliter la visualisation à travers les fenêtres.

2. Double fenêtre de visualisation

De grandes fenêtres transparentes sur le dessus et à l'avant de l'appareil vous permettent de surveiller les aliments sous plusieurs angles sans ouvrir le panier.

3. Panier de la friteuse à air chaud

Grande surface de cuisson de 27,4 cm x 27,4 cm pour une cuisson croustillante en une seule couche. Lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

4. Plaque de croustillant

Favorise une cuisson et un croustillant uniformes. Doit être insérée dans le panier pendant l'utilisation. Revêtement céramique antiadhésif et lavable au lave-vaisselle.

5. Système de chauffage haute performance (non illustré)

La chaleur infrarouge directe provenant du chauffage à serpents supérieur garantit une meilleure texture et un meilleur goût, offrant une saveur intense et un croustillant précis.

6. Fonction de pause automatique (non illustrée)

La cuisson s'interrompt automatiquement lorsque le panier est retiré et reprend lorsqu'il est remis en place.

7. Maintien au chaud automatique (non illustré)

La cuisson s'interrompt automatiquement lorsque le panier est retiré et reprend lorsqu'il est replacé, pendant 5 minutes maximum.

8. Fonctionnement silencieux (non illustré)

Système de ventilation à haut rendement conçu pour un fonctionnement silencieux.

DÉCOUVREZ LE PANNEAU DE COMMANDE DE L'

L'AFC9 est équipé d'un panneau de commande tactile élégant et intuitif, conçu pour faciliter la cuisson et vous donner confiance. Voici une description détaillée de chaque bouton et fonction:



1. Fonctions de cuisson

Friture à l'air chaud – Ventilateur à grande vitesse pour des résultats croustillants.

Max Crisp – Ventilateur à grande vitesse et température élevée pour un croustillant maximal.

Rôti – Idéal pour les viandes et les légumes.

Grill – Chaleur directe par le haut ; comprend le préchauffage.

Déshydratation – Cuisson lente à basse température pour extraire l'humidité.

Keep Warm – Maintient la température des aliments jusqu'au moment de servir.

Chaque fonction affiche le temps et la température par défaut, qui peuvent être réglés à l'aide des boutons Time (Temps) et Temperature (Température).

Certains modèles disposent également de fonctions supplémentaires:

Cuisson au four – Idéal pour les pâtisseries; comprend le préchauffage.

FAV. – Enregistrez votre temps, votre température et votre fonction de cuisson préférés. Pour enregistrer un réglage : appuyez longuement

sur le bouton FAV pendant 3 secondes après avoir sélectionné les paramètres souhaités.

2. Rappel par vibration

Alerte optionnelle qui clignote et émet un bip pendant la cuisson pour vous rappeler de retourner ou de secouer les aliments afin qu'ils soient croustillants de manière uniforme. S'active automatiquement pour les fonctions de friture à l'air chaud et peut être désactivée avant le début de la cuisson.

3. Commandes de temps et de température

Appuyez sur l'icône en forme d'horloge pour accéder au mode de réglage de l'heure. Appuyez sur l'icône en forme de thermomètre pour accéder au mode de réglage de la température. Utilisez les boutons +/- pour régler l'heure ou la température. Appuyez longuement pour faire défiler les options plus rapidement.

4. Démarrer/Arrêter

Appuyez pour commencer la cuisson. Appuyez à nouveau pour mettre en pause. Si la pause dure plus de 5 minutes, l'appareil revient en mode veille.

5. Alimentation

Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil. En mode veille, l'écran affiche «-- --». En mode économie d'énergie, l'écran et les voyants s'éteignent.

6. Éclairage intérieur

Appuyez pour éclairer l'intérieur pendant 45 secondes. S'allume automatiquement lorsque le panier est retiré.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'

1. Déballez soigneusement l'appareil et retirez tous les emballages et étiquettes promotionnelles.
2. Placez votre friteuse à air chaud numérique Cuisinart® sur une surface plane et horizontale.
3. Maintenez la friteuse à air chaud à 10 cm du mur ou de tout autre objet se trouvant sur le plan de travail. Ne l'utilisez pas sur des surfaces sensibles à la chaleur.

REMARQUE : NE PAS STOCKER D'OBJETS SUR LE HAUT DE LA FRITEUSE À AIR CHAUD. SI C'EST LE CAS, RETIREZ TOUS LES OBJETS AVANT DE METTRE LA FRITEUSE EN MARCHÉ. LES PAROIS EXTÉRIEURES DEVIENNENT CHAUDES LORS DE L'UTILISATION. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

4. Vérifiez qu'il n'y a rien à l'intérieur de la friteuse à air chaud numérique Cuisinart® à l'exception du panier et de la plaque de cuisson.
5. Lavez soigneusement le panier et la plaque à frire de la friteuse à air chaud dans de l'eau chaude savonneuse, puis séchez-les complètement.
6. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.

FONCTIONNEMENT

Suivez ces étapes simples pour commencer:

Placez la friteuse à air chaud sur une surface stable.

Assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface plane, résistante à la chaleur et suffisamment dégagée.

Insérez le panier

Assurez-vous que la plaque de cuisson se trouve à l'intérieur du panier. Glissez le panier dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Mettez l'appareil sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation. L'écran affiche «-- --» pour indiquer que l'appareil est prêt.

Sélectionnez une fonction ou un pré-réglage Air Fry

Appuyez sur une fonction de cuisson. La durée et la température par défaut s'affichent.

Réglez la durée et la température (facultatif)

Appuyez sur la durée ou la température, puis utilisez les boutons + / - pour les régler.

Démarrer la cuisson

Appuyez sur Démarrer/Arrêter pour commencer. L'affichage alternera entre la durée et la température.

Rappel d'agitation (facultatif)

Pour obtenir des résultats plus croustillants, le rappel d'agitation vous alertera pour retourner ou agiter les aliments pendant la cuisson. Vous

pouvez le désactiver avant de commencer en appuyant sur le rappel d'agitation.

Pause automatique

Si vous retirez le panier en cours de cuisson, l'appareil se mettra en pause. Remettez le panier en place dans les 5 minutes pour reprendre la cuisson.

Maintien au chaud automatique

Après la cuisson, l'appareil maintiendra les aliments au chaud pendant 60 minutes maximum, sauf si le panier est retiré pendant plus de 5 minutes ou si l'appareil est éteint.

Mise hors tension

Appuyez sur Power pour éteindre. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'

Pour que votre friteuse à air chaud fonctionne de manière optimale, suivez ces étapes simples:


- Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Extérieur : essuyez avec un chiffon humide. Évitez les nettoyeurs abrasifs ou les tampons à récurer.
- Intérieur : utilisez une éponge ou un chiffon doux avec un savon doux. Rincez et séchez soigneusement.
- Panier et plaque de cuisson de la friteuse à air chaud : le revêtement en céramique passe au lave-vaisselle. Vous pouvez également les laver à la main avec de l'eau chaude savonneuse et une brosse ou une éponge non abrasive.
- Évitez les ustensiles métalliques ou les outils de récurage agressifs qui pourraient endommager la surface antiadhésive.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de détergents alcalins pour le couvercle transparent / la fenêtre du panier.
- Retirez la plaque à croustiller du panier pour faciliter l'accès et le nettoyage du fond.
- Entretien : toute réparation doit être effectuée par un prestataire de services agréé.



DÉPANNAGE

Fonctionnement	Pourquoi mon appareil ne s'allume-t-il pas?	Assurez-vous que votre appareil est branché sur une prise qui fonctionne.
		Assurez-vous que le panier de la friteuse à air chaud est bien en place dans l'appareil.
		Contactez le service clientèle.
	L'appareil s'est arrêté de manière inattendue.	Le panier a peut-être été retiré pendant la cuisson. Réinsérez-le dans les 5 minutes pour reprendre la cuisson.
Cuisson	Pourquoi les aliments frits ne sont-ils pas croustillants ou frits uniformément?	Certains aliments peuvent nécessiter plus d'huile que d'autres. S'ils ne sont pas assez croustillants, vaporisez, badigeonnez ou frottez légèrement les aliments avec davantage d'huile.
		Assurez-vous que les aliments sont répartis uniformément en une seule couche dans le panier de la friteuse à air chaud, sans se chevaucher. Si les aliments se chevauchent encore, remuez-les ou retournez-les à mi-cuisson ; utilisez le rappel de secouage pour obtenir une alerte sonore.
		Remettez les aliments à cuire plus longtemps. Vérifiez fréquemment jusqu'à ce que les aliments atteignent le degré de brunissement souhaité.
	Pourquoi mes aliments ne sont-ils pas assez cuits?	Si vous mettez trop d'aliments dans le panier de la friteuse à air chaud, ils risquent de ne pas cuire dans le temps recommandé. Essayez d'utiliser des portions plus petites et de disposer les aliments en une seule couche, plutôt que de les empiler les uns sur les autres.
		Si la température est trop basse, les aliments risquent de ne pas cuire complètement.
Nettoyage	Comment nettoyer les résidus alimentaires difficiles à éliminer du panier/de la plaque de la friteuse à air chaud?	Pour éliminer les graisses incrustées, faites tremper le panier et la plaque de la friteuse à air chaud dans de l'eau chaude savonneuse ou utilisez un nettoyant non abrasif. Nous vous recommandons de laver ces pièces à la main dans de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un tampon à récurer en nylon ou d'une brosse en nylon, puis de les rincer soigneusement, ou de les laver au lave-vaisselle.
Codes d'erreur	L'écran affiche une erreur.	Contactez le service clientèle.

IMPORTANTE MISURE DI SICUREZZA PER L'

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, soprattutto in presenza di bambini, è necessario adottare sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

1. **Leggere tutte le istruzioni.**
2. **SCOLLEGARE DALLA PRESA QUANDO NON IN USO E PRIMA DELLA LA PULIZIA. Lasciare raffreddare prima di pulire, maneggiare, montare o smontare parti.**
3. Non toccare le superfici calde. Utilizzare le maniglie o le manopole.
4. Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere il cavo, le spine o il corpo principale della friggitrice ad aria in acqua o altri liquidi. Vedere Pulizia e manutenzione.
5. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da o in prossimità di bambini o persone con determinate disabilità.
6. Non utilizzare alcun elettrodomestico con cavo o spina danneggiati, dopo che l'elettrodomestico ha funzionato male o è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi modo, o non funziona correttamente. Restituire la friggitrice ad aria al negozio o al rivenditore dove è stata acquistata per un controllo, una riparazione o una regolazione.
7. L'uso di accessori non raccomandati da Cuisinart può causare lesioni.
8. Non utilizzare all'aperto.
9. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro, dove potrebbe essere tirato inavvertitamente da bambini o animali domestici, né che tocchi superfici calde, che potrebbero danneggiarlo.
10. Non posizionare la friggitrice ad aria su o vicino a un fornello a gas o elettrico caldo o in un forno riscaldato.
11. Non utilizzare questa friggitrice ad aria per scopi diversi da quelli previsti.
12. Prestare la massima attenzione quando si utilizzano contenitori realizzati con materiali diversi dal metallo o dal vetro nella friggitrice ad aria.
13. Per evitare ustioni, prestare la massima attenzione quando si rimuovono gli accessori della friggitrice ad aria o si smaltisce il grasso bollente.
14. **Quando non è in uso, scollegare sempre l'unità dalla presa di corrente.** Non conservare nella friggitrice ad aria materiali diversi dagli accessori resistenti al calore raccomandati dal produttore.
15. Non inserire nella friggitrice ad aria i seguenti materiali: carta, cartone, plastica e prodotti simili.
16. Non coprire alcuna parte della friggitrice ad aria con fogli di metallo. Ciò causerebbe il surriscaldamento dell'unità.
17. Non inserire nella friggitrice ad aria cibi di grandi dimensioni, confezioni di fogli di alluminio e utensili, poiché potrebbero causare il rischio di incendio o scossa elettrica.
18. Se la friggitrice ad aria è coperta o a contatto con materiali infiammabili come tende, tendaggi o pareti durante il funzionamento, potrebbe verificarsi un incendio. Non riporre oggetti sopra l'apparecchio durante il funzionamento. Non utilizzare sotto pensili.
19. Non pulire con spugne metalliche. Pezzi della spugna potrebbero staccarsi e toccare parti elettriche, creando il rischio di scosse elettriche.
20. Non tentare di rimuovere il cibo quando la friggitrice ad aria è collegata a una presa elettrica.
21. **AVVERTENZA:** per evitare il rischio di incendio, NON lasciare MAI la friggitrice ad aria incustodita durante l'uso.
22. Utilizzare le impostazioni di temperatura consigliate per tutte le frittiture ad aria.
23. Non appoggiare utensili da cucina o teglie sulla finestra o sulla parte superiore dell'unità.
24. Premere  dopo l'uso per spegnere la friggitrice ad aria.
25. Non utilizzare l'apparecchio in un ripostiglio o sotto un pensile. Quando lo si ripone in un ripostiglio, scollegare sempre l'unità dalla presa elettrica. In caso contrario, si potrebbe creare il rischio di incendio, soprattutto se l'apparecchio tocca le pareti del ripostiglio o se la porta tocca l'unità mentre si chiude.
26. Prestare la massima attenzione quando si sposta un elettrodomestico contenente olio bollente o altri liquidi caldi.

27. Per scollegarlo, premere  per spegnerlo, quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.
28. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite loro istruzioni o supervisione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
29. Se il CAVO DI ALIMENTAZIONE è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata in modo simile, al fine di evitare pericoli.
30. L'apparecchio è destinato all'uso domestico e non ad applicazioni quali:
- Cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - Agriturismi
 - Da parte di clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - Ambienti di tipo bed and breakfast
31.  Questo simbolo significa: La superficie di questo prodotto è calda; prestare attenzione quando la si tocca.
32. Gli elettrodomestici non sono destinati ad essere azionati tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
33. Non utilizzare questo apparecchio per friggere.
34. Destinato esclusivamente all'uso su piani di lavoro. Non spostare l'apparecchio durante l'uso.
35. Evitare il contatto degli alimenti con gli elementi riscaldanti. Non riempire eccessivamente durante la cottura. Il riempimento eccessivo può causare lesioni personali o danni alla proprietà o compromettere l'uso sicuro dell'apparecchio.
36. Qualsiasi mobile adiacente deve essere in grado di resistere ad un aumento minimo della temperatura di 85°C rispetto alla temperatura ambiente della stanza in cui si trova, durante l'uso. Questo apparecchio richiede uno spazio libero di 100mm spazio libero intorno alla parte anteriore, posteriore e ai lati dell'apparecchio. Alcuni tipi di mobili da cucina in vinile o laminato sono particolarmente soggetti a danni da calore o scolorimento a temperature anche inferiori a quelle indicate sopra. Qualsiasi danno causato dall'installazione dell'apparecchio in violazione delle

presenti istruzioni sarà a carico del proprietario. Non utilizzare questo apparecchio per riporre oggetti o come piano di lavoro. Non utilizzare l'apparecchio vicino o sotto materiali combustibili come tende o mobili.

37. Controllare tutte le parti prima dell'uso. Se una qualsiasi parte è danneggiata, NON UTILIZZARE.



ATTENZIONE: PERICOLO DI USTIONI

AVVERTENZA: superfici molto calde.


Prestare attenzione durante l'uso del forno, la superficie potrebbe essere calda.

NON TOCCARE le superfici calde, poiché potrebbero verificarsi lesioni.

L'apparecchio non deve essere collocato all'interno di mobili o mobili da incasso quando è acceso e in funzione.

SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI AL TERMINE DEL LORO CICLO DI VITA



Il simbolo  sul prodotto o sull'imballaggio indica che questo prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta degli elettrodomestici per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandovi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero altrimenti essere causate da un trattamento inadeguato dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattate l'ufficio comunale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI

Leggere e conservare queste istruzioni a portata di mano. Queste istruzioni vi aiuteranno a utilizzare in modo sicuro la vostra friggitrice ad aria Cuisinart® e a ottenere il massimo da essa con risultati costanti e professionali.

SET DI CAVI SPECIALI ISTRUZIONI PER L'

Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio che qualcuno inciampi o rimanga impigliato. È possibile utilizzare prolunghe, purché con la dovuta cautela.

Se si utilizza una prolunga, la potenza elettrica indicata sulla prolunga deve essere almeno pari alla potenza elettrica dell'apparecchio e il cavo più lungo deve essere disposto in modo tale da non ricadere sul piano di lavoro o sul tavolo, dove potrebbe essere tirato dai bambini o causare inciampi involontari.

SOLO PER USO DOMESTICO

NON ADATTO PER USO COMMERCIALE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DELL'



- 1. Pannello di controllo digitale**
Elegante interfaccia touchscreen con comandi intuitivi per selezionare tempo, temperatura, funzioni di cottura e impostazioni predefinite per la frittura ad aria. Il display digitale mostra la temperatura selezionata e il timer con conto alla rovescia.
 - a. Funzioni di cottura:** frittura ad aria, croccantezza massima, arrosto, grill, disidratazione, pizza, ricrocchiatezza e mantenimento in caldo.

- b. **Funzioni aggiuntive disponibili sulla versione in acciaio inossidabile:** Cuocere al forno e pulsante personalizzato preferiti.
 - c. Promemoria scuotere: avviso opzionale a metà cottura per girare o scuotere il cibo per risultati più croccanti e uniformi.
 - d. Luce interna: illumina il cestello per una facile visualizzazione attraverso le finestre.
2. **Doppie finestre di visualizzazione**
Le ampie finestre trasparenti sulla parte superiore e frontale dell'unità consentono di monitorare il cibo da più angolazioni senza aprire il cestello.
 3. **Cestello dell'air fryer**
Ampia superficie di cottura da 27,4 cm x 27,4 cm per una cottura croccante su un unico strato. Lavabile in lavastoviglie per una facile pulizia.
 4. **Piastra croccante**
Favorisce una cottura e una croccantezza uniformi. Deve essere inserita nel cestello durante l'uso. Rivestimento ceramico antiaderente e lavabile in lavastoviglie.
 5. **Sistema di riscaldamento ad alte prestazioni (non mostrato)**
Il calore a infrarossi diretto proveniente dalla resistenza superiore garantisce una consistenza e un gusto migliori, offrendo un sapore deciso e una croccantezza precisa.
 6. **Funzione di pausa automatica (non mostrata)**
La cottura si interrompe automaticamente quando il cestello viene rimosso e riprende quando viene reinserito.
 7. **Mantenimento automatico del calore (non mostrato)**
La cottura si interrompe automaticamente quando il cestello viene rimosso e riprende quando viene reinserito per un massimo di 5 minuti.
 8. **Funzionamento silenzioso (non mostrato)**
Sistema di ventilazione ad alta efficienza progettato per garantire un funzionamento silenzioso.

CONOSCERE IL PANNELLO DI CONTROLLO DELL'

L'AFC9 è dotato di un pannello di controllo touchscreen elegante e intuitivo, progettato per garantire facilità e sicurezza durante la cottura. Ecco una descrizione dettagliata di ciascun pulsante e funzione:



1. Funzioni di cottura

Air Fry – Ventola ad alta velocità per risultati croccanti.

Max Crisp – Ventola ad alta velocità e temperatura elevata per la massima croccantezza.

Roast (Arrostire) – Ottimo per carne e verdure.

Grigliare – Calore diretto dall'alto; include il preriscaldamento.

Deidratazione – Cottura lenta a bassa temperatura per estrarre l'umidità.

Keep Warm – Mantiene la temperatura del cibo fino al momento di servire.

Ogni funzione visualizza il tempo e la temperatura predefiniti, che possono essere regolati utilizzando i pulsanti Tempo e Temperatura.

Alcuni modelli dispongono anche di funzioni aggiuntive:

Cuocere al forno – Ideale per prodotti da forno; include il preriscaldamento.

FAV. – Salva il tempo, la temperatura e la funzione di cottura preferiti. Per salvare un'impostazione: premi a lungo il pulsante FAV per 3 secondi dopo aver selezionato i parametri desiderati.

2. Promemoria scuotere

Avviso opzionale che lampeggia ed emette un segnale acustico durante la cottura per ricordarti di girare o scuotere il cibo per una cottura uniforme. Si attiva automaticamente per le funzioni di frittura ad aria e può essere disattivato prima dell'inizio della cottura.

3. Controlli di tempo e temperatura

Tocca l'icona dell'orologio per accedere alla modalità di impostazione dell'ora. Tocca l'icona del termometro per accedere alla modalità di impostazione della temperatura. Utilizza i pulsanti +/- per regolare l'ora o la temperatura. Tieni premuto per scorrere più rapidamente le opzioni.

4. Avvio/Arresto

Toccare per avviare la cottura. Toccare nuovamente per mettere in pausa. Se la pausa dura più di 5 minuti, l'unità torna in modalità standby.

5. Accensione

Toccare per accendere o spegnere l'unità. In modalità standby, il display mostra "-- --". In modalità risparmio energetico, il display e le luci si spengono.

6. Luce interna

Toccare per illuminare l'interno per 45 secondi. Si accende automaticamente quando si rimuove il cestello.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO DELL'

1. Disimballare con cura l'unità e rimuovere eventuali etichette promozionali e di imballaggio.
2. Posizionare la friggitrice ad aria digitale Cuisinart® su una superficie piana e livellata.
3. Tenere la friggitrice ad aria a 10 cm di distanza dalla parete o da qualsiasi oggetto presente sul piano di lavoro. Non utilizzare su superfici sensibili al calore.

NOTA: NON DEVI METTERE NULLA SOPRA LA FRIGGITRICE AD ARIA. SE C'È QUALCOSA, TOGLILO PRIMA DI ACCENDERLA. LE PARETI ESTERNE DIVENTANO CALDE QUANDO È IN FUNZIONE. Tienila LONTANA DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

4. Verificare che all'interno della friggitrice ad aria digitale Cuisinart® non vi sia nulla tranne il cestello e la piastra.
5. Lavare accuratamente il cestello e la piastra della friggitrice ad aria con acqua calda e sapone, quindi asciugarli completamente.
6. Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.

FUNZIONAMENTO

Seguire questi semplici passaggi per iniziare:

Posizionare la friggitrice ad aria su una superficie stabile

Assicurarsi che l'unità sia su una superficie piana, resistente al calore e con spazio libero intorno.

Inserire il cestello

Assicurarsi che la piastra croccante sia all'interno del cestello. Far scorrere il cestello nell'unità fino a quando non scatta in posizione.

Accendi

Premere il pulsante di accensione. Il display mostrerà "-- --" per indicare che l'unità è pronto.

Selezionare una funzione o un'impostazione predefinita per la frittura ad aria

Tocca una funzione di cottura. Verranno visualizzati il tempo e la temperatura predefiniti.

Regola tempo e temperatura (facoltativo)

Tocca il tempo o la temperatura, quindi utilizza i pulsanti + / - per regolarli.

Avvia la cottura

Tocca Avvio/Arresto per iniziare. Il display alternerà la visualizzazione del tempo e della temperatura.

Promemoria scuotere (opzionale)

Per ottenere risultati più croccanti, il promemoria di agitazione ti avviserà di girare o agitare il cibo durante la cottura. È possibile disattivarlo prima di iniziare toccando il promemoria di agitazione.

Pausa automatica

Se si rimuove il cestello durante la cottura, l'unità si metterà in pausa. Riportare il cestello entro 5 minuti per riprendere la cottura.

Mantenimento automatico del calore

Dopo la cottura, l'unità manterrà il cibo caldo per un massimo di 60 minuti, a meno che il cestello non venga rimosso per più di 5 minuti o l'unità non venga spenta.

Spegnimento

Toccare Power per spegnere. Scollegare quando non in uso.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELL'

Mantieni la tua friggitrice ad aria al massimo delle prestazioni con questi semplici passaggi:



- Scollegare sempre l'unità e lasciarla raffreddare completamente prima di pulirla.
- **Esterno:** pulire con un panno umido. Evitare detergenti abrasivi o spugne abrasive.
- **Interno:** utilizzare una spugna morbida o un panno con sapone neutro. Risciacquare e asciugare accuratamente.
- **Cestello della friggitrice ad aria e piastra Crisper:** il rivestimento in ceramica è lavabile in lavastoviglie. È anche possibile lavarlo a mano con acqua calda e sapone e una spazzola o una spugna non abrasiva.
- Evitare utensili metallici o strumenti di pulizia aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie antiaderente.
- Non immergere l'unità principale in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare detergenti alcalini per il coperchio trasparente / finestra del cestello.
- Rimuovere la piastra dal cestello per facilitare l'accesso e la pulizia del fondo.
- Assistenza: eventuali riparazioni devono essere eseguite da un centro di assistenza autorizzato.


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Funzionamento	Perché il mio apparecchio non si accende?	Assicurarsi che l'unità sia collegata a una presa funzionante.
		Assicurarsi che il cestello della friggitrice ad aria sia posizionato correttamente nell'unità.
		Contatta il servizio clienti.
	L'unità si è bloccata inaspettatamente.	Il cestello potrebbe essere stato rimosso durante la cottura. Reinsierlo entro 5 minuti per riprendere la cottura.
Cottura	Perché i cibi fritti non sono croccanti o fritti in modo uniforme?	Alcuni cibi potrebbero richiedere più olio rispetto ad altri. Se non sono abbastanza croccanti, spruzzare, spennellare o strofinare leggermente più olio sul cibo.
		Assicurarsi che il cibo sia distribuito in modo uniforme in un unico strato nel cestello della friggitrice ad aria, senza sovrapposizioni. Se il cibo è ancora sovrapposto, mescolarlo o girarlo a metà del ciclo di cottura; utilizzare il promemoria di agitazione per un avviso acustico.
		Inserire il cibo per un tempo di cottura aggiuntivo. Assicurarsi di controllare frequentemente fino a quando il cibo non raggiunge il grado di doratura desiderato.
	Perché il mio cibo è poco cotto?	Se metti troppo cibo nel cestello della friggitrice ad aria, potrebbe non cuocersi nel tempo consigliato. Prova a usare porzioni più piccole di cibo e a disporle su un unico strato, invece di impilarle una sopra l'altra.
Se la temperatura è troppo bassa, il cibo potrebbe non cuocersi completamente.		
Pulizia	Come posso pulire i residui di cibo difficili da rimuovere dal cestello/piastra della friggitrice ad aria?	Per rimuovere il grasso incrostato, immergi il cestello della friggitrice ad aria e la piastra in acqua calda e sapone o usa un detergente non abrasivo. Ti consigliamo di lavare a mano queste parti in acqua calda e sapone con una spugna abrasiva in nylon o una spazzola in nylon, quindi risciacquarle accuratamente o lavarle in lavastoviglie.
Codici di errore	Il display mostra un errore.	Contattare il servizio clienti.

IMPORTANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE

Al utilizar un aparato eléctrico, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones.**
2. **DESCONECTE DEL ENCHUFE CUANDO NO LO UTILICE Y ANTES DE LA LIMPIEZA.** Deje que se enfríe antes de limpiarlo, manipularlo o poner o quitar piezas.
3. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los mandos.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni el cuerpo principal de la freidora en agua u otros líquidos. Consulte la sección Limpieza y mantenimiento.
5. Este aparato no debe ser utilizado por niños o personas con determinadas discapacidades, ni en su presencia.
6. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado, después de que el aparato haya funcionado mal o se haya caído o dañado de alguna manera, o no funcione correctamente. Devuelva la freidora al aire a la tienda o al minorista donde la compró para que la examinen, reparen o ajusten.
7. El uso de accesorios no recomendados por Cuisinart puede causar lesiones.
8. No lo utilice en exteriores.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la encimera, donde podría ser tirado inadvertidamente por niños o mascotas, ni que toque superficies calientes, lo que podría dañar el cable.
10. No coloque la freidora de aire caliente sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
11. No utilice esta freidora sin aceite para fines distintos a los previstos.
12. Se debe tener mucho cuidado al utilizar recipientes fabricados con materiales distintos al metal o al vidrio en la freidora.
13. Para evitar quemaduras, tenga mucho cuidado al retirar los accesorios de la freidora sin aceite o al desechar la grasa caliente.
14. **Cuando no la utilice, desenchufe siempre la unidad.** No guarde en esta freidora sin aceite ningún material que no sean los accesorios aptos para el horno recomendados por el fabricante.
15. No introduzca ninguno de los siguientes materiales en la freidora sin aceite: papel, cartón, plástico y productos similares.
16. No cubra ninguna parte de la freidora con papel de aluminio. Esto provocará que la unidad se sobrecaliente.
17. No introduzca alimentos de gran tamaño, envases de papel de aluminio ni utensilios en la freidora, ya que pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.
18. Si la freidora sin aceite está cubierta o en contacto con materiales inflamables, como cortinas, cortinajes o paredes, mientras está en funcionamiento, podría producirse un incendio. No coloque ningún objeto encima del aparato mientras está en funcionamiento. No lo utilice debajo de armarios colgados en la pared.
19. No lo limpie con estropajos metálicos. Pueden desprenderse trozos del estropajo y tocar las partes eléctricas, lo que podría provocar una descarga eléctrica.
20. No intente desprender los alimentos cuando la freidora esté enchufada a una toma de corriente.
21. **ADVERTENCIA:** Para evitar la posibilidad de incendio, NUNCA deje la freidora sin supervisión durante su uso.
22. Utilice los ajustes de temperatura recomendados para todas las frituras al aire.
23. No apoye utensilios de cocina ni fuentes para hornear sobre la ventana o sobre la unidad.
24. Pulse  después de su uso para apagar la freidora.
25. No utilice el aparato en un garaje para electrodomésticos ni debajo de un armario de pared. Cuando lo guarde en un garaje para electrodomésticos, desenchufe siempre la unidad de la toma de corriente. De lo contrario, podría producirse un riesgo de incendio, especialmente si el aparato toca las paredes del garaje o si la puerta toca la unidad al cerrarse.
26. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
27. Para desconectarlo, pulse «  » (Apagar) y, a continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.

28. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
29. Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente cualificada para evitar cualquier peligro.
30. El aparato está destinado al uso doméstico y no a aplicaciones tales como:
- Cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - Casas rurales
 - Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - Entornos tipo bed and breakfast
31.  Este símbolo significa: La superficie de este producto está caliente; tenga cuidado al tocarla.
32. Los aparatos no están diseñados para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
33. No utilice este aparato para freír.
34. Diseñado solo para uso en encimeras. No mueva el aparato mientras esté en uso.
35. Evite que los alimentos entren en contacto con los elementos calefactores. No lo llene en exceso al cocinar. Llenarlo en exceso puede causar lesiones personales o daños materiales, o afectar al uso seguro del aparato.
36. Cualquier mueble adyacente debe ser capaz de soportar un aumento mínimo de temperatura de 85°C por encima de la temperatura ambiente de la habitación en la que se encuentra, mientras está en uso. Este aparato requiere un espacio libre de 100mm de espacio libre alrededor de la parte delantera, trasera y laterales del aparato. Ciertos tipos de muebles de cocina de vinilo o laminados son especialmente propensos a sufrir daños por calor o decoloración a temperaturas incluso inferiores a las indicadas anteriormente. Cualquier daño causado por la instalación del aparato en contravención de estas instrucciones será responsabilidad del

propietario. No debe utilizar este aparato para almacenar objetos sobre él ni como superficie de trabajo. No utilice el aparato cerca o debajo de materiales combustibles como cortinas o muebles.

37. Compruebe todas las piezas antes de usar. Si alguna pieza está dañada, «NO LA UTILICE».



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE QUEMADURAS

ADVERTENCIA: superficies muy calientes.


Tenga cuidado al utilizar el horno, ya que la superficie puede estar caliente.

NO TOQUE las superficies calientes, ya que podría sufrir lesiones.

El aparato no debe colocarse dentro de muebles ni de ningún mueble empotrado cuando esté encendido y en uso.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL



El símbolo  en el producto o en el embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse en un punto de recogida de aparatos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que, de otro modo, podrían derivarse de una gestión inadecuada de los residuos del producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento o con el servicio de recogida de residuos domésticos.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CONJUNTO DE CABLES

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que alguien tropiece o se enrede. Se pueden utilizar cables alargadores si se tiene cuidado al usarlos.

Si se utiliza un cable alargador, la potencia eléctrica indicada en el mismo debe ser al menos igual a la potencia eléctrica del aparato, y el cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde los niños podrían tirar de él o tropezar con él accidentalmente.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

NO APTO PARA USO COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE



- 1. Panel de control digital**
Elegante interfaz con pantalla táctil y controles intuitivos para seleccionar el tiempo, la temperatura, las funciones de cocción y los ajustes preestablecidos para freír con aire. La pantalla digital muestra la temperatura seleccionada y el temporizador de cuenta atrás.
 - a. Funciones de cocción:** freír con aire, crujiente máximo, asar, grill, deshidratar, pizza, recrisp y mantener caliente.
 - b. Funciones adicionales disponibles en la versión de acero inoxidable:** hornear y botón personalizado favorito.

c. **Recordatorio de agitar:** alerta opcional a mitad de la cocción para dar la vuelta o agitar los alimentos y obtener resultados más crujientes y uniformes.

d. **Luz interior:** ilumina la cesta para ver fácilmente a través de las ventanas.

2. Ventanas de doble visión

Las grandes ventanas transparentes en la parte superior y frontal de la unidad permiten supervisar los alimentos desde múltiples ángulos sin abrir la cesta.

3. Cesta de la freidora sin aceite

Una gran superficie de cocción de 27,4 cm x 27,4 cm para freír en una sola capa. Apto para el lavavajillas para facilitar la limpieza.

4. Placa crujiente

Favorece una cocción y un crujiente uniformes. Debe insertarse en la cesta durante el uso. Recubrimiento cerámico antiadherente y apto para lavavajillas.

5. Sistema de calentamiento de alto rendimiento (no se muestra)

El calor infrarrojo directo del calentador de bobina superior garantiza una mejor textura y sabor, proporcionando un sabor intenso y un crujiente preciso.

6. Función de pausa automática (no se muestra)

La cocción se detiene automáticamente cuando se retira la cesta y se reanuda cuando se vuelve a colocar.

7. Mantenimiento automático del calor (no se muestra)

La cocción se detiene automáticamente cuando se retira la cesta y se reanuda cuando se vuelve a colocar, durante un máximo de 5 minutos.

8. Funcionamiento silencioso (no se muestra)

Sistema de ventilación de alta eficiencia diseñado para un funcionamiento silencioso.

CONOZCA EL PANEL DE CONTROL

El AFC9 cuenta con un panel de control táctil elegante e intuitivo, diseñado para facilitar la cocción y proporcionar confianza.

A continuación se ofrece una descripción detallada de cada botón y función:



1. Funciones de cocción

Air Fry: ventilador de alta velocidad para obtener resultados crujientes.

Máximo crujiente: ventilador de alta velocidad y alta temperatura para obtener el máximo crujiente.

Asado: ideal para carnes y verduras.

Grill: calor directo desde arriba; incluye precalentamiento.

Deshidratador: cocción lenta a baja temperatura para extraer la humedad.

Mantener caliente: mantiene la temperatura de los alimentos hasta que estén listos para servir.

Cada función muestra el tiempo y la temperatura predeterminados, que se pueden ajustar con los botones Tiempo y Temperatura.

Algunos modelos también tienen funciones adicionales:

Hornear: ideal para productos horneados; incluye precalentamiento.

FAV.: guarda tu tiempo, temperatura y función de cocción preferidos. Para guardar un ajuste: mantén pulsado el botón FAV durante 3 segundos después de seleccionar los parámetros deseados.

2. Recordatorio de agitar

Alerta opcional que parpadea y emite un pitido durante la cocción para recordarle que debe dar la vuelta o agitar los alimentos para

que queden crujientes por igual. Se activa automáticamente para las funciones de fritura por aire y se puede desactivar antes de comenzar la cocción.

3. **Controles de tiempo y temperatura**

Toque el icono del reloj para entrar en el modo de ajuste de la hora. Toque el icono del termómetro para entrar en el modo de ajuste de la temperatura. Utilice los botones +/- para ajustar la hora o la temperatura. Mantenga pulsado para desplazarse más rápidamente por las opciones.

4. **Inicio/Parar**

Toque para comenzar a cocinar. Toque de nuevo para pausar. Si se pausa durante más de 5 minutos, la unidad vuelve al modo de espera.

5. **Encendido**

Toque para encender o apagar la unidad. En modo de espera, la pantalla muestra «-- --». En el modo de ahorro de energía, la pantalla y las luces se apagan.

6. **Luz interior**

Toque para iluminar el interior durante 45 segundos. Se enciende automáticamente cuando se retira la cesta.

ANTES DEL PRIMER USO DE

1. Desembale cuidadosamente la unidad y retire cualquier etiqueta promocional y de embalaje.
2. Coloque su freidora digital Cuisinart® en una superficie plana y nivelada.
3. Mantenga la freidora a 10 cm de distancia de la pared o de cualquier objeto que se encuentre sobre la encimera. No la utilice sobre superficies sensibles al calor.

NOTA: NO SE DEBEN GUARDAR OBJETOS ENCIMA DE LA FREIDORA. SI LO HAY, RETIRE TODOS LOS OBJETOS ANTES DE ENCENDER LA FREIDORA. LAS PAREDES EXTERIORES SE CALIENTAN DURANTE EL USO. MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

4. Confirme que no hay nada dentro de la freidora digital Cuisinart® excepto la cesta de la freidora y la bandeja para crujientes.

5. Lave bien la cesta y la bandeja de la freidora con agua tibia y jabón, y luego séquelas completamente.
6. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

FUNCIONAMIENTO

Siga estos sencillos pasos para empezar:

Coloque la freidora en una superficie estable

Asegúrese de que la unidad se encuentra sobre una superficie plana y resistente al calor, con espacio a su alrededor.

Inserte la cesta

Asegúrese de que la bandeja para crujientes esté dentro de la cesta. Deslice la cesta dentro de la unidad hasta que encaje con un clic.

Encienda

Pulse el botón de encendido. La pantalla mostrará «-- --», lo que indica que la unidad está lista.

Selecciona una función o un programa preestablecido de Air Fry

Toque una función de cocción. Aparecerán el tiempo y la temperatura predeterminados.

Ajuste el tiempo y la temperatura (opcional)

Toque el tiempo o la temperatura y, a continuación, utilice los botones + / - para ajustarlos.

Comience a cocinar

Toque Inicio/Parar para comenzar. La pantalla alternará entre el tiempo y la temperatura.

Recordatorio de agitar (opcional)

Para obtener resultados más crujientes, el recordatorio de agitar le avisará de que debe dar la vuelta o agitar los alimentos durante la cocción. Puede desactivarlo antes de comenzar tocando el recordatorio de agitar.

Pausa automática

Si retira la cesta durante la cocción, la unidad se detendrá. Vuelva a colocar la cesta en un plazo de 5 minutos para reanudar la cocción.

Mantenimiento automático del calor

Después de la cocción, la unidad mantendrá la comida caliente hasta 60

minutos, a menos que se retire la cesta durante más de 5 minutos o se apague la unidad.

Apagado

Toque Encendido para apagar. Desenchufe cuando no esté en uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FREIDORA E

Mantenga su freidora de aire funcionando al máximo rendimiento con estos sencillos pasos:


- Desenchufe siempre la unidad y déjela enfriar completamente antes de limpiarla.
- **Exterior:** Límpiela con un paño húmedo. Evite los limpiadores abrasivos o las esponjas abrasivas.
- **Interior:** utilice una esponja o un paño suave con jabón neutro. Aclare y seque bien.
- **Cesta de la freidora y placa Crisper:** el revestimiento cerámico es apto para el lavavajillas. También se puede lavar a mano con agua tibia y jabón y un cepillo o esponja no abrasivos.
- Evite los utensilios metálicos o las herramientas de fregado agresivas que puedan dañar la superficie antiadherente.
- No sumerja la unidad principal en agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice detergentes alcalinos para la tapa transparente / ventana de la cesta.
- Retire la bandeja para verduras de la cesta para facilitar el acceso y limpiar el fondo.
- **Servicio técnico:** Cualquier reparación debe ser realizada por un proveedor de servicios autorizado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Funcionamiento	¿Por qué no se enciende mi unidad?	Asegúrese de que la unidad esté enchufada a una toma de corriente que funcione.
		Asegúrese de que la cesta de la freidora esté bien colocada en la unidad.
		Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	La unidad se ha detenido inesperadamente.	Es posible que la cesta se haya retirado durante la cocción. Vuelva a insertarla en un plazo de 5 minutos para reanudar el proceso.
Cocción	¿Por qué los alimentos fritos no quedan crujientes o no se fríen de manera uniforme?	Algunos alimentos pueden requerir más aceite que otros. Si no están lo suficientemente crujientes, rocíe, unte o frote ligeramente más aceite sobre los alimentos.
		Asegúrese de que los alimentos estén distribuidos uniformemente en una sola capa en la cesta de la freidora sin que se superpongan. Si los alimentos siguen superpuestos, remuévalos o déles la vuelta a mitad del ciclo de cocción; utilice el recordatorio de agitar para recibir una alerta sonora.
		Vuelva a introducir los alimentos para prolongar el tiempo de cocción. Compruébelos con frecuencia hasta que alcancen el grado de dorado deseado.
	¿Por qué mi comida está poco hecha?	Si pones demasiada comida en la cesta de la freidora sin aceite, es posible que no se cocine en el tiempo recomendado. Intenta usar porciones más pequeñas y colocar los alimentos en una sola capa, en lugar de apilarlos unos encima de otros.
Si la temperatura es demasiado baja, es posible que la comida no se cocine completamente.		
Limpieza	¿Cómo puedo limpiar los restos de comida difíciles de eliminar de la cesta de la freidora sin aceite/la bandeja para verduras?	Para eliminar la grasa incrustada, sumerja la cesta y la bandeja de la freidora en agua caliente con jabón o utilice un limpiador no abrasivo. Recomendamos lavar estas piezas a mano con agua caliente y jabón, utilizando un estropajo o un cepillo de nailon, y aclararlas bien a continuación, o lavarlas en el lavavajillas.
Códigos de error	La pantalla muestra un error.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH VON

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. **Lesen Sie alle Anweisungen.**
2. **ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE, WENN SIE DAS GERÄT NICHT BENUTZEN UND VOR DER REINIGUNG. Vor der Reinigung, Handhabung oder dem Anbringen oder Entfernen von Teilen abkühlen lassen.**
3. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Griffe oder Knöpfe.
4. Um sich vor Stromschlägen zu schützen, tauchen Sie das Kabel, die Stecker oder das Gehäuse der Heißluftfritteuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Siehe Reinigung und Wartung.
5. Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen oder in deren Nähe verwendet werden.
6. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Bringen Sie die Heißluftfritteuse zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zum Geschäft oder Händler zurück, bei dem Sie sie gekauft haben.
7. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht von Cuisinart empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
8. Nicht im Freien verwenden.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen, wo es versehentlich von Kindern oder Haustieren gezogen werden könnte, und vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, die das Kabel beschädigen könnten.
10. Stellen Sie die Heißluftfritteuse nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen beheizten Backofen.
11. Verwenden Sie diese Heißluftfritteuse nur für den vorgesehenen Zweck.
12. Bei der Verwendung von Behältern aus anderen Materialien als Metall oder Glas in der Heißluftfritteuse ist äußerste Vorsicht geboten.
13. Um Verbrennungen zu vermeiden, seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Zubehörteile der Heißluftfritteuse entfernen oder heißes Fett entsorgen.
14. **Ziehen Sie bei Nichtgebrauch immer den Netzstecker.** Bewahren Sie in dieser Heißluftfritteuse keine anderen Materialien als die vom Hersteller empfohlenen ofenfesten Zubehörteile auf.
15. Legen Sie keine der folgenden Materialien in die Heißluftfritteuse: Papier, Pappe, Kunststoff und ähnliche Produkte.
16. Decken Sie keinen Teil der Heißluftfritteuse mit Metallfolie ab. Dies führt zu einer Überhitzung des Geräts.
17. Übergroße Lebensmittel, Metallfolienverpackungen und Utensilien dürfen nicht in die Heißluftfritteuse gegeben werden, da sie eine Brand- oder Stromschlaggefahr darstellen können.
18. Es kann zu einem Brand kommen, wenn die Heißluftfritteuse während des Betriebs abgedeckt ist oder mit brennbaren Materialien wie Vorhängen, Gardinen oder Wänden in Berührung kommt. Stellen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf das Gerät. Betreiben Sie das Gerät nicht unter Wandschränken.
19. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallschwämmen. Teile des Schwamms können abbrechen und mit elektrischen Bauteilen in Berührung kommen, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.
20. Versuchen Sie nicht, Lebensmittel zu entfernen, wenn die Heißluftfritteuse an eine Steckdose angeschlossen ist.
21. **WARNUNG:** Um Brandgefahr zu vermeiden, lassen Sie die Heißluftfritteuse während des Betriebs NIEMALS unbeaufsichtigt.
22. Verwenden Sie für alle Frittiervorgänge die empfohlenen Temperatureinstellungen.
23. Stellen Sie keine Kochutensilien oder Backformen auf das Fenster oder auf das Gerät.
24. Drücken Sie  nach Gebrauch, um die Heißluftfritteuse auszuschalten.
25. Betreiben Sie Ihr Gerät nicht in einem Geräteschrank oder unter einem Wandschrank. Wenn Sie das Gerät in einem Geräteschrank aufbewahren, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose. Andernfalls besteht Brandgefahr, insbesondere wenn das Gerät die

Wände des Schrankes berührt oder die Tür beim Schließen das Gerät berührt.

26. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie ein Gerät transportieren, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.
27. Zum Trennen der Verbindung drücken Sie „“, um das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
28. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
29. Wenn das NETZKABEL beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
30. Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für Anwendungen wie:
 - Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhöfe
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
 - Bed & Breakfast-Umgebungen
31.  Dieses Symbol bedeutet: Die Oberfläche dieses Produkts ist heiß; bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie es berühren.
32. Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
33. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Frittieren.
34. Nur für die Verwendung auf Arbeitsflächen vorgesehen. Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.
35. Verhindern Sie den Kontakt von Lebensmitteln mit den Heizelementen. Füllen Sie das Gerät beim Kochen nicht zu voll. Überfüllen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen oder die sichere Verwendung des Geräts beeinträchtigen.
36. Alle angrenzenden Möbel müssen während des Betriebs einem Temperaturanstieg von mindestens 85°C über der Umgebungstemperatur des Raums, in dem sie sich befinden,

standhalten können. Dieses Gerät benötigt einen Abstand von 100mm Freiraum um die Vorder-, Rück- und Seitenwände des Geräts. Bestimmte Arten von Küchenmöbeln aus Vinyl oder Laminat sind besonders anfällig bei Temperaturen, die sogar unter den oben genannten Richtwerten liegen, besonders anfällig für Hitzeschäden oder Verfärbungen. Für Schäden, die durch eine nicht diesen Anweisungen entsprechende Installation des Geräts entstehen, haftet der Eigentümer. Dieses Gerät darf nicht zur Aufbewahrung von Gegenständen oder als Arbeitsfläche verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe oder unter brennbaren Materialien wie Vorhängen oder Möbeln.

37. Überprüfen Sie alle Teile vor dem Gebrauch. Wenn ein Teil beschädigt ist, „NICHT VERWENDEN“.



VORSICHT: VERBRENNUNGSGEFAHR

WARNUNG: Sehr heiße Oberflächen.


Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Ofens, da die Oberfläche heiß sein kann.

Berühren Sie keine heißen Oberflächen, da dies zu Verletzungen führen kann.

Das Gerät darf nicht in Möbeln oder Einbauelementen aufgestellt werden, wenn es eingeschaltet ist und verwendet wird.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN AM ENDE IHRER LEBENSDAUER



Das Symbol  auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden, damit es ordnungsgemäß recycelt werden kann. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung des Produkts entstehen könnten. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Hausmüllentsorgungsdienst.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Bitte lesen Sie diese Anleitung und bewahren Sie sie griffbereit auf. Diese Anleitung hilft Ihnen, Ihre Cuisinart® Heißluftfritteuse sicher zu bedienen und mit gleichbleibenden, professionellen Ergebnissen optimal zu nutzen.

SHINFORMATIONEN ZUM SPEZIELLEN KABELSATZ

Ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, um die Gefahr des Stolperns oder Verhedderns zu verringern. Verlängerungskabel können verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung Vorsicht walten gelassen wird.

Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss die angegebene Nennleistung des Verlängerungskabels mindestens so hoch sein wie die Nennleistung des Geräts, und das längere Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch hängt, wo es von Kindern gezogen werden oder unbeabsichtigt zum Stolpern führen kann.

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH NICHT VORGEGEHEN FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH

FUNKTIONEN UND VORTEILE DES



1. **Digitales Bedienfeld**
Elegante Touchscreen-Oberfläche mit intuitiven Bedienelementen zur Auswahl von Zeit, Temperatur, Kochfunktionen und Voreinstellungen für die Heißluftfritteuse. Das digitale Display zeigt die ausgewählte Temperatur und den Countdown-Timer.
 - a. **Gar-Funktionen:** Heißluftfrittieren, Max Crisp, Braten, Grillen, Dehydrieren, Pizza, Recrips & Warmhalten.

- b. **Zusätzliche Funktionen der Edelstahlversion:** Backen und benutzerdefinierte Favoritentaste.
- c. **Schüttel-Erinnerung:** Optionale Warnung nach der Hälfte der Garzeit, um die Speisen zu wenden oder zu schütteln, damit sie knuspriger werden und gleichmäßiger garen.
- d. **Innenbeleuchtung:** Beleuchtet den Korb, damit Sie durch die Fenster gut sehen können.

2. Zwei Sichtfenster

Große, klare Sichtfenster an der Ober- und Vorderseite des Geräts ermöglichen es Ihnen, die Speisen aus mehreren Blickwinkeln zu beobachten, ohne den Korb zu öffnen.

3. Airfryer-Korb

Eine große Kochfläche von 27,4 cm x 27,4 cm für knusprige Ergebnisse in einer einzigen Schicht. Spülmaschinenfest für eine einfache Reinigung.

4. Knusperplatte

Fördert gleichmäßiges Garen und Knusprigbraten. Muss während des Gebrauchs in den Korb eingesetzt werden. Mit Antihaf-Keramikbeschichtung und spülmaschinenfest.

5. Hochleistungs-Heizsystem (nicht abgebildet)

Direkte Infrarotwärme aus der oberen Heizspirale sorgt für eine bessere Textur und einen besseren Geschmack, liefert ein intensives Aroma und präzise Knusprigkeit.

6. Automatische Pausenfunktion (nicht abgebildet)

Der Garvorgang wird automatisch unterbrochen, wenn der Korb entfernt wird, und fortgesetzt, wenn er wieder eingesetzt wird.

7. Automatische Warmhaltefunktion (nicht abgebildet)

Der Garvorgang wird automatisch unterbrochen, wenn der Korb entfernt wird, und nach dem Zurückstellen für bis zu 5 Minuten fortgesetzt.

8. Leiser Betrieb (nicht abgebildet)

Hocheffizientes Lüftersystem für flüsterleisen Betrieb.

LERNEN SIE DAS BEDIEN SFELD KENNEN

Das AFC9 verfügt über ein elegantes, intuitives Touchscreen-Bedienfeld, das für einfaches und sicheres Kochen entwickelt wurde. Hier finden Sie eine Übersicht über die einzelnen Tasten und Funktionen:



1. Kochfunktionen

Air Fry – Hochgeschwindigkeitsventilator für knusprige Ergebnisse.

Max Crisp – Hochgeschwindigkeitsventilator und hohe Temperatur für maximale Knusprigkeit.

Braten – Ideal für Fleisch und Gemüse.

Grill – Direkte Hitze von oben; inklusive Vorheizen.

Dehydrieren – Langsames Garen bei niedriger Temperatur, um Feuchtigkeit zu entziehen.

Warmhalten – Hält die Temperatur der Speisen bis zum Servieren aufrecht. Jede Funktion zeigt die Standardzeit und -temperatur an, die mit den Tasten „Zeit“ und „Temperatur“ angepasst werden können.

Einige Modelle verfügen außerdem über zusätzliche Funktionen:

Backen – Ideal für Backwaren; einschließlich Vorheizen.

FAV. – Speichern Sie Ihre bevorzugte Zeit, Temperatur und Kochfunktion. So speichern Sie eine Einstellung: Halten Sie die FAV-Taste nach Auswahl der gewünschten Parameter 3 Sekunden lang gedrückt.

2. Schüttel-Erinnerung

Optionale Warnung, die während des Garvorgangs blinkt und piept, um Sie daran zu erinnern, die Speisen zu wenden oder zu schütteln,

damit sie gleichmäßig knusprig werden. Wird automatisch für die Luftfrittierfunktionen aktiviert und kann vor Beginn des Garvorgangs ausgeschaltet werden.

3. **Zeit- und Temperaturregung**

Tippen Sie auf das Uhrensymbol, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen. Tippen Sie auf das Thermometersymbol, um den Temperatureinstellungsmodus aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Zeit oder Temperatur anzupassen. Halten Sie die Taste gedrückt, um schneller durch die Optionen zu scrollen.

4. **Start/Stop**

Tippen Sie, um mit dem Garen zu beginnen. Tippen Sie erneut, um zu pausieren. Bei einer Pause von mehr als 5 Minuten kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.

5. **Ein**

Tippen Sie hier, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Im Standby-Modus zeigt das Display „-- --“. Im Energiesparmodus werden das Display und die Leuchten ausgeschaltet.

6. **Innenbeleuchtung**

Tippen Sie hier, um den Innenraum 45 Sekunden lang zu beleuchten. Schaltet sich automatisch ein, wenn der Korb entfernt wird.

VOR DER ERST

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und entfernen Sie alle Verpackungs- und Werbeetiketten.
2. Stellen Sie Ihre Cuisinart® Digital Air Fryer auf eine ebene Fläche.
3. Halten Sie einen Abstand von 10 cm zur Wand oder zu Gegenständen auf der Arbeitsplatte ein. Nicht auf wärmeempfindlichen Oberflächen verwenden.

HINWEIS: ES DÜRFEN KEINE GEGENSTÄNDE AUF DEM AIR FRYER ABGELEGT WERDEN. SOLLTE DIES DENNOCH DER FALL SEIN, ENTFERNEN SIE ALLE GEGENSTÄNDE, BEVOR SIE DEN AIR FRYER EINSCHALTEN. DIE AUSSENWÄNDE WERDEN WÄHREND DES BETRIEBS HEISS. AUS DER REICHWEITE VON KINDERN FERNHALTEN.

4. Vergewissern Sie sich, dass sich außer dem Frittierkorb und der Crisper-Platte nichts im Inneren der Cuisinart® Digital Air Fryer befindet.

5. Waschen Sie den Frittierkorb und die Crisper-Platte gründlich in warmem Seifenwasser und trocknen Sie sie anschließend vollständig ab.
6. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

BEDIENUNG

Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um loszulegen:

Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine stabile Oberfläche.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen, hitzebeständigen Oberfläche mit ausreichend Platz um das Gerät herum steht.

Setzen Sie den Korb ein

Vergewissern Sie sich, dass sich die Crisper-Platte im Korb befindet. Schieben Sie den Korb in das Gerät, bis er einrastet.

Einschalten

Tippen Sie auf die Ein-/Aus-Taste. Auf dem Display erscheint die Meldung „ “ angezeigt, was bedeutet, dass das Gerät betriebsbereit ist.

Wählen Sie eine Funktion oder eine voreingestellte

Luftfrittierfunktion

Tippen Sie auf eine Kochfunktion. Die Standardzeit und -temperatur werden angezeigt.

Zeit und Temperatur anpassen (optional)

Tippen Sie auf die Zeit oder Temperatur und nehmen Sie dann mit den Tasten + / - die gewünschten Einstellungen vor.

Mit dem Garen beginnen

Tippen Sie auf „Start/Stop“, um zu beginnen. Auf dem Display werden abwechselnd Zeit und Temperatur angezeigt.

Schüttel-Erinnerung (optional)

Für knusprigere Ergebnisse weist Sie die Schüttel-Erinnerung darauf hin, das Essen während des Garvorgangs zu wenden oder zu schütteln. Sie die Speisen während des Garvorgangs wenden oder schütteln müssen. Sie können sie vor dem Start deaktivieren, indem Sie auf die Schüttel-Erinnerung tippen.

Automatische Pause

Wenn Sie den Korb während des Garvorgangs herausnehmen, wird das Gerät pausiert. Setzen Sie den Korb innerhalb von 5 Minuten wieder ein, um den Vorgang fortzusetzen.

Automatische Warmhaltefunktion

Nach dem Garen hält das Gerät die Speisen bis zu 60 Minuten lang warm, es sei denn, der Korb wird länger als 5 Minuten entfernt oder das Gerät wird ausgeschaltet.

Ausschalten

Zum Ausschalten auf „Power“ tippen. Bei Nichtgebrauch den Stecker ziehen.

REINIGUNG UND WARTUNG DER HEISSLUFTFRITTEUSE

Mit diesen einfachen Schritten sorgen Sie dafür, dass Ihre Heißluftfritteuse stets optimale Leistung bringt:

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- **Außenbereich:** Mit einem feuchten Tuch abwischen. Scheuermittel oder Scheuerschwämme vermeiden.
- Innenseite: Verwenden Sie einen weichen Schwamm oder ein weiches Tuch mit milder Seife. Spülen Sie das Gerät gründlich ab und trocknen Sie es.
- **Frittierkorb und Crisper-Platte:** Die Keramikbeschichtung ist spülmaschinenfest. Sie können sie auch von Hand mit warmem Seifenwasser und einer nicht scheuernden Bürste oder einem Schwamm reinigen.
- Vermeiden Sie Metallutensilien oder aggressive Scheuermittel, die die Antihafbeschichtung beschädigen könnten.
- Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel für die transparente Abdeckung / das Sichtfenster des Korbs.
- Nehmen Sie die Crisper-Platte aus dem Korb heraus, um den Boden leichter reinigen zu können.
- **Wartung:** Reparaturen sollten von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.




FEHLERBEHEBUNG

Bedienung	Warum lässt sich mein Gerät nicht einschalten?	Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
		Stellen Sie sicher, dass der Korb der Heißluftfritteuse sicher im Gerät sitzt.
	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	
	Das Gerät hat unerwartet angehalten.	Möglicherweise wurde der Korb während des Garvorgangs entfernt. Setzen Sie ihn innerhalb von 5 Minuten wieder ein, um den Vorgang fortzusetzen.
Garen	Warum sind frittierte Speisen nicht knusprig oder gleichmäßig frittiert?	Einige Lebensmittel benötigen möglicherweise mehr Öl als andere. Wenn sie nicht knusprig genug sind, sprühen, streichen oder reiben Sie etwas mehr Öl auf die Lebensmittel.
		Achten Sie darauf, dass die Speisen gleichmäßig in einer einzigen Schicht im Korb der Heißluftfritteuse verteilt sind und sich nicht überlappen. Wenn sich die Speisen dennoch überlappen, wenden Sie sie nach der Hälfte der Garzeit; verwenden Sie die Schüttel-Erinnerung für einen akustischen Alarm.
		Legen Sie die Speisen für eine zusätzliche Garzeit hinein. Überprüfen Sie regelmäßig, bis die Speisen die gewünschte Bräunung erreicht haben.
	Warum ist mein Essen nicht gar?	Wenn Sie zu viel Essen in den Korb der Heißluftfritteuse geben, wird es möglicherweise nicht in der empfohlenen Zeit gar. Versuchen Sie, kleinere Portionen zuzubereiten und das Essen in einer einzigen Schicht zu verteilen, anstatt es übereinander zu stapeln.
Wenn die Temperatur zu niedrig ist, werden die Speisen möglicherweise nicht vollständig gar.		
Reinigung	Wie entferne ich hartnäckige Speisereste aus dem Korb/ der Crisper-Platte der Heißluftfritteuse?	Um angebackenes Fett zu entfernen, legen Sie den Korb und die Crisper-Platte der Heißluftfritteuse in heißes Seifenwasser ein oder verwenden Sie einen nicht scheuernden Reiniger. Wir empfehlen, diese Teile von Hand in heißem Seifenwasser mit einem Nylon-Scheuerschwamm oder einer Nylonbürste zu reinigen und anschließend gründlich abzuspülen oder in der Spülmaschine zu waschen.
Fehlercodes	Das Display zeigt einen Fehler an.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOR SCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat, vooral in aanwezigheid van kinderen, moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

1. **Lees alle instructies.**
2. **HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER HET APPARAAT NIET IN GEBRUIK IS EN VOOR REINIGEN. Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt, hanteert of onderdelen aanbrengt of verwijdt.**
3. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handgrepen of knoppen.
4. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het snoer, de stekkers of de behuizing van de Air Fryer niet in water of andere vloeistoffen plaatsen. Zie Reiniging en onderhoud.
5. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door of in de buurt van kinderen of personen met bepaalde handicaps.
6. Gebruik geen apparaten met een beschadigd snoer of stekker, nadat het apparaat defect is geraakt of is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd, of niet goed functioneert. Breng de Air Fryer terug naar de winkel of verkoper waar u het apparaat hebt gekocht voor onderzoek, reparatie of afstelling.
7. Het gebruik van accessoires die niet door Cuisinart worden aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
8. Niet buiten gebruiken.
9. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen, waar het onbedoeld door kinderen of huisdieren kan worden aangetrokken, of in contact kan komen met hete oppervlakken, waardoor het snoer kan worden beschadigd.
10. Plaats de Air Fryer niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven.
11. Gebruik deze Air Fryer niet voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld is.
12. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van bakjes van andere materialen dan metaal of glas in de Air Fryer.
13. Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van accessoires van de Air Fryer of het weggooien van heet vet om brandwonden te voorkomen.
14. **Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.** Bewaar geen andere materialen dan de door de fabrikant aanbevolen ovenbestendige accessoires in deze Air Fryer.
15. Plaats geen van de volgende materialen in de Air Fryer: papier, karton, plastic en soortgelijke producten.
16. Bedek geen enkel onderdeel van de Air Fryer met aluminiumfolie. Dit kan oververhitting van het apparaat veroorzaken.
17. Te grote voedingsmiddelen, metalen folieverpakkingen en keukengerei mogen niet in de Air Fryer worden geplaatst, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
18. Er kan brand ontstaan als de Air Fryer tijdens het gebruik wordt afgedekt of in contact komt met brandbare materialen zoals gordijnen, draperieën of muren. Bewaar geen voorwerpen bovenop het apparaat tijdens het gebruik. Gebruik het apparaat niet onder wandkasten.
19. Reinig het apparaat niet met metalen schuursponsjes. Er kunnen stukjes van het sponsje afbreken en in contact komen met elektrische onderdelen, waardoor er gevaar voor elektrische schokken ontstaat.
20. Probeer geen voedselresten te verwijderen wanneer de Air Fryer op een stopcontact is aangesloten.
21. **WAARSCHUWING:** Om brandgevaar te voorkomen, mag u de Air Fryer tijdens het gebruik NOOIT onbeheerd achterlaten.
22. Gebruik de aanbevolen temperatuurinstellingen voor alle bereidingen in de Air Fryer.
23. Plaats geen kookgerei of ovenschalen op het venster of bovenop het apparaat.

24. Druk  na gebruik om de Air Fryer uit te schakelen.
25. Gebruik uw apparaat niet in een apparatenberging of onder een wandkast. Wanneer u het apparaat in een apparatenberging opbergt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Als u dit niet doet, bestaat er brandgevaar, vooral als het apparaat de wanden van de berging raakt of als de deur het apparaat raakt bij het sluiten.
26. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
27. Om het apparaat los te koppelen, drukt u op '' om het uit te schakelen en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
28. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
29. Als het VOEDINGSKABEL beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
30. Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor toepassingen zoals:
 - Personeelskantines in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen
 - Bed & breakfast-achtige omgevingen
31.  Dit symbool betekent: Het oppervlak van dit product is heet; wees voorzichtig wanneer u het aanraakt.
32. De apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
33. Gebruik dit apparaat niet om te frituren.
34. Alleen bedoeld voor gebruik op een werkblad. Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
35. Voorkom dat voedsel in contact komt met verwarmingselementen. Vul het apparaat niet te vol tijdens het koken. Te vol vullen kan

letsel of materiële schade veroorzaken of het veilige gebruik van het apparaat beïnvloeden.

36. Aangrenzende meubels moeten bestand zijn tegen een minimale temperatuurstijging van 85°C boven de omgevingstemperatuur van de ruimte waarin ze zich bevinden, tijdens het gebruik. Dit apparaat vereist 100mm vrije ruimte rondom de voor-, achter- en zijkanten van het apparaat. Bepaalde soorten vinyl of gelamineerde keukenmeubelen zijn bijzonder gevoelig voor hiteschade of verkleuring bij temperaturen die zelfs onder de hierboven gegeven richtlijnen liggen. Eventuele schade veroorzaakt door het apparaat dat in strijd met deze instructies is geïnstalleerd, valt onder de aansprakelijkheid van de eigenaar. Gebruik dit apparaat niet om voorwerpen op te bewaren of als werkblad. Gebruik het apparaat niet in de buurt van of onder brandbare materialen zoals gordijnen of meubels.
37. Controleer alle onderdelen voor gebruik. Als een onderdeel beschadigd is, 'NIET GEBRUIKEN'.



LET OP: VERBRANDINGSGEVAAR

WAARSCHUWING: zeer hete oppervlakken.


Wees voorzichtig bij het gebruik van de oven, het oppervlak kan heet zijn.

RAAK GEEN hete oppervlakken aan, omdat dit letsel kan veroorzaken.

Het apparaat mag niet in meubels of inbouwkasten worden geplaatst wanneer het is ingeschakeld en in gebruik is.

AFVOER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN AAN HET EINDE VAN HUN LEVENSDUUR



Het symbool  op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van het product. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente of uw afvalverwerkingsbedrijf.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Lees deze instructies en bewaar ze binnen handbereik. Deze instructies helpen u om uw Cuisinart® Air Fryer veilig te gebruiken en er het maximale uit te halen met consistente, professionele resultaten.

SPECIALE KABELSET - INSTRUCTIES

Er wordt een kort netsnoer meegeleverd om het risico te verminderen dat iemand struikelt of verstrikt raakt. Verlengsnoeren mogen worden gebruikt, mits deze met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.

Als een verlengsnoer wordt gebruikt, moet het aangegeven elektrische vermogen van het verlengsnoer ten minste gelijk zijn aan het elektrische vermogen van het apparaat, en moet het langere snoer worden geplaatst dat het niet over het aanrecht of tafelblad hangt, waar het door kinderen kan worden aangetrokken of waar iemand er onbedoeld over kan struikelen.

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK NIET BEDOELD VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK

KENMERKEN EN VOORDELEN VAN DE



1. **Digitaal bedieningspaneel**
Strakke touchscreeninterface met intuïtieve bedieningselementen voor het selecteren van tijd, temperatuur, kookfuncties en voorinstellingen voor het frituren met hete lucht. Het digitale display toont de geselecteerde temperatuur en de afteltimer.
 - a. **Kookfuncties:** Air Fry, Max Crisp, Roast, Grill, Dehydrate, Pizza, Recrips & Keep Warm.

- b. **Extra functies beschikbaar op de roestvrijstalen versie:**
Bakken & knop voor favoriete instellingen.
 - c. **Schudherinnering:** optionele waarschuwing halverwege het koken om het voedsel om te draaien of te schudden voor knapperigere, gelijkmatigere resultaten.
 - d. **Binnenverlichting:** verlicht de mand zodat u gemakkelijk door de vensters kunt kijken.
2. **Dubbele kijkvensters**
Grote, heldere kijkvensters aan de boven- en voorkant van het apparaat zorgen ervoor dat u het voedsel vanuit meerdere hoeken kunt bekijken zonder de mand te openen.
 3. **Airfryer-mand**
Een groot kookoppervlak van 27,4 x 27,4 cm voor knapperig bakken in één laag. Vaatwasmachinebestendig voor eenvoudige reiniging.
 4. **Krokantplaat**
Zorgt voor gelijkmatig bakken en knapperig resultaat. Moet tijdens gebruik in de mand worden geplaatst. Antiaanbaklaag van keramiek en vaatwasmachinebestendig.
 5. **Hoogwaardig verwarmingssysteem (niet afgebeeld)**
Directe infraroodwarmte van de bovenste spiraalverwarming zorgt voor een betere textuur en smaak, met een krachtige smaak en precies knapperig resultaat.
 6. **Automatische pauzefunctie (niet afgebeeld)**
Het koken wordt automatisch gepauzeerd wanneer de mand wordt verwijderd en wordt hervat wanneer deze wordt teruggeplaatst.
 7. **Automatisch warmhouden (niet afgebeeld)**
Het kookproces wordt automatisch onderbroken wanneer de mand wordt verwijderd en wordt hervat wanneer deze wordt teruggeplaatst, gedurende maximaal 5 minuten.
 8. **Stille werking (niet afgebeeld)**
Zeer efficiënt ventilatorsysteem ontworpen voor fluisterstille werking.

KENNISMAKEN MET HET BEDIENINGS PANEL

De AFC9 heeft een strak, intuïtief touchscreen bedieningspaneel dat is ontworpen voor gemak en vertrouwen tijdens het koken. Hier volgt een overzicht van elke knop en functie:



1. Kookfuncties

Air Fry – Snelle ventilator voor knapperige resultaten.

Max Crisp – Hoge snelheidsventilator en hoge temperatuur voor maximale knapperigheid.

Roosteren – Ideaal voor vlees en groenten.

Grillen – Directe warmte van bovenaf; inclusief voorverwarmen.

Dehydrate – Langzaam garen op lage temperatuur om vocht te onttrekken.

Warmhouden – Houdt de temperatuur van het voedsel op peil tot het klaar is om te serveren.

Elke functie geeft de standaardtijd en -temperatuur weer, die kunnen worden aangepast met de knoppen Tijd en Temperatuur.

Sommige modellen hebben ook extra functies: Bakken – Ideaal voor gebakken producten; inclusief voorverwarmen.

FAV. – Sla uw voorkeurstijd, temperatuur en kookfunctie op. Om een instelling op te slaan: houd de FAV-knop 3 seconden ingedrukt nadat u de gewenste parameters hebt geselecteerd.

2. Schudherinnering

Optionele waarschuwing die tijdens het koken knippert en piept om u eraan te herinneren het voedsel om te draaien of te schudden voor

een gelijkmatig knapperig resultaat. Wordt automatisch geactiveerd voor luchtfrituurfuncties en kan worden uitgeschakeld voordat het koken begint.

3. **Tijd- en temperatuurregeling**

Tik op het klokpictogram om de tijdstellingsmodus te openen. Tik op het thermometerpictogram om de temperatuurinstellingsmodus te openen. Gebruik de knoppen +/- om de tijd of temperatuur aan te passen. Druk lang op de knop om sneller door de opties te bladeren.

4. **Start/Stop**

Tik om te beginnen met koken. Tik nogmaals om te pauzeren. Als u langer dan 5 minuten pauzeert, keert het apparaat terug naar de stand-bymodus.

5. **Aan/uit**

Tik om het apparaat in of uit te schakelen. In de stand-bymodus geeft het display "-- --". In de energiebesparende modus worden het display en de lampjes uitgeschakeld.

6. **Binnenverlichting**

Tik om de binnenverlichting gedurende 45 seconden te laten branden. Gaat automatisch aan wanneer de mand wordt verwijderd.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK VAN DE E

1. Pak het apparaat voorzichtig uit en verwijder alle verpakkings- en promotielabels.
2. Plaats uw Cuisinart® digitale heteluchtfriteuse op een vlakke, horizontale ondergrond.
3. Houd de airfryer 10 cm verwijderd van de muur of van voorwerpen op het aanrecht. Gebruik het apparaat niet op warmtegevoelige oppervlakken.

OPMERKING: ER MOGEN GEEN VOORWERPEN OP DE AIRFRYER WORDEN BEWAARD. ALS DAT WEL HET GEVAL IS, VERWIJDER DAN ALLE VOORWERPEN VOORDAT U DE AIRFRYER AANZET. DE BUITENWANDEN WORDEN HEET TIJDENS HET GEBRUIK. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

4. Controleer of er niets in de Cuisinart® digitale heteluchtfriteuse zit, behalve het friteusemandje en de bakplaat.

5. Was de mand en de bakplaat van de heteluchtfriteuse grondig in warm zeepwater en droog ze vervolgens volledig af.
6. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

WERKING

Volg deze eenvoudige stappen om te beginnen:

Plaats de Air Fryer op een stabiel oppervlak

Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke, hittebestendige ondergrond staat met voldoende ruimte eromheen.

Plaats de mand

Zorg ervoor dat de crisperplaat in de mand zit. Schuif de mand in het apparaat totdat deze vastklikt.

Schakel het apparaat in

Druk op de aan/uit-knop. Op het display verschijnt "-- --" om aan te geven dat het apparaat klaar is.

Selecteer een functie of een vooraf ingestelde luchtfrituurstand

Tik op een kookfunctie. De standaardtijd en -temperatuur worden weergegeven.

Pas de tijd en temperatuur aan (optioneel)

Tik op de tijd of temperatuur en gebruik vervolgens de knoppen + / - om deze aan te passen.

Begin met koken

Tik op Start/Stop om te beginnen. Het display wisselt tussen tijd en temperatuur.

Schudherinnering (optioneel)

Voor knapperige resultaten waarschuwt de schudherinnering u om het voedsel tijdens het koken om te draaien of te schudden voedsel tijdens het koken. U kunt deze functie uitschakelen voordat u begint door op de schudherinnering te tikken.

Automatische pauze

Als u de mand halverwege het koken verwijdert, wordt het apparaat gepauzeerd. Plaats de mand binnen 5 minuten terug om verder te gaan.

Automatisch warmhouden

Na het koken houdt het apparaat het voedsel tot 60 minuten warm, tenzij

de mand langer dan 5 minuten wordt verwijderd of het apparaat wordt uitgeschakeld.

Uitschakelen

Tik op Power om uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE AIRFRYER

Zorg ervoor dat uw heteluchtfriteuse optimaal blijft presteren met deze eenvoudige stappen:



- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- **Buitenkant:** Veeg af met een vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of schuursponsjes.
- **Binnenkant:** gebruik een zachte spons of doek met milde zeep. Spoel af en droog grondig.
- **Airfryer-mandje en crisperplaat:** De keramische coating is vaatwasmachinebestendig. U kunt deze ook met de hand afwassen met warm zeepwater en een niet-schurende borstel of spons.
- Gebruik geen metalen keukengerei of schurende schoonmaakmiddelen die het antiaanbakoppervlak kunnen beschadigen.
- Dompel het hoofdapparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen voor de transparante afdekking / het kijkvenster van de mand.
- Verwijder de roosterplaat uit de mand om de bodem gemakkelijker te kunnen reinigen.
- **Service:** Reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende serviceprovider

PROBLEEMOPLOSSING


Werking	Waarom gaat mijn apparaat niet aan?	Zorg ervoor dat uw apparaat is aangesloten op een werkend stopcontact.
		Zorg ervoor dat de mand van de heteluchtfriteuse goed in het apparaat zit.
	Het apparaat is onverwacht gepauzeerd.	Neem contact op met de klantenservice.
Koken	Waarom zijn gefrituurde voedingsmiddelen niet knapperig of gelijkmatig gebakken?	Mogelijk is de mand tijdens het koken verwijderd. Plaats deze binnen 5 minuten terug om verder te gaan.
		Sommige voedingsmiddelen hebben mogelijk meer olie nodig dan andere. Als het niet knapperig genoeg is, spuit, bestrijk of wrijf dan wat meer olie op het voedsel.
		Zorg ervoor dat het voedsel gelijkmatig in een enkele laag in de mand van de heteluchtfriteuse ligt, zonder dat het elkaar overlapt. Als het voedsel nog steeds overlapt, schud of draai het dan halverwege de bereidingstijd om; gebruik de schudherinnering voor een geluidswaarschuwing.
	Waarom is mijn eten niet gaar?	Plaats het voedsel voor extra bereidingstijd. Controleer regelmatig totdat het voedsel de gewenste bruine kleur heeft bereikt.
Reiniging	Hoe verwijder ik hardnekkige etensresten uit de mand/bakplaat van de heteluchtfriteuse?	Als u te veel voedsel in het mandje van de heteluchtfriteuse doet, wordt het mogelijk niet gaar binnen de aanbevolen tijd. Probeer kleinere porties te gebruiken en het voedsel in één laag te leggen in plaats van het op elkaar te stapelen.
		Als de temperatuur te laag is, wordt het eten mogelijk niet volledig gaar.
Reiniging	Hoe verwijder ik hardnekkige etensresten uit de mand/bakplaat van de heteluchtfriteuse?	Om aangekoekt vet te verwijderen, laat u de mand en de bakplaat van de heteluchtfriteuse weken in heet, zeepachtig water of gebruikt u een niet-schurend reinigingsmiddel. Wij raden aan deze onderdelen met de hand af te wassen in heet, zeepachtig water met een nylon schuursponsje of nylon borstel en ze vervolgens grondig af te spoelen, of ze in de vaatwasser te wassen.
Foutcodes	Het display geeft een foutmelding weer.	Neem contact op met de klantenservice.

VIKTIGT SÄKERHETSÅTGÄRDER

När du använder en elektrisk apparat, särskilt när barn är närvarande, bör du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

1. **Läs alla instruktioner.**
2. **KOPPLA UR STÖPSLET NÄR DEN INTE ANVÄNDS OCH INNAN RENGÖRING. Låt produkten svalna innan du rengör, hanterar eller monterar eller demonterar delar.**
3. Rör inte heta ytor. Använd handtag eller knoppar.
4. För att skydda mot elstötar, placera inte sladden, kontakterna eller huvuddelen av luftfritösen i vatten eller andra vätskor. Se Rengöring och underhåll.
5. Denna apparat ska inte användas av eller i närheten av barn eller personer med vissa funktionsnedsättningar.
6. Använd inte apparater med skadade sladdar eller kontakter, efter att apparaten har fungerat felaktigt eller har tappats eller skadats på något sätt, eller inte fungerar som den ska. Lämna tillbaka luftfritösen till butiken eller återförsäljaren där den köptes för undersökning, reparation eller justering.
7. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av Cuisinart kan orsaka skador.
8. Använd inte utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänkskivan, där den oavsiktligt kan dras i av barn eller husdjur, eller komma i kontakt med heta ytor, vilket kan skada sladden.
10. Placera inte luftfritösen på eller nära en het gas- eller elspis eller i en uppvärmd ugn.
11. Använd inte denna luftfritös för något annat än det avsedda ändamålet.
12. Var ytterst försiktig när du använder behållare av andra material än metall eller glas i luftfritösen.
13. För att undvika brännskador ska du vara extremt försiktig när du tar bort tillbehör till luftfritösen eller kastar bort hett fett.
14. **Koppla alltid ur enheten när den inte används.** Förvara inte andra material än tillverkarens rekommenderade ugnfasta tillbehör i denna luftfritös.
15. Placera inte följande material i luftfritösen: papper, kartong, plast och liknande produkter.
16. Täck inte någon del av luftfritösen med metallfolie. Detta kan orsaka överhettning av enheten.
17. För stora livsmedel, metallfolieförpackningar och redskap får inte placeras i luftfritösen, eftersom de kan utgöra en risk för brand eller elstötar.
18. Brand kan uppstå om luftfritösen täcks eller kommer i kontakt med brandfarliga material som gardiner, draperier eller väggar när den är i drift. Förvara inga föremål ovanpå apparaten när den är i drift. Använd inte apparaten under väggskåp.
19. Rengör inte med metallskurborstar. Bitar kan lossna från borsten och komma i kontakt med elektriska delar, vilket kan orsaka risk för elstötar.
20. Försök inte ta bort matrester när luftfritösen är ansluten till ett eluttag.
21. **WARNING:** För att undvika brandrisk, lämna ALDRIG luftfritösen utan uppsikt under användning.
22. Använd rekommenderade temperaturinställningar för all luftfritering.
23. Lägg inte köksredskap eller bakformar på fönstret eller ovanpå enheten.
24. Tryck  efter användning för att stänga av luftfritösen.
25. Använd inte apparaten i ett apparatgarage eller under ett väggskåp. När du förvarar apparaten i ett apparatgarage ska du alltid koppla bort den från eluttaget. Om du inte gör det kan det uppstå brandrisk, särskilt om apparaten kommer i kontakt med garageväggarna eller om dörren kommer i kontakt med apparaten när den stängs.
26. Var ytterst försiktig när du flyttar en apparat som innehåller het olja eller andra heta vätskor.
27. För att koppla bort, tryck på  för att stänga av och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.
28. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist

på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

29. Om NÄTKABELN är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
30. Apparaten är avsedd för hushållsbruk och inte för användning i till exempel
 - Personal kök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
 - Lantgårdar
 - Av kunder i hotell, motell och andra bostadsmiljöer
 - Bed & breakfast-miljöer
31.  Denna symbol betyder: Ytan på denna produkt är varm; var försiktig när du rör vid den.
32. Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrkontroll.
33. Använd inte denna apparat för fritering.
34. Avsedd endast för användning på arbetsbänk. Flytta inte apparaten när den är i bruk.
35. Undvik att maten kommer i kontakt med värmeelementen. Fyll inte på för mycket när du lagar mat. Överfyllning kan orsaka personskador eller materiella skador eller påverka apparatens säkerhet.
36. Alla möbler i närheten måste tåla en temperaturökning på minst 85°C över rumstemperaturen i det rum där de står när apparaten används. Denna apparat kräver 100mm fritt utrymme runt apparatens fram-, bak- och sidor. Vissa typer av köksmöbler i vinyl eller laminat är särskilt känsliga för värmeskador eller missfärgning vid temperaturer som ligger under de riktlinjer som anges ovan. Eventuella skador som orsakas av att apparaten installeras i strid med dessa instruktioner är ägarens ansvar. Du bör inte använda denna apparat för att förvara föremål på eller som arbetsyta. Använd inte apparaten nära eller under brännbara material som gardiner eller möbler.
37. Kontrollera alla delar före användning. Om någon del är skadad, ANVÄND DEN INTE.



WARNING: BRANDFARA

WARNING: Mycket heta ytor.


Var försiktig när du använder ugnen, ytan kan vara het.

RÖR INTE heta ytor, eftersom det kan orsaka skador.

Apparaten får inte placeras inuti möbler eller inbyggda enheter när den är påslagen och i bruk.

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA APPARATER VID SLUTET AV DERAS LIVSLÄNGD



Symbolen  på produkten eller förpackningen indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska istället lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till att denna produkt kasseras på rätt sätt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som annars skulle kunna orsakas av felaktig avfallshandling av produkten. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun eller din hushållsavfallstjänst.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Läs och spara dessa instruktioner. Dessa instruktioner hjälper dig att använda din Cuisinart® Air Fryer på ett säkert sätt och få ut mesta möjliga av den med jämna, professionella resultat.

INSTRUKTIONER FÖR SPECIALKABEL

En kort strömkabel medföljer för att minska risken för att någon snubblar eller fastnar i den. Förlängningssladdar kan användas om man är försiktig.

Om en förlängningssladd används måste den märkta elektriska effekten på förlängningssladden vara minst lika stor som den elektriska effekten på apparaten, och den längre sladden ska placeras så att den inte hänger över bänkskivan eller bordsskivan där den kan dras av barn eller snubbla över oavsiktligt.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

INTE AVSEDD FÖR KOMMERSIELL ANVÄNDNING

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR MED

1. Digital kontrollpanel

Snygg pekskärm med intuitiva kontroller för val av tid, temperatur, tillagningsfunktioner och förinställda luftfriteringsprogram. Den digitala displayen visar vald temperatur och nedräkningstimer.

- Tillagningsfunktioner:** Luftfritering, Max Crisp, Rostning, Grillning, Torkning, Pizza, Recrisp och Värmehållning.
- Ytterligare funktioner tillgängliga på rostfritt stålversion:** Baka & anpassad favoritknapp.
- Skakpåminnelse:** Valfri påminnelse halvvägs genom tillagningen om att vända eller skaka maten för krispigare och jämnare resultat.
- Inre belysning:** Belyser korgen för enkel överblick genom fönstren.



2. Dubbla fönster

Stora, tydliga fönster på både ovansidan och framsidan av enheten gör att du kan övervaka maten från flera vinklar utan att öppna korgen.

3. Korg till luftfritös

En stor tillagningsyta på 27,4 x 27,4 cm för tillagning i ett lager. Tål diskmaskin för enkel rengöring.

4. Krisplatta

Främjar jämn tillagning och krispighet. Måste sättas in i korgen under användning. Nonstick-keramikbelagd och diskmaskinssäker.

- Högpresterande värmesystem (visas inte)**
Direkt infraröd värme från den övre spiralvärmaren säkerställer bättre konsistens och smak, vilket ger en kraftfull smak och precisionskrispighet.
- Automatisk pausfunktion (visas inte)**
Tillagningen pausas automatiskt när korgen tas bort och återupptas när den sätts tillbaka.
- Automatisk värnehållning (visas inte)**
Tillagningen pausas automatiskt när korgen tas bort och återupptas när den sätts tillbaka i upp till 5 minuter.
- Tyst drift (visas inte)**
Högeffektivt fläktsystem konstruerat för tyst drift.

LÄR KÄNNA KONTROLL SPANELEN

AFC9 har en elegant, intuitiv pekskärmkontrollpanel som är utformad för enkel och säker matlagning. Här är en översikt över varje knapp och funktion:



1. Tillagningsfunktioner

Air Fry – Höghastighetsfläkt för krispiga resultat.

Max Crisp – Höghastighetsfläkt och hög temperatur för maximal krispighet.

Roast – Perfekt för kött och grönsaker.

Grill – Direkt värme uppifrån; inkluderar förvärmning.

Dehydrera – Låg och långsam tillagning för att extrahera fukt.

Keep Warm – Håller maten varm tills den ska serveras.

Varje funktion visar standardtid och -temperatur, som kan justeras med knapparna för tid och temperatur.

Vissa modeller har även ytterligare funktioner:

Baka – Perfekt för bakverk; inkluderar förvärmning.

FAV. – Spara din önskade tid, temperatur och tillagningsfunktion. Så här sparar du en inställning: Tryck länge på FAV-knappen i 3 sekunder efter att du har valt önskade parametrar.

2. Skakpåminnelse

Valfri varning som blinkar och piper under tillagningen för att påminna dig om att vända eller skaka maten för jämn krispighet. Aktiveras automatiskt för luftfriteringsfunktioner och kan stängas av innan tillagningen börjar.

3. Tids- och temperaturkontroller

Tryck på klockikonen för att öppna tidsinställningsläget. Tryck på termometerikonen för att öppna temperaturinställningsläget. Använd knapparna +/- för att justera tid eller temperatur. Tryck länge för att bläddra igenom alternativen snabbare.

4. Start/Stopp

Tryck för att starta tillagningen. Tryck igen för att pausa. Om pausen varar i mer än 5 minuter återgår enheten till standby-läge.

5. Ström

Tryck för att slå på eller stänga av enheten. I standby-läge visar displayen "-- --". I energisparläge stängs displayen och lamporna av.

6. Inre belysning

Tryck för att tända belysningen i 45 sekunder. Tänds automatiskt när korgen tas ut.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN AV

1. Packa upp enheten försiktigt och ta bort alla förpacknings- och reklametiketter.
2. Placera din Cuisinart® Digital Air Fryer på en plan, jämn yta.
3. Håll luftfritösen 10 cm från väggen eller andra föremål på bänkskivan. Använd inte på värmekänsliga ytor.

OBS: FÖREMÅL FÅR INTE FÖRVARAS PÅ LUFTFRITÖSEN. OM SÅ ÄR FALLET, TA BORT ALLA FÖREMÅL INNAN DU SLÅR PÅ LUFTFRITÖSEN. DE YTTRE VÄGGARNA BLIR VARMA NÄR APPARATEN ANVÄNDS. FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

4. Kontrollera att det inte finns något annat i Cuisinart® Digital Air Fryer än fritöskorgen och krisplattan.
5. Tvätta luftfritöskorgen och krisplattan noggrant i varmt tvålatten och torka dem sedan helt.
6. Anslut strömsladden till vägguttaget.

ANVÄNDNING

Följ dessa enkla steg för att komma igång:

Placera luftfritösen på en stabil yta

Se till att enheten står på en plan, värmetålig yta med utrymme runt omkring.

Sätt i korgen

Se till att krisplattan är inne i korgen. Skjut in korgen i enheten tills den klickar fast.

Slå på

Tryck på strömbrytaren. Displayen visar "-- --" vilket indikerar att enheten är klar.

Välj en funktion eller ett förinställt luftfriteringsprogram

Tryck på en tillagningsfunktion. Standardtid och -temperatur visas.

Justera tid och temperatur (valfritt)

Tryck på tiden eller temperaturen och använd sedan knapparna + / - för att justera.

Starta tillagningen

Tryck på Start/Stopp för att börja. Displayen växlar mellan tid och temperatur.

Skakpåminnelse (valfritt)

För ett krispigare resultat kommer skakpåminnelsen att varna dig om att vända eller skaka maten under tillagningen. Du kan stänga av den innan du börjar genom att trycka på skakpåminnelsen.

Automatisk paus

Om du tar bort korgen mitt under tillagningen pausas enheten. Sätt tillbaka korgen inom 5 minuter för att återuppta tillagningen.

Automatisk värmehållning

Efter tillagningen håller enheten maten varm i upp till 60 minuter, såvida inte korgen tas bort i mer än 5 minuter eller enheten stängs av.

Stäng av

Tryck på Ström för att stänga av. Koppla ur när den inte används.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV LUFTFRITÖS

Håll din luftfritös i toppskick med dessa enkla steg:

- Koppla alltid ur enheten och låt den svalna helt innan du rengör den.
- **Utsida:** Torka av med en fuktig trasa. Undvik slipande rengöringsmedel eller skurborstar.
- **Insida:** Använd en mjuk svamp eller trasa med milt tvål. Skölj och torka noggrant.
- **Fritöskorg och krisplatta:** Den keramiska beläggningen tål diskmaskin. Du kan också diska för hand med varmt tvålatten och en icke-slipande borste eller svamp.
- Undvik metallredskap eller hårda skurverktyg som kan skada den nonstick-belagda ytan.
- Sänk inte ner huvudenheten i vatten eller någon annan vätska.
- Använd inte alkaliska rengöringsmedel för det genomskinliga locket / korgens fönster.
- Ta bort krisplattan från korgen för att lättare komma åt att rengöra botten.
- **Service:** Alla reparationer ska utföras av en auktoriserad serviceleverantör.




FELSÖKNING

Funktion	Varför startar inte min enhet?	Kontrollera att enheten är ansluten till ett fungerande eluttag.
		Se till att luftfritöskorgen sitter ordentligt på plats i enheten.
		Kontakta kundtjänst.
	Enheten stannade oväntat.	Korgen kan ha tagits bort under tillagningen. Sätt tillbaka den inom 5 minuter för att fortsätta.
Tillagning	Varför blir inte friterade livsmedel krispiga eller friterade jämnt?	Vissa livsmedel kan kräva mer olja än andra. Om de inte är tillräckligt krispiga, spraya, pensla eller gnid in lite mer olja på maten.
		Se till att maten är jämnt fördelad i ett enda lager i luftfritöskorgen utan att överlappa varandra. Om maten fortfarande överlappar varandra, vänd eller blanda maten halvvägs genom tillagningscykeln; använd skakpåminnelsen för en ljudsignal.
		Sätt in maten för ytterligare tillagningstid. Kontrollera ofta tills maten har fått önskad brunfärg.
	Varför är min mat inte tillräckligt tillagad?	Om du lägger för mycket mat i fritöskorgen kan det hända att den inte blir tillagad på den rekommenderade tiden. Försök att använda mindre portioner och lägg maten i ett enda lager istället för att stapla den på varandra.
		Om temperaturen är för låg kan maten kanske inte tillagas helt.
Rengöring	Hur rengör jag svårborttagna matrester från luftfritöskorgen/krispplattan?	För att ta bort fastbränt fett, blötlägg luftfritöskorgen och krispplattan i varmt, tvålatten eller använd ett icke-slipande rengöringsmedel. Vi rekommenderar att du handdiskar dessa delar i varmt, tvålatten med en nylonborste eller nylonborste och sedan sköljer dem noggrant, eller diskar dem i diskmaskin.
Felkoder	Displayen visar ett fel.	Kontakta kundtjänst.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, w tym następujące:

1. **Przeczytaj wszystkie instrukcje.**
2. **WYJMIJ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA, GDY URZĄDZENIE NIE JEST UŻYWANE I PRZED CZYSZCZENIEM. Przed czyszczeniem, obsługą, zakładaniem lub zdejmowaniem części należy odczekać, aż ostygną.**
3. Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub pokręteł.
4. Aby uchronić się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie wkładaj przewodu, wtyczek ani frytownicy beztłuszczowej do wody lub innych płynów. Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.
5. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci lub osoby z niepełnosprawnością ani w ich pobliżu.
6. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, gdy urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób lub nie działa prawidłowo. Frytownicę beztłuszczową należy zwrócić do sklepu lub sprzedawcy, w którym została zakupiona, w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
7. Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez firmę Cuisinart może być przyczyną obrażeń.
8. Nie stosuj na zewnątrz.
9. Nie pozwól, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub blatu, gdzie mógłby zostać przypadkowo pociągnięty przez dzieci lub zwierzęta domowe, ani nie dotykaj gorących powierzchni, które mogłyby uszkodzić przewód.
10. Nie stawiaj frytownicy na palniku gazowym lub elektrycznym ani w ich pobliżu, a także nie wkładaj urządzenia do nagrzanego piekarnika.
11. Nie używaj frytownicy beztłuszczowej do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
12. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania we frytownicy beztłuszczowej pojemników wykonanych z materiałów innych niż metal lub szkło.
13. Aby uniknąć poparzeń, zachowaj szczególną ostrożność podczas wyjmowania akcesoriów frytownicy lub usuwania gorącego tłuszczu.
14. **Nieużywane urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania.** Nie wkładaj do frytownicy beztłuszczowej żadnych innych akcesoriów niż te, które są zalecane przez producenta.
15. Nie wkładaj do frytownicy beztłuszczowej następujących materiałów: papieru, kartonu, tworzyw sztucznych i podobnych produktów.
16. Nie przykrywaj żadnej części frytownicy beztłuszczowej metalową folią. Spowoduje to przegrzanie urządzenia.
17. Nie wkładaj do frytownicy beztłuszczowej zbyt dużych produktów spożywczych, opakowań z folii metalowej ani przyborów kuchennych, ponieważ mogą one stwarzać ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
18. Do pożaru może dojść w przypadku przykrycia frytownicy lub jeśli podczas pieczenia dotyka ona łatwopalnych materiałów, takich jak zasłony, firanki lub ściany. Podczas pracy urządzenia nie przechowuj na nim żadnych przedmiotów. Nie używaj urządzenia pod szafkami ściennymi.
19. Nie czyść urządzenia metalowymi czyścikami. Od płyty mogą odrywać się fragmenty, które następnie mogą zetknąć się z podzespołami elektrycznymi, stwarzając ryzyko porażenia prądem.
20. Nie wyjmuj smażonych produktów, gdy frytownica beztłuszczowa jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
21. **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć ryzyka pożaru, pracującej frytownicy NIGDY nie pozostawiaj bez nadzoru.
22. Podczas smażenia stosuj zalecane ustawienia temperatury.
23. Nie kładź przyborów kuchennych lub naczyń do pieczenia na szybie lub na górnej części urządzenia.

24. Aby wyłączyć frytownicę, naciśnij przycisk .
25. Nie używa urządzenia, jeśli jest ono umieszczone w szafce na sprzęt AGD lub pod szafką ścienną. Podczas przechowywania urządzenia w szafce na sprzęt AGD, zawsze najpierw odłącz je od gniazdka elektrycznego. Niedopełnienie tego obowiązku grozi pożarem, zwłaszcza w sytuacji, gdy urządzenie lub jego drzwiczki dotkną ścianek szafki.
26. Zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
27. Aby odłączyć urządzenie, naciśnij przycisk , aby je wyłączyć, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilającego.
28. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że zostaną one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia lub korzystają z niego pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
29. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
30. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, a nie do następujących zastosowań:
- Pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
 - Domki letniskowe
 - Przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych
 - Obiektach typu „bed and breakfast”
31.  Ten symbol oznacza: Powierzchnia tego produktu jest gorąca; należy zachować ostrożność podczas jej dotykania.
32. Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
33. Nie używaj tego urządzenia do tradycyjnego smażenia na oleju.

34. Przeznaczone wyłącznie do użytku na blacie roboczym. Nie należy przesuwac urządzenia podczas użytkowania.
35. Należy zapobiegać kontaktowi żywności z elementami grzejnymi. Nie przepelniać urządzenia podczas gotowania. Przepelnienie może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
36. Wszelkie sąsiadujące meble muszą być w stanie wytrzymać minimalny wzrost temperatury o 85°C powyżej temperatury otoczenia w pomieszczeniu, w którym się znajdują, podczas użytkowania. To urządzenie wymaga 100 mm wolnej przestrzeni z przodu, z tyłu i po bokach urządzenia. Niektóre rodzaje winylowych lub laminowanych mebli kuchennych są szczególnie podatne na uszkodzenia termiczne lub odbarwienia w temperaturach nawet poniżej wytycznych podanych powyżej. Za wszelkie szkody spowodowane instalacją urządzenia niezgodnie z niniejszymi instrukcjami odpowiedzialność ponosi właściciel. Nie należy używać urządzenia do przechowywania przedmiotów na powierzchni roboczej. Nie należy używać urządzenia w pobliżu lub pod materiałami łatwopalnymi, takimi jak zasłony lub meble.



OSTRZEŻENIE: bardzo gorące powierzchnie. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z piekarnika, jego powierzchnia może być gorąca.


NIE DOTYKAJ gorących powierzchni, ponieważ może dojść do obrażeń. może dojść do obrażeń.

Urządzenia nie wolno umieszczać wewnątrz mebli lub innych wbudowanego urządzenia, gdy jest włączone i używane.

JEST TO URZĄDZENIE NADZOROWANE. Nie pozostawiać bez nadzoru.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH PO ZAKOŃCZENIU ICH EKSPLOATACJI



Ten symbol  na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go przekazać do punktu zbiórki urządzeń w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby zostać spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych.

ZACHOWAJ NINIEJSZE INSTRUKCJE

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu. Niniejsza instrukcja pomoże w bezpiecznej obsłudze frytownicy beztłuszczowej Cuisinart® z koszem i w pełni wykorzystać jej możliwości, uzyskując spójne, profesjonalne rezultaty pieczenia.

SPECJALNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Krótki przewód zasilający zmniejsza ryzyko potknięcia się lub zaplątania. Można stosować przedłużacze, jednak pod warunkiem zachowania ostrożności.

Jeśli używany jest przedłużacz, jego wartości znamionowe muszą być co najmniej takie same, jak wartości znamionowe urządzenia, a dłuższy przewód powinien być ułożony w taki sposób, aby nie zwisał z biału lub


stołu, ponieważ może to spowodować jego przypadkowe pociągnięcie przez dzieci lub można się o niego potknąć.



WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

NIE NADAJE SIĘ DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO

TÄRKEÄT TURVAOHJEET

Sähkölaitetta käytettäessä, erityisesti lasten läsnä ollessa, on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä, joihin kuuluvat seuraavat:

1. **Lue kaikki käyttöohjeet.**
2. **IRROTA PISTOKE PISTORASIASTA, KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ JA ENNEN PUHDISTUSTA. Anna jäähtyä ennen puhdistusta, käsittelyä tai osien asentamista tai irrottamista.**
3. Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja tai nuppeja.
4. Sähköiskulta suojaamiseksi älä upota johtoa tai pistokkeita tai kiertoilmakeittimen runkoa veteen tai muihin nesteisiin. Katso Puhdistus ja huolto.
5. Laitetta ei saa käyttää lasten tai sellaisten henkilöiden toimesta tai läheisyydessä, joilla on tiettyjä vammoja tai rajoitteita.
6. Älä käytä laitetta, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut tai joka on toiminut huonosti tai joka on pudonnut tai vaurioitunut jollakin tavalla tai joka ei toimi oikein. Palauta kiertoilmakeitin tarkastusta, korjausta tai säätöä varten siihen liikkeeseen tai sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu.
7. Muiden kuin Cuisinartin suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vammoja.
8. Älä käytä laitetta ulkona.
9. Älä anna johdon roikkua pöydän tai työtason reunan yli, jolloin lapset tai lemmikit voivat vetää siitä vahingossa, tai koskettaa kuumia pintoja, jotka voivat vahingoittaa johtoa.
10. Älä aseta laitetta kuuman kaasun- tai sähköpolttimen lähelle tai kuumaan uuniin.
11. Älä käytä tätä kiertoilmakeitintä muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen.
12. On noudatettava äärimmäistä varovaisuutta, kun kiertoilmakeittimessä käytetään muista materiaaleista kuin metallista tai lasista valmistettuja astioita.
13. Palovammojen välttämiseksi on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta, kun irrotetaan kiertoilmakeittimen lisävarusteita tai hävitetään kuumaa rasvaa.
14. **Kun laitetta ei käytetä, irrota se aina pistorasiasta.** Älä säilytä muita materiaaleja kuin valmistajan suosittelemia uuninkestäviä lisävarusteita tässä kiertoilmakeittimessä.
15. Älä laita mitään seuraavista materiaaleista kiertoilmakeittimeen: paperi, pahvi, muovi ja vastaavat tuotteet.
16. Älä peitä mitään kiertoilmakeittimen osaa metallifoliolla. Tämä aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.
17. Kiertoilmakeittimeen ei saa laittaa ylisuuria ruokia, metallifoliopakkauksia eikä keittiövälineitä, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
18. Tulipalo voi syttyä, jos kiertoilmakeitin on peitettyinä tai koskettaa syttyviä materiaaleja, kuten verhoja, verhoiluja tai seinäniä ollessaan käynnissä. Älä säilytä mitään esineitä laitteen päällä sen ollessa käynnissä. Älä käytä seinäkaappien alla.
19. Älä käytä puhdistukseen metallisia hankaustyynyjä. Hankaustyynnystä voi irrota paloja, jotka päätyvät kosketuksiin sähköosien kanssa, mikä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
20. Älä yritä irrottaa ruokaa, kun kiertoilmakeitin on kytketty pistorasiaan.
21. **VAROITUS:** Tulipalon vaaran välttämiseksi älä KOSKAAN jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
22. Käytä suositeltuja lämpötila-asetuksia kaikessa kiertoilmakypsennyksessä.
23. Älä aseta keittoastioita tai leivonta-astioita ikkunan päälle tai laitteen päälle.
24. Paina  -painiketta käytön jälkeen sammuttaaksesi laitteen.
25. Älä käytä laitetta keittiökaapiston laitetilassa tai seinäkaapin alla. Kun varastoit laitteen keittiökaapistoon, irrota laite aina pistorasiasta. Jos näin ei toimita, seurauksena saattaa olla tulipalovaara, etenkin, jos laite koskettaa kaappitilan seinäniä tai kaappitilan ovi koskettaa laitetta sulkemisen jälkeen.

26. Kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä sisältävää laitetta siirrettäessä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.
27. Katkaise virta painamalla  -painiketta ja irrota pistoke pistorasiasta.
28. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut tai valvonut heitä laitteen käytössä. Valvo, että lapset eivät leiki laitteella.
29. Jos VIRTAJOHTO on vaurioitunut, valmistajan, valmistajan huoltoliikkeen tai näitä vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
30. Laitte on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, eikä se ole tarkoitettu esimerkiksi seuraaviin käyttötarkoituksiin:
-Henkilökunnan keittiötilat myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
-Maatilat
-Asiakaskäyttö hotelleissa, majataloissa ja muissa asuintyyppisissä ympäristöissä
-Bed and breakfast -tyyppiset ympäristöt
31.  Tämä symboli tarkoittaa: Tämän tuotteen pinta on kuuma; ole varovainen, kun kosketat sitä.
32. Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.
33. Älä käytä tätä laitetta perinteiseen öljyssä paistamiseen.
34. Tarkoitettu vain työtasoon. Älä siirrä laitetta sen ollessa käytössä.
35. Estä roan joutuminen kosketuksiin lämmityselementtien kanssa. Älä ylitäytä keittämisen aikana. Ylitäyttö voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai vaikuttaa laitteen turvalliseen käyttöön.
36. Mahdollisten viereisten huonekalujen on kestettävä käytön aikana vähintään 85 °C:n lämpötilan nousu sen huoneen ympäristön lämpötilasta, jossa ne sijaitsevat. Tämä laite vaatii 100 mm:n vapaata tilaa laitteen etu-, taka- ja sivuosien ympärillä. Tietyytyypiset vinyyli- tai laminaattikeittiökalusteet ovat erityisen alttiita lämpövaurioille tai värimuutoksille jopa edellä annettuja ohjevoja

alhaisemmissa lämpötiloissa. Jos laite on asennettu näiden ohjeiden vastaisesti, omistaja on vastuussa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen asennuksesta näiden ohjeiden vastaisesti. Tätä laitetta ei saa käyttää tavaroiden säilyttämiseen työtasolla tai työtasolla. Älä käytä laitetta palavien materiaalien, kuten verhojen tai huonekalujen, lähellä tai alla.

VAROITUS: erittäin kuumat pinnat.

Ole varovainen uunia käyttäessäsi, pinta voi olla kuuma.




ÄLÄ KOSKETTAA kuumia pintoja, koska mahdollinen loukkaantuminen voi tapahtua.

Laitetta ei saa sijoittaa huonekalujen tai minkään muun sisäänrakennettuun laitteeseen, kun se on päällä ja käytössä.

TÄMÄ ON LÄSNÄOLEVA LAITE. Älä jätä sitä valvomatta käytön aikana. Älä jätä valvomatta käytön aikana, irrota pistoke pistorasiasta jokaisen käytön jälkeen. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun kytketty tai pistorasiaan kytketty.

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN NIIDEN ELINKAAREN LOPUSSA



Tämä symboli  tuotteessa tai pakkauksessa osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on luovutettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun laitekeräyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat välttämään mahdollisia kielteisiä seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita tuotteen epäasianmukainen jätteenkäsittely voisi muuten aiheuttaa. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikallisesta kaupunginvaltuustosta tai kotitalousjätehuoltopalvelusta.

LAITA NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET TALTEEN

Lue ja pidä nämä ohjeet käsillä. Nämä ohjeet auttavat sinua käyttämään Cuisinart® Basket Air Fryer -laitetta turvallisesti ja hyödyntämään sitä parhaalla tavalla, saaden aikaan tasalaatuiset, ammattimaiset tulokset.

ERITYISET JOHTOSARJAN OHJEET


Lyhyt virtajohto vähentää kompastumis- tai sotkeutumisvaaraa. Jatkojohtoja voidaan käyttää, jos niiden käytössä noudatetaan varovaisuutta.



Jos käytetään jatkojohtoa, jatkojohtoon merkityn sähköisen nimellisarvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin laitteen sähköinen nimellisarvo, ja pidempi johto on aseteltava siten, ettei se roiku työtason tai pöytälevyn yli, jolloin lapset voivat vetää siitä tai kompastua siihen vahingossa.

**VAIN
KOTITALOUSKÄYTTÖÖN
EI TARKOITETTU
KAUPALLISEEN
KÄYTTÖÖN**

VIKTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Ved brug af et elektrisk apparat, især når der er børn til stede, skal der altid tages grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

1. **Læs alle instruktioner.**
2. **TAG STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, NÅR ENHEDEN IKKE ER I BRUG, OG FØR RENGØRING. Lad apparatet køle af før rengøring, håndtering eller før dele sættes på og tages af.**
3. Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtag eller knopper.
4. For at beskytte mod elektrisk stød må du ikke placere airfryerens ledning, stik eller maskindel i vand eller andre væsker. Se Rengøring og vedligeholdelse.
5. Dette apparat må ikke bruges af eller i nærheden af børn eller personer med visse handicap.
6. Brug ikke et apparat med en beskadiget ledning eller et beskadiget stik, efter at apparatet har udvist funktionsfejl eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde, eller hvis det ikke fungerer korrekt. Returner airfryeren til den butik eller forhandler, hvor den er købt, med henblik på inspektion, reparation eller justering.
7. Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet af Cuisinart, kan medføre personskaade.
8. Må ikke anvendes udendørs.
9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten på bordet eller bordpladen, hvor børn eller kæledyr ved et uheld kan trække i den, og lad ikke ledningen komme i kontakt med varme overflader, som kan beskadige den.
10. Anbring ikke airfryeren på eller i nærheden af en varm gaskogeplade eller elektrisk kogeplade eller i en opvarmet ovn.
11. Brug ikke denne airfryer til noget andet end det, den er beregnet til.
12. Der skal udvises stor forsigtighed ved brug af beholdere af andre materialer end metal eller glas i airfryeren.
13. For at undgå forbrændinger skal du være yderst forsigtig, når du fjerner tilbehør til airfryeren eller bortskaffer varmt fedt.
14. **Tag altid stikket ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug.** Opbevar ikke andre materialer end producentens anbefalede ovnfaste tilbehør i denne airfryer.
15. Læg ikke nogen af følgende materialer i airfryeren: papir, pap, plast og lignende produkter.
16. Dæk ikke nogen del af airfryeren med metalfolie. Det vil få enheden til at blive overophedet.
17. Store fødevarer, metalfoliepakker og redskaber må ikke sættes ind i airfryeren, da de kan skabe risiko for brand eller elektrisk stød.
18. Der kan opstå brand, hvis airfryeren tildækkes eller rører ved brændbare materialer som gardiner, forhæng eller vægge, når den er i brug. Opbevar ikke genstande oven på apparatet, når det er i drift. Må ikke anvendes under overskabe.
19. Må ikke rengøres med skuresvampe i metal. Dele kan falde af svampen og berøre elektriske dele, hvilket skaber en risiko for elektrisk stød.
20. Forsøg ikke at løsne maden, når airfryeren er tilsluttet en stikkontakt.
21. **ADVARSEL:** For at undgå brandfare må du ALDRIG efterlade airfryeren uden opsyn under brug.
22. Brug de anbefalede temperaturindstillinger til al luftstegning.
23. Læg ikke køkkenredskaber eller bageplader på vinduet eller oven på enheden.
24. Tryk på  efter brug for at slukke for airfryeren.
25. Brug ikke dette apparat i et særligt apparatskab eller under et overskab. Når du opbevarer det i et særligt skab til køkkenapparater, skal du altid tage stikket ud af stikkontakten. Hvis du ikke gør det, kan det skabe risiko for brand, især hvis apparatet berører væggene i skabet, eller skabslågen berører enheden, når den lukker.

26. Der skal udvises stor forsigtighed, når man flytter et apparat, der indeholder varm olie eller andre varme væsker.
27. For at afbryde apparatet skal du trykke på  for at slukke det og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
28. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de er nøje overvåget eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
29. Hvis STRØMLEDNINGEN er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
30. Apparatet er beregnet til husholdningsbrug og ikke til anvendelser som f.eks.:
- Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
 - Bondegårde
 - Af gæster på hoteller, moteller og andre boligmiljøer
 - Miljøer af bed and breakfast-typen
31.  Dette symbol betyder: Overfladen på dette produkt er varm; vær forsigtig, når du rører ved den.
32. Apparatene er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
33. Brug ikke dette apparat til traditionel oliestegning.
34. Kun beregnet til brug på bordplader. Flyt ikke apparatet, når det er i brug.
35. Undgå, at fødevarer kommer i kontakt med varmelementerne. Fyld ikke for meget på, når du laver mad. Overfyldning kan forårsage personskade eller skade på ejendom eller påvirke den sikre brug af apparatet.
36. Eventuelle tilstødende møbler skal kunne modstå en temperaturstigning på mindst 85 °C over omgivelsestemperaturen i det rum, de befinder sig i, mens de er i brug. Dette apparat kræver 100 mm fri rum omkring apparatets forside, bagside og sider. Visse typer vinyl- eller laminatkøkkenmøbler er særligt udsatte for varmeskader eller misfarvning ved temperaturer, der ligger under

ovenstående retningslinjer. Enhver skade forårsaget af, at apparatet er installeret i strid med disse instruktioner, vil være ejerens ansvar. Du må ikke bruge dette apparat til at opbevare ting på eller som arbejdsflade. Brug ikke apparatet i nærheden af eller under brændbare materialer som gardiner eller møbler.

ADVARSEL: meget varme overflader.



Vær forsigtig, når du bruger ovnen, overfladen kan være varm.


RØR IKKE ved varme overflader, da der kan opstå kan forekomme.

Apparatet må ikke placeres inde i møbler eller andre indbygget enhed, når den er tændt og i brug.

DETTE ER ET OVERVÅGET APPARAT. Må ikke efterlades uden opsyn under brug. Efterlad ikke apparatet uden opsyn under brug, træk stikket ud efter hver brug. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er tændt eller tilsluttet.

BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER I SLUTNINGEN AF DERES LEVETID



Dette symbol  på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kunne være forårsaget af u hensigtsmæssig affaldshåndtering af produktet. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt bedes du kontakte dit lokale kommunekontor eller din renovationservice.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Læs venligst disse instruktioner og opbevar dem let tilgængeligt. Denne vejledning hjælper dig med at betjene din Cuisinart® Basket Air Fryer sikkert og få mest muligt ud af den med ensartede, professionelle resultater.

SÆRLIGE INSTRUKTIONER

TILLEDNINGSSÆTTET

Apparatet er udstyret med en kort strømledning for at reducere risikoen for, at man snubler eller bliver viklet ind i den. Forlængerledninger kan benyttes, hvis der udvises forsigtighed ved brug.


Hvis der bruges en forlængerledning, skal forlængerledningens elektriske mærkeværdi være mindst lige så stor som apparatets elektriske mærkeværdi, og den længere ledning skal placeres, så den ikke hænger ud over køkkenbordet eller bordpladen, hvor børn kan trække i den eller snuble over den.



KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

IKKE BEREGNET TIL KOMMERCIEL BRUG

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Når du bruker et elektrisk apparat, spesielt når det er barn til stede, bør du alltid ta grunnleggende sikkerhetstiltak, inkludert følgende:

1. **Les alle instruksjonene.**
2. **TREKKE UT STØPSELET FRA STIKKONTAKTEN NÅR DEN IKKE ER I BRUK OG FØR RENGJØRING. La avkjøles før rengjøring, håndtering eller på- og avmontering av deler.**
3. Ikke ta på varme overflater. Bruk håndtakene eller bryterne.
4. For å beskytte mot elektrisk støt må du ikke legge ledningen, støpslene eller hoveddelen av Airfryeren i vann eller andre væsker. Se rengjøring og vedlikehold.
5. Dette apparatet skal ikke brukes av eller i nærheten av barn eller personer med visse funksjonshemminger.
6. Ikke bruk et apparat med skadet ledning eller støpsel, etter at apparatet har hatt en funksjonsfeil eller har blitt mistet ned eller skadet på noen måte, eller ikke fungerer som det skal. Returner Airfryeren til butikken eller forhandleren der du kjøpte den for undersøkelse, reparasjon eller justering.
7. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av Cuisinart, kan føre til personskade.
8. Må ikke brukes utendørs.
9. Ikke la ledningen henge over bordkanten eller benkeplaten, slik at den utilsiktet kan bli trukket i av barn eller kjæledyr, eller komme i kontakt med varme overflater, noe som kan skade ledningen.
10. Ikke plasser Airfryeren på eller i nærheten av en varm gassbrenner, elektrisk brenner eller i en oppvarmet ovn.
11. Ikke bruk Airfryeren til noe annet enn det den er beregnet til.
12. Vær ytterst forsiktig når du bruker beholdere av andre materialer enn metall eller glass i Airfryeren.
13. For å unngå brannskader må du være svært forsiktig når du fjerner tilbehør fra Airfryeren eller kaster varmt fett.
14. **Trekk alltid ut støpselet når enheten ikke er i bruk.** Ikke oppbevar andre materialer enn produsentens anbefalte ovnsbestandige tilbehør i denne Airfryeren.
15. Ikke legg noen av følgende materialer i Airfryeren: papir, papp, plast og lignende produkter.
16. Ikke dekk til noen del av Airfryeren med metallfolie. Dette vil føre til at enheten blir overopphetet.
17. Matvarer som er for store, metallfoliepakker og redskaper må ikke settes inn i Airfryeren, da de kan skape fare for brann eller elektrisk støt.
18. Det kan oppstå brann hvis Airfryeren er tildekket eller kommer i berøring med brennbare materialer som gardiner, draperier eller vegger når den er i bruk. Ikke oppbevar gjenstander oppå apparatet når det er i bruk. Må ikke brukes under overskap.
19. Ikke rengjør med skuresvamper av metall. Biter kan løsne fra puten og komme i kontakt med elektriske deler, noe som innebærer risiko for elektrisk støt.
20. Ikke prøv å fjerne mat når Airfryeren er koblet til et strømuttak.
21. **ADVARSEL:** For å unngå brannfare må du **ALDRI** la Airfryeren stå uten tilsyn under bruk.
22. Bruk anbefalte temperaturinnstillinger for all luftsteking.
23. Ikke legg kjøkkenredskaper eller bakeformer på vinduet eller på toppen av enheten.
24. Trykk på  etter bruk for å slå av Airfryeren.
25. Ikke bruk apparatet i en garasje eller under et overskap. Når du oppbevarer apparatet i et skap, må du alltid trekke ut støpselet fra stikkontakten. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå brannfare, spesielt hvis apparatet kommer i berøring med skapveggene eller hvis døren kommer i berøring med enheten når den lukkes.
26. Vær ytterst forsiktig når du flytter et apparat som inneholder varm olje eller andre varme væsker.

27. For å koble fra, trykk på  for å slå av, og trekk deretter støpselet ut av stikkkontakten.
28. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har fått instruksjoner og/eller veiledning om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
29. Hvis STRØMLEDNINGEN er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå fare.
30. Apparatet er beregnet for husholdningsbruk og ikke for bruksområder som f.eks:
- Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - Gårder
 - Av kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer
 - Miljøer av typen bed and breakfast
31.  Dette symbolet betyr: Overflaten på dette produktet er varm; vær forsiktig når du berører den.
32. Apparatene er ikke beregnet på å betjenes ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
33. Ikke bruk dette apparatet til tradisjonell steking i olje.
34. Kun beregnet for bruk på benkeplater. Ikke flytt apparatet når det er i bruk.
35. Unngå at mat kommer i kontakt med varmeelementene. Ikke overfyll apparatet når du lager mat. Overfylling kan føre til personskade eller skade på eiendom eller påvirke sikker bruk av apparatet.
36. Eventuelle tilstøtende møbler må tåle en temperaturstigning på minst 85 °C over omgivelsestemperaturen i rommet de befinner seg i, mens de er i bruk. Dette apparatet krever 100 mm klaring rundt fronten, baksiden og sidene av apparatet. Visse typer kjøkkenmøbler av vinyl eller laminat er spesielt utsatt for varmeskader eller misfarging ved temperaturer selv under retningslinjene som er angitt ovenfor. Eventuelle skader som skyldes at apparatet er installert i strid med disse instruksjonene, vil være eierens ansvar. Du må ikke bruke dette

apparatet til å oppbevare gjenstander på eller som arbeidsflate. Ikke bruk apparatet i nærheten av eller under brennbare materialer som gardiner eller møbler.

ADVARSEL: svært varme overflater.

Vær forsiktig når du bruker ovnen, overflaten kan være varm.




IKKE BERØR varme overflater, da det kan føre til personskade. kan oppstå.

Apparatet må ikke plasseres inne i møbler eller andre innebygde enheter når den er slått på og i bruk.

DETTE ER ET OVERVÅKET APPARAT. Må ikke etterlates uten tilsyn under bruk. Ikke la apparatet stå uten tilsyn under bruk, trekk ut støpselet etter hver bruk. La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er slått på eller koblet til.

KASSER ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER ETTER ENDT LEVETID



Dette symbolet  på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til et innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av produktet. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt ditt lokale kommunekontor eller renovasjonstjenesten for husholdningsavfall.

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

Vennligst les og oppbevar disse instruksjonene lett tilgjengelig. Disse instruksjonene vil hjelpe deg å betjene din Cuisinart® Airfryer med kurv og få mest mulig ut av den med jevne, profesjonelle resultater.

SPESIELLE INSTRUKSJONER FOR LEDNINGESETT

En kort strømledningen er vedlagt for å redusere risikoen for at noen snubler eller vikler seg inn i den. Skjøteledninger kan brukes hvis de brukes med forsiktighet.

Hvis det brukes en skjøteledning, må skjøteledningens merkede elektriske klassifisering være minst like stor som apparatets elektriske klassifisering. Den lengre ledningen bør plasseres slik at den ikke henger over benkeplaten eller bordplaten der den barn kan dra i den eller noen utilsiktet kan snuble over den.

KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK IKKE MENT FOR KOMMERSIELL BRUK

Cuisinart



www.cuisinart.eu

CUISINART

ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy - France

Garantie Internationale / International Guarantee/ Internationale Garantie / Internationaal garantiebewijs / Garanzia Internazionale / Garantía Internacional / Garantía Internacional / Gwarancja międzynarodowa

ENGLISH: CUISINART guarantees easier contact with its customer services in every country. For details of the customer services in your area, call:

FRANÇAIS: CUISINART vous garantit une mise en relation facilitée avec ses services consommateurs de tous les pays. Pour connaître les coordonnées de votre service consommateur, composez le :

ITALIANO: CUISINART garantisce in ogni paese un facile contatto con i propri servizi di assistenza ai consumatori. Per conoscere i dettagli del vostro servizio consumatori, telefonate al numero:

ESPAÑOL: CUISINART le facilita la comunicación con los servicios de atención al cliente de todos los países. Para conocer los datos de su servicio de atención al cliente, marque el:

DEUTSCH: CUISINART gewährleistet Ihnen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme mit den Kundendienststellen in allen Ländern. Um die Adresse Ihres Kundendienstes zu erfahren, wählen Sie:

NEDERLANDS: CUISINART garandeert u een eenvoudig contact met de klantenservice in alle landen. Om telefonisch contact met de klantenservice te verkrijgen, raadpleegt u het volgende nummer:

POLSKI: Firma CUISINART zapewnia Państwu łatwy kontakt ze swoimi działem obsługi klientów we wszystkich krajach. Aby uzyskać dane kontaktowe działu obsługi klientów w Państwa kraju, należy wybrać numer:

FINNISH: CUISINART takaa, että sen asiakaspalveluun on helpompi ottaa yhteyttä kaikissa maissa. Pyydä oman alueesi asiakaspalvelua koskevat lisätiedot soittamalla seuraavaan numeroon:

DANISH: CUISINART garanterer nem kontakt med sin kundeservice i hvert land. For nærmere oplysninger om kundeservice i dit område skal du ringe på:

NORWEGIAN: CUISINART forsikrer deg om at det er enkelt å komme i kontakt med kundeservicen vår i alle land. For mer informasjon om tilgangen til kundeservice der du bor, ring:

SWEDISH: CUISINART garanterar enklare kontakt med kundtjänst i varje land. För information om kundtjänst i ditt område, ring:

France **N°VERT 00 800 2011 2014**

Belgique, België, Belgien **GREEN NUMBER 00 800 5000 6000**

Nederland **+31 (79) 363 4242**

Deutschland **GREEN NUMBER 00 800 5000 6000**

Italia **GREEN NUMBER 00 800 5000 6000**

España **GREEN NUMBER 00 800 5000 6000**

Portugal **GREEN NUMBER 00 800 5000 6000**

GREEN NUMBER 00 800 5000 6000

• *Merci de conserver cette carte de garantie avec l'original de votre preuve d'achat.*

• *Please keep this warranty card with your original proof of purchase.*

• *Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte zusammen mit dem Original Ihres Kaufbelegs auf.*

• *Bewaar deze garantiekaart goed, samen met uw originele aankoopbewijs*

• *Conservare il presente attestato di garanzia con l'originale della prova d'acquisto.*

• *Debe conservar este certificado de garantía junto con el original de su prueba de compra.*

• *Conserve este certificado de garantía con o original do comprovativo de compra.*

• *Proszę zachować tę kartę gwarancyjną z oryginalnym dowodem zakupu.*

Facture - Ticket de caisse / Receipt - Sales ticket / Rechnung - Kassenschein / Factuur - Kasticket / Fattura - scontrino / Factura - Tique de caja / Factura - talão de caixa / Faktura - Paragon

Acheteur / Purchaser / Käufer / Koper / Acquirente / Comprador / Comprador / Nabywca

ENGLISH: GUARANTEE

Cuisinart offers you a 3-year warranty. We offer a standard exchange of the appliance (identical or equivalent) during this period. To benefit from the warranty, the original proof of purchase (sales ticket or receipt) must be attached to this warranty slip along with your full contact details. The warranty does not cover damage resulting from misuse, falls, dismantling, or repair by unauthorized persons. This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

FRANÇAIS : GARANTIE (pays autres que la France)

Cuisinart vous offre 3 ans de garantie contre tout défaut de fabrication. Un échange standard (produit identique ou à défaut produit équivalent) du produit sera effectué pendant cette période. Pour en bénéficier, le présent bon doit comporter l'original de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture) ainsi que vos coordonnées complètes. La garantie exclut les détériorations résultant d'une mauvaise utilisation, d'une chute, de démontage ou de réparation par des personnes non autorisées. Cette garantie contractuelle vient en complément de la garantie légale.

ITALIANO: GARANZIA

Cuisinart vi offre 3 anni di garanzia. Durante tale periodo sarà effettuato uno scambio standard (prodotto identico o, in mancanza, prodotto equivalente). Per beneficiare della garanzia, il presente buono deve essere accompagnato dall'originale della prova di acquisto (scontrino o fattura) e dai vostri dati completi. Dalla garanzia sono esclusi deterioramenti dovuti ad un errato utilizzo, a cadute, a smontaggio o riparazione eseguiti da personale non autorizzato. La presente garanzia non influisce in alcun modo sui vostri diritti in base alle normative vigenti.

ESPAÑOL: GARANTÍA

Cuisinart le ofrece 3 años de garantía. Durante este periodo se llevará a cabo un cambio estándar (producto idéntico o, en su defecto, producto equivalente). Para utilizarla, debe adjuntar a este bono el original de la prueba de compra (tique de caja o factura), así como sus datos completos. La garantía excluye el deterioro derivado de una utilización incorrecta, una caída, el desmontaje o la reparación realizados por personal no autorizado. Lo dispuesto en este contrato de garantía no puede afectar en modo alguno a los derechos que le otorga la legislación de su país.

DEUTSCH: GARANTIE

Cuisinart bietet 3 Jahre Garantie. In diesem Zeitraum erfolgt ein Standardumtausch des Geräts (identisches Produkt oder gegebenenfalls gleichwertiges Produkt). Um auf diese Garantie zurückgreifen zu können, muss dem vorliegenden Garantieschein das Original des Einkaufsbelegs (Kassenzettel oder Rechnung) beigelegt werden. Die Garantie schließt Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung, eines Sturzes, eines Zerlegens oder einer Reparatur durch nicht autorisierte Personen aus. Diese Garantie schränkt auf keinen Fall Ihre gesetzlichen Rechte ein.

NEDERLANDS: GARANTIE

Cuisinart biedt u 3 jaar garantie. Tijdens eventuele reparatie wordt standaard een vervangend product (een zelfde of vergelijkbaar apparaat) beschikbaar gesteld. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u deze volledig ingevulde bon en het originele aankoopbewijs te overleggen. De garantie omvat niet beschadigingen voortvloeiend uit een verkeerd gebruik, een val, demontage of herstelling door onbevoegde personen. Deze garantie heeft op geen enkele manier invloed op uw rechten volgens de statutaire wet.

POLSKI: GWARANCJA

Firma Cuisinart udziela gwarancji 3-letniej dotyczącej wad produkcyjnych. W tym okresie przeprowadzona zostanie standardowa wymiana (na produkt identyczny lub równoważny). Aby z niej skorzystać, niniejszy bon musi zawierać oryginalny dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz Państwa pełne dane identyfikacyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, upadku, demontażu lub przeprowadzenia naprawy przez osoby nieupoważnione. Niniejsza gwarancja umowna stanowi uzupełnienie gwarancji prawnej.

FINNISH: GUARANTEE

Cuisinart tarjoaa sinulle 3 vuoden takuun. Tarjoamme tänä aikana laitteen tavanomaisen vaihto-oikeuden (samaa tai vastaavaan laitteeseen). Takuun hyödyntäminen edellyttää, että tämän takuuliipukkeen mukaan on liitettävä alkuperäinen ostotodistus (kuitti) ja täydelliset yhteystietosi. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat seurausta laitteen väärinkäytöstä, puutoimisesta tai purkamisesta tai valtuuttamattomien henkilöiden suorittamasta korjauksesta. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

DANISH: GUARANTEE

Cuisinart tilbyder tre års garanti. Vi tilbyder standardudskiftning af apparatet (identisk eller tilsvarende) i denne periode. For at udnytte garantien skal du vedlægge det originale bevis på købet (købsbevis eller kvittering) med denne garantiseddell sammen med dine fulde kontaktoplysninger. Denne garanti dækker ikke skader, som er forårsaget af misbrug, fald, demontering eller reparationer, der er udført af uautoriseret personale. Denne garanti påvirker på ingen måde dine lovbestemte rettigheder.

NORWEGIAN: GUARANTEE

Cuisinart tilbyr deg en 3-års garanti. Vi tilbyr standard bytte av apparatet (identisk eller tilsvarende) i denne perioden. For å dra nytte av denne garantien, må det originale kjøpsbeviset (salgsbillett eller kvittering) legges ved denne garantiseddelen sammen med kontaktopplysningene dine. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk, fall, demontering eller reparasjon av uautoriserte personer. Denne garantien påvirker på ingen måte dine lovbestemte rettigheter.

SWEDISH: GUARANTEE

Cuisinart ger dig tre års garanti. Under denna tid erbjuder vi standard utbyte av apparaten (identisk eller likvärdig). För att utnyttja garantin måste ursprungligt köpbevis (kvitto) bifogas denna garantitalong tillsammans med dina fullständiga kontaktppgifter. Garantin täcker inte skada som orsakats av felaktig användning, fall, isärmontering eller reparation utförd av icke auktoriserad person. Denna garanti har ingen inverkan på dina lagstadgade rättigheter.



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

EAC



www.cuisinart.eu

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

IB-25/574