Cuisinart®

Retro Series Toaster

CPT3200BE
CPT3300BE
CPT3400BE

THREE YEAR GUARANTEE - 3 YEAR - CUISINART



Instructions -Istruzioni - Instrucciones - Anleitung - Instructie Instrukcja - Ohje - Instruktions - Brukerveiledning - Anvisning

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

GB: CONTENTS

Important Safeguards 3
Electrical Safety 3
Before First Use 4
Parts & Features 4
General Operation 5
Tips and Hints 5
Cleaning & Maintenance 6
Guarntee 35

FR: CONTENU

Mesures de sécurité importantes 7
Sécurité électrique 7
Avant la première utilisation 7
Pièces et caractéristiques 8
Fonctionnement général 9
Conseils et astuces 9
Nettoyage et entretien 10
Garantie 35

IT: CONTENUTO

Misure di sicurezza importanti 11
Sicurezza elettrica 11
Prima del primo utilizzo 11
Parti e caratteristiche 12
Funzionamento generale 13
Suggerimenti e consigli 13
Pulizia e manutenzione 14
Garanzia 35

ES: CONTENIDO

Medidas de seguridad importantes 15
Seguridad eléctrica 15
Antes del primer uso 15
Piezas y características 16
Funcionamiento general 17
Consejos y sugerencias 17
Limpieza y mantenimiento 18
Garantía 35

DE: INHALT

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen 19
Elektrische Sicherheit 19
Vor der ersten Inbetriebnahme 19
Teile und Merkmale 20
Allgemeine Bedienung 21
Tipps und Hinweise 21
Reinigung und Wartung 22
Garantie 35

NL: INHOUD

Belangrijke veiligheidsmaatregelen 23
Elektrische veiligheid 23
Voor het eerste gebruik 23
Onderdelen en kenmerken 24
Algemene bediening 25
Tips en aanwijzingen 25
Reiniging en onderhoud 26
Garantie 35

SE: INHOUD

Viktiga säkerhetsåtgärder 27
Elsäkerhet 27
Innan första användningen 27
Delar och funktioner 28
Allmän användning 29
Tips och råd 29
Rengöring och underhåll 30
Garanti 35

FI: SISÄ

Tärkeitä turvalaitteita 31
Takuu 35

DK: IND

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 32
Garanti 35

NO: INNHOLD

Viktige sikkerhetsforanstaltninger 33
Garanti 35

PL: SPIS

Ważne zabezpieczenia 24
Gwarancja 35

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:



- **CAUTION: BURN HAZARD - Hot surface.**
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is in use.
- This appliance is for indoor use only.
- To move the appliance only lift by the base. Lifting the appliance by the trays instead of the base could result in electrocution if energized.
- Never insert any hard, sharp or metal instruments into the slots as this could damage the toaster and cause a safety hazard. Risk of electrocution if metal objects are inserted when plugged in.
- Because the bread can burn, do not use the toaster near or under combustible materials like curtains or under kitchen wall cabinets.
- This appliance is intended for strictly domestic use and is not intended to be used in applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farmhouses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified professional to avoid danger.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Let the appliance cool down completely and disconnect it before cleaning. Wipe the outside of the toaster with a clean damp cloth, then dry it carefully. To remove crumbs, slide out the crumb tray and throw the breadcrumbs away, then put the crumb collector back in place. Do not use the toaster without the crumb collector. To remove pieces remaining in the toaster, turn it upside down and shake gently to cause the pieces to drop.
- Do not place the appliance on or near a hot appliance. Do not use on heat-sensitive surfaces.
- Do not leave the appliance unattended when on.
- Always unplug the appliance after use and before cleaning. Never leave the appliance unattended when plugged in. Pull on the plug to unplug, never on the cable.
- The appliance should not be used with an external timer or with a separate remote-control system.
- Do not use the appliance if it has fallen or if it looks damaged.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

ELECTRICAL SAFETY

The appliance is not intended to be operated by means of external timer or separate remote-control system.



WARNING: The polyethylene bags over the product or its packaging may be dangerous. Keep these bags out of the reach of babies and children.

Never use them in cribs, children's beds, pushchairs or playpens. The thin film may cling to the nose and mouth and prevent breathing. A bag is not a toy.



Disposing of electrical and electronic appliances at the end-of-life

This symbol on the product or on the packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be handed over to the appliance collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council office or your household waste disposal service.

BEFORE FIRST USE

Unwind the power cord. Check that the crumb tray is in place and that there is nothing in the toaster slots. Plug power cord into the wall outlet.

PARTS & FEATURES

A. Toasting Slots
Extra long toasting slots to accommodate a variety of bread types.

B. Bagel Button
The Bagel function is designed to toast bagels to perfection by reducing heat on one side of the toasting slot. An icon located on the top of the toaster shows you the right way to insert your bagel. (The cut side should always face away from the center of the pair of toasting slots.).

C. Single-slice Button
The Single-slice function toasts a single slice of bread evenly. Both slots heat up, followed by intelligently balance heat to help prevent over-toasting.

D. Cancel Button
Press the Cancel button to stop the toasting process and eject the bread.

E. Defrost Button
The Defrost function is a longer cycle designed to first defrost and then toast the bread to the desired browning shade. The LED indicator will illuminate when selected.

F. Browning Control Dial (7 Settings)
Adjust the control dial to set your desired toasting level (1-7).

G. QuickView™ Lever
Lever allows you to momentarily lift the bread during toasting to observe the shade status without interrupting the toasting cycle.



CPT-3200B



CPT-3300B



CPT-3400B

H. Crumb Tray
A conveniently located tray collects crumbs and slides out for easy cleaning..

I. Cord Storage (not shown)
Wraps the excess cord to keep countertop neat.

GENERAL OPERATION

1. **Insert slice(s) of bread**
Be sure that the QuickView™ Lever is in the up position.

2. **Set the browning level**
Turn the Browning Control Dial to your desired shade setting from 1–7. Shade range is as follows:

Control Setting	Color
1–2	light
3–5	medium
6–7	dark

3. **Optional: Select desired toast function**
Press the Bagel Button, Single-slice Button, or the Defrost Button to program your toaster according to what you are toasting, if desired. The LED indicator will illuminate for your selection. Only once the browning control dial is set past 1 minute these functions will operate.

4. **Begin toasting**
Lower the QuickView™ Lever until it locks in the down position. The Cancel Button LED indicator will illuminate. When the cycle finishes, whatever you are toasting will pop up and the QuickView™ Lever will spring back to its off position.

5. **To stop cycle**
If you wish to stop the cycle before it finishes, press the Cancel Button. The LED indicator will turn off and the QuickView™ Lever will spring back to its off position.

6. **After use, unplug the toaster from the electrical outlet.**

TIPS AND HINTS

Notes on browning

Toasting is a combination of cooking and drying of the bread. Therefore, differences in moisture level from one item to another can result in varying toasting times.

- For slightly dry bread, use a lower setting than you normally would.
- For very fresh bread or whole-wheat bread, use a higher setting than normal.
- Breads with very uneven surfaces (such as crumpets) will require a higher toast setting.
- Thickly cut pieces of bread will take longer to toast since more moisture must be evaporated from the bread before toasting can occur. Very thick pieces may require two cycles.
- When toasting raisin or other fruit breads, remove any loose fruit from the surface of the bread before placing into the toaster. This will help prevent fruit pieces from falling into the toaster or sticking on the guide wires in the slots.
- Before toasting bagels, slice into two equal halves.

For Best Results

- Never force foods into the Toasting Slots. Foods should fit freely between the guide wires.
- Do not place buttered breads in the toaster, as this could create a fire hazard.
- Uneven toasting is usually due to inserting slices of uneven thickness.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Always allow the toaster to cool completely before cleaning.
2. Always unplug the toaster from the electrical outlet before cleaning.
3. Do not use abrasive cleaners. Simply wipe the exterior with a clean, damp cloth and dry thoroughly.
4. To remove crumbs, slide out the Crumb Tray and discard crumbs. Wipe clean and replace. Never operate the toaster without the crumb tray in place.
5. To remove any pieces of bread remaining in the toaster, turn the toaster upside down and gently shake. Never insert any hard or sharp instruments into the slots, as this could damage the toaster and cause a safety hazard.
6. Never wrap the cord around the outside of the toaster. Use the cord storage cleats on the underside of the toaster.
7. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les dans un endroit sûr pour référence ultérieure.



- **ATTENZIONE: RISCHIO DI USTIONE – Superficie calda.**
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata durante l'uso dell'apparecchio.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage intérieur.
- Pour déplacer l'appareil, soulevez-le uniquement par la base. Le soulever par les plateaux au lieu de la base pourrait entraîner une électrocution s'il est sous tension
- Ne jamais insérer d'objets durs, pointus ou métalliques dans les fentes, cela pourrait endommager le grille-pain et représenter un danger. Risque d'électrocution si des objets métalliques sont insérés alors que l'appareil est branché.
- Comme le pain peut brûler, n'utilisez pas le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles tels que des rideaux ou sous des meubles de cuisine muraux.
- Cet appareil est destiné à un usage strictement domestique et ne doit pas être utilisé dans des environnements tels que : cuisines de personnel dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail; fermes; par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels ; chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un professionnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir complètement et débranchez-le avant de le nettoyer. Essuyez l'extérieur du grille-pain avec un chiffon propre et humide, puis séchez-le soigneusement. Pour retirer les miettes, faites glisser le plateau ramasse-miettes et jetez les miettes, puis remettez le plateau en place. Ne pas utiliser le grille-pain sans le ramasse-miettes. Pour retirer les morceaux restants dans le grille-pain, retournez-le et secouez-le doucement pour les faire tomber.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un appareil chaud. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles à la chaleur.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant le nettoyage. Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance. Tirez sur la fiche pour le débrancher, jamais sur le câble.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il semble endommagé.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.



AVERTISSEMENT : Les sacs en polyéthylène autour du produit ou de son emballage peuvent être dangereux. Gardez ces sacs hors de portée des bébés et des enfants. Ne les utilisez jamais dans des berceaux, lits d'enfants, poussettes ou parcs. Le film plastique peut adhérer au nez et à la bouche et empêcher la respiration. Un sac n'est pas un jouet.



Élimination des appareils électriques et électroniques en fin de vie

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causées par une élimination inappropriée. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre mairie ou votre service local de gestion des déchets.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'

Déroulez le cordon d'alimentation. Vérifiez que le bac à miettes est bien en place et qu'il n'y a rien dans les fentes du grille-pain. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES DE L'

A. Fentes de grillage
Fentes extra-longues pour accueillir différents types de pain.

B. Bouton « Bagel »
La fonction « Bagel » est conçue pour griller les bagels à la perfection en réduisant la chaleur d'un côté de la fente de grillage. Une icône située sur le dessus du grille-pain vous indique la bonne façon d'insérer votre bagel. (Le côté coupé doit toujours être tourné vers l'extérieur par rapport au centre des deux fentes de grillage.)

C. Bouton « Single-slice »
La fonction « Une tranche » permet de griller une seule tranche de pain de manière homogène. Les deux fentes chauffent, puis la chaleur est répartie de manière intelligente pour éviter un grillage excessif.

D. Bouton « Annuler »
Appuyez sur le bouton « Annuler » pour interrompre le processus de grillage et éjecter le pain.

E. Bouton « Décongélation »
La fonction « Décongélation » est un cycle plus long conçu pour décongeler le pain avant de le griller jusqu'à obtenir le degré de brunissement souhaité. Le voyant LED s'allume lorsque cette fonction est sélectionnée.

F. Molette de réglage du brunissage (7 niveaux)
Réglez le cadran de contrôle pour sélectionner le niveau de grillage souhaité (1 à 7).

G. Levier QuickView™
Ce levier vous permet de soulever momentanément le pain pendant le grillage afin d'observer son degré de brunissement sans interrompre le cycle de grillage.



CPT-3200B



CPT-3300B



CPT-3400B

H. Plateau ramasse-miettes
Un bac judicieusement placé recueille les miettes et se retire facilement pour un nettoyage aisé.

I. Rangement du cordon d'alimentation (non illustré)
Permet d'enrouler le surplus de câble pour garder le plan de travail bien rangé.

S GÉNÉRALES D'UTILISATION

1. **Insérez une ou plusieurs tranches de pain**
Assurez-vous que le levier QuickView™ est en position haute.

2. **Réglez le niveau de brunissage**
Tournez le cadran de réglage du brunissage sur le niveau souhaité, de 1 à 7. Les niveaux de brunissage sont les suivants:

Réglage	Couleur
1–2	clair
3–5	moyen
6–7	foncé

3. **Facultatif : sélectionnez la fonction de grillage souhaitée**
Appuyez sur le bouton « Bagel », « Une tranche » ou « Décongélation » pour programmer votre grille-pain en fonction de ce que vous souhaitez griller, si vous le souhaitez. Le voyant LED s'allumera pour indiquer votre sélection. Ces fonctions ne fonctionneront que si le bouton de réglage du brunissage est réglé sur plus d'une minute.

4. **Commencez le grillage**
Abaissez le levier QuickView™ jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position basse. Le voyant LED du bouton « Annuler » s'allumera. À la fin du cycle, ce que vous faites griller remontera automatiquement et le levier QuickView™ reviendra d'un coup sec en position d'arrêt.

5. **Pour interrompre le cycle**
Si vous souhaitez interrompre le cycle avant la fin, appuyez sur le bouton « Annuler ». Le voyant LED s'éteindra et le levier QuickView™ reviendra automatiquement en position d'arrêt.

6. **Après utilisation, débranchez le grille-pain de la prise électrique.**

CONSEILS ET ASTUCES POUR L'

Remarques sur le brunissage

Le grillage est à la fois une cuisson et un séchage du pain. Par conséquent, les différences de taux d'humidité d'un produit à l'autre peuvent entraîner des durées de grillage variables.

- Pour un pain légèrement sec, réglez l'appareil sur une température inférieure à celle que vous utilisez habituellement.
- Pour le pain très frais ou le pain complet, utilisez un réglage plus élevé que d'habitude.
- Les pains dont la surface est très irrégulière (comme les crumpets) nécessiteront un réglage plus élevé.
- Les tranches de pain épaisses mettront plus de temps à griller, car il faut que davantage d'humidité s'évapore du pain avant que le grillage puisse avoir lieu. Les tranches très épaisses peuvent nécessiter deux cycles.
- Lorsque vous faites griller du pain aux raisins ou aux fruits, retirez les morceaux de fruits qui se détachent de la surface du pain avant de le placer dans le grille-pain. Cela permettra d'éviter que des morceaux de fruits ne tombent dans le grille-pain ou ne restent collés sur les fils de guidage dans les fentes.
- Avant de faire griller des bagels, coupez-les en deux moitiés égales.

Pour un résultat optimal

- Ne forcez jamais les aliments dans les fentes du grille-pain. Les aliments doivent passer librement entre les fils de guidage.
- Ne placez pas de pain beurré dans le grille-pain, car cela pourrait créer un risque d'incendie.
- Un grillage inégal est généralement dû à l'insertion de tranches d'épaisseur inégale.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Laissez toujours le grille-pain refroidir complètement avant de le nettoyer.
2. Débranchez toujours le grille-pain de la prise électrique avant de le nettoyer.
3. N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs. Essuyez simplement l’extérieur avec un chiffon propre et humide, puis séchez soigneusement.
4. Pour retirer les miettes, faites glisser le bac à miettes vers l'extérieur et videz-le. Essuyez-le et remettez-le en place. N'utilisez jamais le grille-pain sans que le bac à miettes soit en place.
5. Pour retirer les morceaux de pain restés dans le grille-pain, retournez-le et secouez-le doucement. N’introduisez jamais d’objets durs ou pointus dans les fentes, car cela pourrait endommager le grille-pain et présenter un risque pour la sécurité.
6. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour du grille-pain. Utilisez les attaches de rangement situées sous l'appareil.
7. Toute autre intervention doit être effectuée par un technicien agréé.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les dans un endroit sûr pour référence ultérieure.



- **ATTENTION : RISQUE DE BRÛLURE – Surface chaude.**
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata durante l'uso dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Per spostare l'apparecchio, sollevarlo solo dalla base. Sollevarlo dai vassoi anziché dalla base può causare elettrocuzione se l'apparecchio è sotto tensione.
- Non inserire mai oggetti duri, appuntiti o metallici nelle fessure, poiché ciò potrebbe danneggiare il tostapane e rappresentare un pericolo. Rischio di elettrocuzione se si inseriscono oggetti metallici mentre l'apparecchio è collegato alla corrente.
- Poiché il pane può bruciare, non utilizzare il tostapane vicino o sotto materiali combustibili come tende o pensili da cucina.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzato in ambienti come: cucine per il personale in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro; case di campagna; da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali; bed and breakfast.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal servizio post-vendita o da un tecnico qualificato per evitare pericoli.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio e scollegarlo prima della pulizia. Pulire l'esterno del tostapane con un panno umido e pulito, quindi asciugarlo accuratamente. Per rimuovere le briciole, estrarre il vassoio raccoglibriciole e svuotarlo, quindi reinserirlo. Non utilizzare il tostapane senza il raccoglibriciole. Per rimuovere eventuali pezzi rimasti all'interno, capovolgere l'apparecchio e scuoterlo delicatamente.
- Non posizionare l'apparecchio su o vicino a fonti di calore. Non utilizzarlo su superfici sensibili al calore.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso e prima della pulizia. Non lasciare mai l'apparecchio collegato incustodito. Scollegare tirando la spina, non il cavo.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato con un timer esterno o con un sistema di controllo remoto separato.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto o se appare danneggiato.

SICUREZZA ELETTRICA

L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.



ATTENZIONE: I sacchetti in polietilene presenti sul prodotto o sull'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori dalla portata di neonati e bambini. Non utilizzarli in culle, lettini, passeggini o box. La pellicola sottile può aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.



Smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici a fine vita

Questo simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere consegnato a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo correttamente questo prodotto, si contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da un trattamento inadeguato dei rifiuti. Per maggiori informazioni sul riciclaggio, contattare l'ufficio comunale o il servizio di smaltimento dei rifiuti.

PRIMA DELL'USO IN E

Srotolare il cavo di alimentazione. Verificare che il vassoio raccogli briciole sia al suo posto e che non vi sia nulla nelle fessure del tostapane. Inserire il cavo di alimentazione nella presa a muro.

COMPONENTI E CARATTERISTICHE DELL'

A. Fessure di tostatura
Fessure extra lunghe per adattarsi a una varietà di tipi di pane.

B. Pulsante Bagel
La funzione Bagel è progettata per tostare i bagel alla perfezione riducendo il calore su un lato dello slot di tostatura. Un'icona situata sulla parte superiore del tostapane indica il modo corretto di inserire il bagel. (Il lato tagliato deve sempre essere rivolto in direzione opposta rispetto al centro della coppia di slot di tostatura).

C. Pulsante "Single-slice"
La funzione "Fetta singola" tosta in modo uniforme una singola fetta di pane. Entrambe le fessure si riscaldano, dopodiché il calore viene bilanciato in modo intelligente per evitare una tostatura eccessiva.

D. Pulsante "Annulla"
Premere il pulsante "Annulla" per interrompere il processo di tostatura ed espellere il pane.

E. Pulsante "Defrost"
La funzione "Defrost" prevede un ciclo più lungo, progettato per scongelare prima il pane e poi tostarlo fino al grado di doratura desiderato. L'indicatore LED si accenderà quando la funzione è selezionata.

F. Manopola di regolazione della doratura (7 impostazioni)
Regolare la manopola per impostare il livello di tostatura desiderato (da 1 a 7).

G. Leva QuickView™
La leva consente di sollevare momentaneamente il pane durante la tostatura per osservarne il grado di doratura senza interrompere il ciclo di tostatura.

H. Vassoio raccogli briciole
Un vassoio posizionato in modo pratico raccoglie le briciole e si estrae per una facile pulizia.

I. Vano per il cavo (non illustrato)
Avvolge il cavo in eccesso per mantenere in ordine il piano di lavoro.



CPT-3200B



CPT-3300B



CPT-3400B

FUNZIONAMENTO GENERALE DELL'

1. **Inserire una o più fette di pane**
   Assicurarsi che la leva QuickView™ sia in posizione sollevata.
2. **Impostare il livello di doratura**
   Ruotare la manopola di regolazione della tostatura sull'impostazione desiderata da 1 a 7. La gamma di tonalità è la seguente:

Impostazione del comando	Colore
1–2	chiaro
3–5	medio
6–7	scuro

3. **Opzionale: selezionare la funzione di tostatura desiderata**
   Premere il pulsante "Bagel", "Fetta singola" o "Scongelamento" per programmare il tostapane in base a ciò che si desidera tostare, se lo si desidera. L'indicatore LED si accenderà per segnalare la selezione effettuata. Queste funzioni saranno attive solo dopo aver impostato la manopola di regolazione della doratura oltre 1 minuto.
4. **Avvia la tostatura**
   Abbassare la leva QuickView™ fino a bloccarla in posizione abbassata. L'indicatore LED del pulsante "Cancel" si accenderà. Al termine del ciclo, il prodotto da tostare uscirà automaticamente e la leva QuickView™ tornerà automaticamente in posizione di riposo.
5. **Per interrompere il ciclo**
   Se si desidera interrompere il ciclo prima del termine, premere il pulsante di annullamento. L'indicatore LED si spegnerà e la leva QuickView™ tornerà automaticamente in posizione di spegnimento.
6. **Dopo l'uso, scollegare il tostapane dalla presa di corrente.**

CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER L'

Note sulla doratura

La tostatura è un processo che combina la cottura e l'essiccazione del pane. Pertanto, le differenze nel livello di umidità tra un prodotto e l'altro possono determinare tempi di tostatura variabili.

- Per il pane leggermente secco, utilizzare un'impostazione inferiore rispetto a quella che si userebbe normalmente.
- Per il pane molto fresco o integrale, utilizzare un'impostazione più alta del normale.
- I tipi di pane con superfici molto irregolari (come i crumpet) richiedono un'impostazione di tostatura più alta.
- Le fette di pane più spesse richiederanno più tempo per essere tostate, poiché è necessario far evaporare una maggiore quantità di umidità dal pane prima che la tostatura possa avvenire. Le fette molto spesse potrebbero richiedere due cicli.
- Quando si tostano pane all'uvetta o altri tipi di pane alla frutta, rimuovere eventuali pezzi di frutta sciolti dalla superficie del pane prima di inserirlo nel tostapane. Ciò contribuirà a evitare che i pezzi di frutta cadano nel tostapane o si incastrino sulle guide metalliche all'interno delle fessure.
- Prima di tostare i bagel, tagliarli in due metà uguali.

Per ottenere risultati ottimali

- Non forzare mai gli alimenti nelle fessure di tostatura. Gli alimenti devono entrare liberamente tra le guide metalliche.
- Non inserire nel tostapane fette di pane imburrate, poiché ciò potrebbe causare un.
- Una tostatura non uniforme è solitamente dovuta all'inserimento di fette di spessore irregolare.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Lasciare sempre raffreddare completamente il tostapane prima di pulirlo.
2. Scollegare sempre il tostapane dalla presa di corrente prima di pulirlo.
3. Non utilizzare detergenti abrasivi. È sufficiente pulire l'esterno con un panno pulito e umido, quindi asciugare accuratamente.
4. Per rimuovere le briciole, estrarre il vassoio raccogli-briciole e gettare via le briciole. Pulirlo e reinserirlo. Non utilizzare mai il tostapane senza il vassoio raccogli-briciole in posizione.
5. Per rimuovere eventuali pezzi di pane rimasti nel tostapane, capovolgerlo e scuoterlo delicatamente. Non inserire mai oggetti duri o appuntiti nelle fessure, poiché ciò potrebbe danneggiare il tostapane e costituire un rischio per la sicurezza.
6. Non avvolgere mai il cavo intorno alla parte esterna del tostapane. Utilizzare gli appositi ganci per il cavo situati nella parte inferiore del tostapane.
7. Qualsiasi altro intervento di manutenzione deve essere eseguito da un tecnico autorizzato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.ultérieure.



- **PRECAUCIÓN: PELIGRO DE QUEMADURA – Superficie caliente.**
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en uso.

- Este aparato es solo para uso en interiores.
- Para mover el aparato, levántelo únicamente por la base. Levantarlo por las bandejas en lugar de la base puede provocar una electrocución si está conectado.
- Nunca inserte objetos duros, afilados o metálicos en las ranuras, ya que esto podría dañar la tostadora y representar un peligro. Riesgo de electrocución si se insertan objetos metálicos mientras está enchufado.
- Como el pan puede quemarse, no utilice la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles como cortinas o muebles de cocina.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico y no debe utilizarse en lugares como: cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales; casas rurales; por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; alojamientos tipo bed and breakfast.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio postventa o un profesional calificado para evitar riesgos.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Deje que el aparato se enfríe completamente y desconéctelo antes de limpiarlo. Limpie el exterior de la tostadora con un paño húmedo y limpio, luego séquelo cuidadosamente. Para eliminar las migas, deslice la bandeja recogemigas y deséchelas, luego vuelva a colocar la bandeja. No utilice la tostadora sin la bandeja recogemigas. Para eliminar restos de pan del interior, voltee la tostadora y agítela suavemente.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de superficies calientes. No lo utilice sobre superficies sensibles al calor.
- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo y antes de limpiarlo. Nunca lo deje enchufado sin supervisión. Tire del enchufe para desconectarlo, nunca del cable.
- El aparato no debe utilizarse con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
- No utilice el aparato si se ha caído o si parece dañado.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

El aparato no está destinado a ser operado mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.



ADVERTENCIA: Las bolsas de polietileno que cubren el producto o su embalaje pueden ser peligrosas. Mantenga estas bolsas fuera del alcance de bebés y niños. No las utilice en cunas, camas infantiles, cochecitos ni parques. La película delgada puede adherirse a la nariz y la boca e impedir la respiración. Una bolsa no es un juguete.



Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que no debe tratarse como residuo doméstico. Debe entregarse en un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurarse de que este producto se deseche correctamente ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana derivadas de una gestión inadecuada de residuos. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento o servicio local de gestión de residuos.

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

Desenrolle el cable de alimentación. Compruebe que la bandeja recogemigas esté bien colocada y que no haya nada en las ranuras de la tostadora. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS DEL E

A. Ranuras de tostado
Ranuras de tostado extralargas para adaptarse a una gran variedad de tipos de pan.

B. Botón «Bagel»
La función «Bagel» está diseñada para tostar bagels a la perfección reduciendo el calor en un lado de la ranura de tostado. Un icono situado en la parte superior de la tostadora te indica la forma correcta de introducir el bagel. (El lado cortado debe quedar siempre alejado del centro del par de ranuras de tostado).

C. Botón «Una rebanada»
La función «Una rebanada» tuesta una sola rebanada de pan de manera uniforme. Ambas ranuras se calientan y, a continuación, el calor se equilibra de forma inteligente para evitar que se tueste en exceso.

D. Botón «Cancelar»
Pulsa el botón «Cancelar» para detener el proceso de tostado y expulsar el pan.

E. Botón de descongelación
La función «Descongelar» es un ciclo más largo diseñado para descongelar primero el pan y, a continuación, tostarlo hasta el grado de tostado deseado. El indicador LED se iluminará cuando se seleccione esta función.

F. Mando de control de tostado (7 posiciones)
Ajusta el dial de control para seleccionar el nivel de tostado deseado (1-7).

G. Palanca QuickView™
La palanca le permite levantar momentáneamente el pan durante el tostado para comprobar el tono de tostado sin interrumpir el ciclo.

H. Bandeja recogemigas
Una bandeja convenientemente situada recoge las migas y se extrae para facilitar la limpieza.

I. Almacenamiento del cable (no se muestra)
Enrolla el cable sobrante para mantener la encimera ordenada.



CPT-3200B



CPT-3300B



CPT-3400B

FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA

1. **Introduce una o varias rebanadas de pan**
   Asegúrese de que la palanca QuickView™ esté en la posición superior.

2. **Ajusta el nivel de tostado**
   Gire el dial de control de tostado hasta el tono deseado, del 1 al 7. El rango de tonos es el siguiente:

Ajuste del control	Color
1–2	claro
3–5	medio
6–7	oscuro

3. **Opcional: Selecciona la función de tostado deseada**
   Pulse el botón «Bagel», el botón «Una rebanada» o el botón «Descongelar» para programar la tostadora según lo que vaya a tostar, si lo desea. El indicador LED se iluminará para mostrar su selección. Estas funciones solo se activarán una vez que el dial de control de tostado se haya ajustado a más de 1 minuto.

4. **Comienza a tostar**
   Baje la palanca QuickView™ hasta que encaje en la posición inferior. Se encenderá el indicador LED del botón «Cancel». Cuando finalice el ciclo, lo que esté tostando saltará hacia arriba y la palanca QuickView™ volverá a su posición de reposo.

5. **Para detener el ciclo**
   Si desea detener el ciclo antes de que finalice, pulse el botón de cancelación. El indicador LED se apagará y la palanca QuickView™ volverá a su posición de apagado.

6. **Después de su uso, desenchufa la tostadora de la toma de corriente.**

CONSEJOS Y SUGERENCIAS DE

Notas sobre el tostado

Tostar el pan es una combinación de cocción y secado. Por lo tanto, las diferencias en el nivel de humedad de una rebanada a otra pueden dar lugar a tiempos de tostado variables.

- Para pan ligeramente seco, utiliza un ajuste más bajo de lo habitual.
- Para pan muy fresco o pan integral, utiliza un ajuste más alto de lo habitual.
- Los panes con superficies muy irregulares (como los crumpets) requerirán un ajuste de tostado más alto.
- Las rebanadas de pan muy gruesas tardarán más en tostarse, ya que es necesario que se evapore más humedad del pan antes de que se produzca el tostado. Las rebanadas muy gruesas pueden requerir dos ciclos.
- Al tostar pan con pasas u otros frutos secos, retira cualquier trozo suelto de la superficie del pan antes de introducirlo en la tostadora. Esto ayudará a evitar que los trozos de fruta caigan dentro de la tostadora o se peguen a las varillas guía de las ranuras.
- Antes de tostar bagels, córtelos en dos mitades iguales.

Para obtener los mejores resultados

- Nunca fuerces los alimentos para introducirlos en las ranuras de tostado. Los alimentos deben caber sin dificultad entre las rejillas.
- No introduzca panes untados con mantequilla en la tostadora, ya que esto podría provocar un.
- El tostado desigual suele deberse a la introducción de rebanadas de grosor desigual.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Deje siempre que la tostadora se enfríe por completo antes de limpiarla.
2. Desenchufe siempre la tostadora de la toma de corriente antes de limpiarla.
3. No utilice productos de limpieza abrasivos. Basta con limpiar el exterior con un paño limpio y húmedo y secarlo bien.
4. Para retirar las migas, saca la bandeja recogemigas y desecha las migas. Límpiala y vuelve a colocarla. Nunca utilices la tostadora sin la bandeja recogemigas colocada.
5. Para retirar cualquier trozo de pan que haya quedado en la tostadora, dale la vuelta y sacúdela suavemente. Nunca introduzcas objetos duros o afilados en las ranuras, ya que esto podría dañar la tostadora y suponer un riesgo para la seguridad.
6. Nunca enrolles el cable alrededor del exterior de la tostadora. Utiliza las ranuras de almacenamiento del cable situadas en la parte inferior de la tostadora.
7. Cualquier otra reparación debe ser realizada por un técnico de servicio autorizado.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagezwecke an einem sicheren Ort auf.



- **VORSICHT: VERBRENNUNGSGEFAHR – Heiße Oberfläche.**
- Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann während des Betriebs hoch sein.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Heben Sie das Gerät nur an der Basis an. Das Anheben an den Auffangschalen anstelle der Basis kann bei Stromzufuhr zu einem Stromschlag führen.
- Stecken Sie niemals harte, scharfe oder metallische Gegenstände in die Schlitze, da dies den Toaster beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Stromschlaggefahr, wenn metallische Gegenstände bei eingestecktem Gerät eingeführt werden.
- Da Brot verbrennen kann, verwenden Sie den Toaster nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien wie Vorhängen oder Küchenhängeschränken.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht in Umgebungen wie: Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen; Bauernhöfen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen; Bed-and-Breakfast-Unterkünften verwendet werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen. Wischen Sie die Außenseite des Toasters mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn anschließend sorgfältig. Zum Entfernen von Krümeln ziehen Sie die Krümelschublade heraus und entsorgen Sie die Krümel, dann setzen Sie die Schublade wieder ein. Verwenden Sie den Toaster nicht ohne Krümelschublade. Um verbleibende Stücke zu entfernen, drehen Sie den Toaster um und schütteln Sie ihn vorsichtig.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Geräts. Nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen verwenden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker nach der Benutzung und vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
- Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder beschädigt aussieht.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.



WARNUNG: Die Polyethylenbeutel, die das Produkt oder seine Verpackung umhüllen, können gefährlich sein. Halten Sie diese Beutel von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie sie niemals in Kinderbetten, Babybetten, Kinderwagen oder Laufställen. Die dünne Folie kann sich an Nase und Mund anlegen und das Atmen verhindern. Eine Tüte ist kein Spielzeug.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten am Ende der Lebensdauer

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sollte es an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Entsorgungsdienst.

VOR DER ERST N NUTZUNG

Entrollen Sie das Netzkabel. Vergewissern Sie sich, dass die Krümelfangschale richtig sitzt und sich nichts in den Toastschlitzen befindet. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

TEILE UND FUNKTIONEN DES TOASTERS

A. Toastschlitze
Extra lange Toastschlitze für eine Vielzahl von Brotsorten.

B. Bagel-Taste
Die Bagel-Funktion sorgt dafür, dass Bagels perfekt getoastet werden, indem die Hitze auf einer Seite des Toastschachts reduziert wird. Ein Symbol oben am Toaster zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Bagel richtig einlegen. (Die aufgeschnittene Seite sollte immer von der Mitte der beiden Toastschächte wegzeigen.)

C. Einzel-Scheibe-Taste
Die „Single-Slice"-Funktion röstet eine einzelne Scheibe Brot gleichmäßig. Beide Schlitze werden aufgeheizt, anschließend wird die Hitze intelligent ausgeglichen, um ein Überrösten zu verhindern.

D. Abbrechen-Taste
Drücken Sie die Abbrechen-Taste, um den Toastvorgang zu beenden und das Brot auszuwerfen.

E. Auftautaste
Die Auftaufunktion ist ein längerer Zyklus, bei dem das Brot zunächst aufgetaut und anschließend auf den gewünschten Bräunungsgrad geröstet wird. Die LED-Anzeige leuchtet auf, wenn diese Funktion ausgewählt ist.

F.. Bräunungsregler (7 Stufen)
Stellen Sie den Drehregler ein, um den gewünschten Bräunungsgrad (1–7) einzustellen.

G. QuickView™-Hebel
Mit diesem Hebel können Sie das Brot während des Röstvorgangs kurz anheben, um den Bräunungsgrad zu überprüfen, ohne den Röstvorgang zu unterbrechen.

H. Krümelfangschale
Eine praktisch angeordnete Auffangschale fängt Krümel auf und lässt sich zur einfachen Reinigung herausziehen.

I. Kabelaufwicklung (nicht abgebildet)
Wickelt überschüssiges Kabel auf, damit die Arbeitsplatte aufgeräumt bleibt.



CPT-3200B



CPT-3300B



CPT-3400B

ALLGEMEINE -BEDIENUNG

1. **Legen Sie die Brotscheibe(n) ein**
   Stellen Sie sicher, dass sich der QuickView™-Hebel in der oberen Position befindet.

2. **Stellen Sie den Bräunungsgrad ein**
   Drehen Sie den Bräunungsregler auf die gewünschte Bräunungsstufe von 1 bis 7. Der Bräunungsbereich ist wie folgt:

Einstellung	Farbe
1–2	hell
3–5	mittel
6–7	dunkel

3. **Optional: Wählen Sie die gewünschte Toastfunktion**
   Drücken Sie bei Bedarf die Bagel-Taste, die Einzelscheiben-Taste oder die Auftautaste, um Ihren Toaster entsprechend dem zu toastenden Lebensmittel zu programmieren. Die LED-Anzeige leuchtet entsprechend Ihrer Auswahl auf. Diese Funktionen sind erst aktiv, wenn der Bräunungsregler auf mehr als 1 Minute eingestellt ist.

4. **Beginnen Sie mit dem Toasten**
   Senken Sie den QuickView™-Hebel, bis er in der unteren Position einrastet. Die LED-Anzeige der Abbruch-Taste leuchtet auf. Nach Beendigung des Zyklus springt das Toastgut automatisch nach oben und der QuickView™-Hebel kehrt in seine Ausgangsposition zurück.

5. **Zyklus abbrechen**
   Wenn Sie den Vorgang vorzeitig abbrechen möchten, drücken Sie die Abbruch-Taste. Die LED-Anzeige erlischt und der QuickView™- Hebel springt in seine Ausgangsposition zurück.

6. **Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker des Toasters aus der Steckdose.**

TIPPS UND HINWEISE ZUR „ “

Hinweise zum Toasten

Das Toasten ist eine Kombination aus Garen und Trocknen des Brotes. Daher können Unterschiede im Feuchtigkeitsgehalt der einzelnen Brote zu unterschiedlichen Toastzeiten führen.

- Verwenden Sie bei leicht trockenem Brot eine niedrigere Einstellung als gewöhnlich.
- Bei sehr frischem Brot oder Vollkornbrot sollten Sie eine höhere Stufe als gewöhnlich wählen.
- Brote mit sehr unebener Oberfläche (wie z. B. Crumpets) erfordern eine höhere Toaststufe.
- Dicke Brotscheiben brauchen länger zum Toasten, da vor dem Toasten mehr Feuchtigkeit aus dem Brot verdampfen muss. Sehr dicke Scheiben erfordern möglicherweise zwei Durchgänge.
- Wenn Sie Rosinenbrot oder anderes Obstbrot toasten, entfernen Sie lose Fruchtstücke von der Oberfläche des Brotes, bevor Sie es in den Toaster legen. So verhindern Sie, dass Fruchtstücke in den Toaster fallen oder an den Führungsdrähten in den Schlitzen hängen bleiben.
- Schneiden Sie Bagels vor dem Toasten in zwei gleich große Hälften.

Für beste Ergebnisse

- Drücken Sie Lebensmittel niemals mit Gewalt in die Toastschlitze. Die Lebensmittel sollten locker zwischen die Führungsdrähte passen.
- Legen Sie kein mit Butter bestrichenes Brot in den Toaster, da dies eine Brandgefahr darstellen könnte.
- Ungleichmäßiges Toasten ist in der Regel darauf zurückzuführen, dass Scheiben mit ungleichmäßiger Dicke eingelegt wurden.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Lassen Sie den Toaster vor der Reinigung immer vollständig abkühlen.
2. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker des Toasters aus der Steckdose.
3. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gehäuse einfach mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.
4. Um Krümel zu entfernen, ziehen Sie die Krümelfangschale heraus und entsorgen Sie die Krümel. Wischen Sie die Schale sauber und setzen Sie sie wieder ein. Betreiben Sie den Toaster niemals ohne eingesetzte Krümelfangschale.
5. Um im Toaster verbliebene Brotstücke zu entfernen, drehen Sie den Toaster auf den Kopf und schütteln Sie ihn vorsichtig. Stecken Sie niemals harte oder scharfe Gegenstände in die Schlitze, da dies den Toaster beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.
6. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gehäuse des Toasters. Verwenden Sie die Kabelhalterungen an der Unterseite des Toasters.
7. Alle weiteren Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.



- **LET OP: VERBRANDINGSGEVAAR – Hete oppervlakken.**
- De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

- Til het apparaat alleen op aan de basis. Het optillen aan de lades in plaats van aan de basis kan leiden tot elektrocutie als het apparaat onder stroom staat.
- Steek nooit harde, scherpe of metalen voorwerpen in de sleuven, dit kan de broodrooster beschadigen en een veiligheidsrisico vormen. Gevaar voor elektrocutie als metalen voorwerpen worden ingebracht terwijl het apparaat is aangesloten.
- Omdat brood kan verbranden, gebruik de broodrooster niet in de buurt van of onder brandbare materialen zoals gordijnen of keukenkastjes.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt in omgevingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen; bed & breakfasts.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde professional om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen onder toezicht om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Laat het apparaat volledig afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Veeg de buitenkant van de broodrooster af met een schone, vochtige doek en droog hem daarna zorgvuldig. Om kruimels te verwijderen, schuift u de kruimellade eruit en gooit u de kruimels weg, plaats daarna de lade terug. Gebruik de broodrooster niet zonder kruimellade. Om achtergebleven stukjes te verwijderen, draait u de broodrooster om en schudt u voorzichtig.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een heet apparaat. Niet gebruiken op hittegevoelige oppervlakken.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en vóór het schoonmaken. Laat het apparaat nooit aangesloten zonder toezicht. Trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Gebruik het apparaat niet als het gevallen is of beschadigd lijkt.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.



WAARSCHUWING: De polyethyleenzakken rond het product of de verpakking kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zakken buiten het bereik van baby's en kinderen. Gebruik ze nooit in wiegjes, kinderbedjes, kinderwagens of boxen. De dunne folie kan zich aan de neus en mond hechten en ademhaling belemmeren. Een zak is geen speelgoed.



Verwijdering van elektrische en elektronische apparaten aan het einde van de levensduur

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of afvalverwerkingsdienst.

VOOR DE EERSTE GEBRUIK

Rol het netsnoer uit. Controleer of de kruimellade op zijn plaats zit en of er niets in de sleuven van de broodrooster zit. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

ONDERDELEN EN FUNCTIES VAN DE

A. Roosteropeningen
Extra lange roosteropeningen voor verschillende soorten brood.

B. Bagelknop
De bagelfunctie is ontworpen om bagels perfect te roosteren door de warmte aan één kant van de roostergleuf te verminderen. Een pictogram bovenop de broodrooster geeft aan hoe u uw bagel op de juiste manier moet plaatsen. (De gesneden kant moet altijd van het midden van de twee roostergleuven af wijzen.)

C. Knop 'Single-slice'
Met de functie ‘Enkel sneetje’ wordt één sneetje brood gelijkmatig geroosterd. Beide sleuven worden verwarmd, waarna de warmte op intelligente wijze wordt verdeeld om te voorkomen dat het brood te bruin wordt.

D. Knop 'Annuleren'
Druk op de knop 'Annuleren' om het roosterproces te stoppen en het brood uit te werpen.

E. Ontdooiknop
De ontdooifunctie is een langere cyclus die is ontworpen om het brood eerst te ontdooien en vervolgens te roosteren tot de gewenste bruiningsgraad. Het LED-lampje gaat branden wanneer deze functie is geselecteerd.

F. Draaiknop voor bruiningsgraad (7 standen)
Draai aan de draaiknop om de gewenste bruiningsgraad (1-7) in te stellen.

G. QuickView™-hendel
Met deze hendel kunt u het brood tijdens het roosteren even optillen om de bruiningsgraad te controleren zonder de roostercyclus te onderbreken.

H. Kruimellade
Een handig geplaatste opvangbak vangt kruimels op en kan worden uitgeschoven voor eenvoudige reiniging.

I. Snoeropbergruimte (niet afgebeeld)
Houdt het overtollige snoer netjes opgerold, zodat het aanrecht er opgeruimd uitziet.



CPT-3200B



CPT-3300B



CPT-3400B

ALGEMENE E BEDIENING

1. **Plaats een of meerdere sneetjes brood**
   Zorg ervoor dat de QuickView™-hendel in de bovenste stand staat.
2. **Stel de bruiningsgraad in**
   Draai de bruiningsknop naar de gewenste bruiningsgraad van 1–7. Het bereik is als volgt:

Instelling	Kleur
1–2	licht
3–5	gemiddeld
6–7	donker

3. **Optioneel: Selecteer de gewenste toastfunctie**
   Druk op de Bagel-knop, de knop voor één sneetje of de Ontdooiknop om uw broodrooster naar wens in te stellen op basis van wat u wilt roosteren. Het LED-lampje gaat branden voor uw selectie. Deze functies werken pas als de bruiningsknop op meer dan 1 minuut is ingesteld.
4. **Begin met roosteren**
   Duw de QuickView™-hendel naar beneden totdat deze in de onderste stand vergrendelt. Het LED-lampje van de annuleerknop gaat branden. Wanneer de cyclus is voltooid, springt het te roosteren product omhoog en keert de QuickView™-hendel terug naar de uit-stand.
5. **De cyclus stoppen**
   Als u de cyclus wilt stoppen voordat deze is voltooid, drukt u op de annuleerknop. Het LED-lampje gaat uit en de QuickView™-hendel veert terug naar de uit-stand.
6. **Haal na gebruik de stekker van de broodrooster uit het stopcontact.**

TIPS EN AANWIJZINGEN VOOR DE

Opmerkingen over het bruinen

Roosteren is een combinatie van het bakken en drogen van het brood. Daarom kunnen verschillen in vochtgehalte tussen de verschillende stukken leiden tot verschillende roostertijden.

- Gebruik voor licht droog brood een lagere stand dan u normaal zou doen.
- Gebruik voor zeer vers brood of volkorenbrood een hogere stand dan normaal.
- Brood met een zeer oneffen oppervlak (zoals crumpets) vereist een hogere instelling.
- Dikke sneetjes brood hebben meer tijd nodig om te roosteren, omdat er eerst meer vocht uit het brood moet verdampen voordat het roosteren kan beginnen. Bij zeer dikke sneetjes zijn mogelijk twee cycli nodig.
- Wanneer u rozijnenbrood of ander fruitbrood roostert, verwijder dan loszittend fruit van het oppervlak van het brood voordat u het in de broodrooster plaatst. Dit helpt voorkomen dat stukjes fruit in de broodrooster vallen of aan de geleidingsdraden in de sleuven blijven plakken.
- Snijd bagels in twee gelijke helften voordat u ze roostert.

Voor het beste resultaat

- Duw voedsel nooit met geweld in de roostergleuven. Het voedsel moet vrij tussen de geleidingsdraden passen.
- Plaats geen brood met boter in de broodrooster, aangezien dit brandgevaar.
- Ongelijkmatig roosteren wordt meestal veroorzaakt door het plaatsen van sneetjes met een ongelijke dikte.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Laat de broodrooster altijd volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
2. Haal altijd de stekker van de broodrooster uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt.
3. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen. Veeg de buitenkant eenvoudig af met een schone, vochtige doek en droog deze grondig af.
4. Om kruimels te verwijderen, schuift u de kruimellade eruit en gooit u de kruimels weg. Veeg de lade schoon en plaats deze terug. Gebruik de broodrooster nooit zonder dat de kruimellade op zijn plaats zit.
5. Om eventuele stukjes brood die in de broodrooster zijn achtergebleven te verwijderen, draait u de broodrooster ondersteboven en schudt u hem voorzichtig. Steek nooit harde of scherpe voorwerpen in de sleuven, aangezien dit de broodrooster kan beschadigen en een veiligheidsrisico kan vormen.
6. Wikkel het snoer nooit om de buitenkant van de broodrooster. Gebruik de snoeropbergclips aan de onderkant van de broodrooster.
7. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur.

VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR

Läs noggrant igenom alla instruktioner innan du använder apparaten och förvara dem på en säker plats för framtida referens.future.



- **VARNING: BRÄNNINGSRISK – Het yta.**
- Temperaturen på tillgängliga ytor kan vara hög när apparaten används.
- Denna apparat är endast avsedd för användning inomhus.

- Per spostare l'apparecchio, sollevarlo solo dalla base. Sollevarlo dai vassoi anziché dalla base può causare
- Lyft endast apparaten i basen när du flyttar den. Att lyfta den i brickorna istället för i basen kan leda till elektrisk stöt om apparaten är strömförande.
- Stick aldrig in hårda, vassa eller metalliska föremål i springorna, då detta kan skada brödrosten och utgöra en säkerhetsrisk. Risk för elektrisk stöt om metallföremål sticks in när apparaten är ansluten.
- Eftersom bröd kan brännas, använd inte brödrosten nära eller under brännbara material som gardiner eller köksskåp.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk och får inte användas i miljöer såsom: personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsplatser; bondgårdar; av gäster på hotell, motell och andra boendemiljöer; bed and breakfast-verksamheter.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicecenter eller en likvärdigt kvalificerad person för att undvika fara.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Låt apparaten svalna helt och koppla ur den innan rengöring. Torka av utsidan med en ren, fuktig trasa och torka sedan noggrant. För att ta bort smulor, dra ut smulbrickan och töm den, sätt sedan tillbaka den. Använd inte brödrosten utan smulbricka. För att ta bort kvarvarande bitar, vänd brödrosten upp och ner och skaka försiktigt.
- Placera inte apparaten på eller nära en het yta. Använd inte på värmekänsliga ytor.
- Lämna aldrig apparaten obevakad när den är påslagen.
- Koppla alltid ur apparaten efter användning och innan rengöring. Lämna aldrig apparaten ansluten utan tillsyn. Dra i kontakten, inte i sladden.
- Apparaten får inte användas med en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.
- Använd inte apparaten om den har fallit eller ser skadad ut.

ELEKTRISK SÄKERHET

Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.



VARNING: Polyetenpåsarna som täcker produkten eller dess förpackning kan vara farliga. Förvara dessa påsar utom räckhåll för spädbarn och barn. Använd dem aldrig i spjälsängar, barnsängar, barnvagnar eller lekhagar. Den tunna plastfilmen kan fastna över näsa och mun och hindra andningen. En plastpåse är inte en leksak.



Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater

Denna symbol på produkten eller förpackningen indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas in på en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. För mer information, kontakta din kommun eller ditt lokala avfallshanteringsföretag.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

Rulla ut nätsladden. Kontrollera att smulbrickan sitter på plats och att det inte finns något i brödrostens fack. Anslut nätsladden till vägguttaget.

DELAR OCH FUNKTIONER HOS

A. Rostningsfack
Extra långa brödrutor för att rymma olika typer av bröd.

B. Bagelknapp
Bagelfunktionen är utformad för att rosta bagels till perfektion genom att minska värmen på ena sidan av rostningsfacket. En ikon på toasterens ovansida visar hur du ska placera in din bagel. (Den skurna sidan ska alltid vara vänd bort från mitten av de två rostningsfacken.)

C. Knapp för en skiva
Funktionen för en skiva rostar en enda brödskiva jämnt. Båda facken värms upp, varefter värmen balanseras på ett intelligent sätt för att förhindra att brödet blir för rostat.

D. Avbryt-knapp
Tryck på avbryt-knappen för att avbryta rostningsprocessen och mata ut brödet.

E. Upptiningsknapp
Upptiningsfunktionen är en längre cykel som är utformad för att först tina upp brödet och sedan rosta det till önskad brunning. LED-indikatorn tänds när funktionen väljs.

F. Vred för rostningsgrad (7 inställningar)
Vrid på reglaget för att ställa in önskad rostningsgrad (1–7).

G. QuickView™-spak
Med spaken kan du tillfälligt lyfta brödet under rostningen för att kontrollera färgen utan att avbryta rostningscykeln.

H. Smulbricka
En praktiskt placerad smulbricka samlar upp smulor och kan dras ut för enkel rengöring.

I. Sladdförvaring (visas inte)
Rullar upp överflödig sladd för att hålla bänkskivan snygg.



CPT-3200B



CPT-3300B



CPT-3400B

ALLMÄNT OM S ANVÄNDNING

1. **Lägg in brödskivor**
   Se till att QuickView™-spaken är i uppåtläge.

2. **Ställ in brunningen**
   Vrid brödrostens inställningsratt till önskad brödbränningsgrad mellan 1 och 7. Brödbränningsgraderna är följande:

Inställning	Färg
1–2	ljus
3–5	medel
6–7	mörk

3. **Valfritt: Välj önskad rostningsfunktion**
   Tryck på bagelknappen, knappen för en skiva eller upptiningsknappen för att ställa in brödrosten efter vad du ska rosta, om så önskas. LED-indikatorn tänds för ditt val. Dessa funktioner aktiveras först när inställningsratten för rostningsgraden är inställd på mer än 1 minut.

4. **Börja rosta**
   Sänk ner QuickView™-spaken tills den låses i nedre läge. LED-indikatorn för avbrytningsknappen tänds. När cykeln är klar kommer det du rostar att hoppa upp och QuickView™-spaken återgår automatiskt till avstängt läge.

5. **Så här avbryter du programmet**
   Om du vill avbryta cykeln innan den är klar trycker du på avbrytningsknappen. LED-indikatorn slocknar och QuickView™-spaken återgår automatiskt till avstängt läge.

6. **Koppla ur brödrosten från eluttaget efter användning.**

TIPS OCH RÅD OM ” ”

Anmärkningar om rostning

Rostning är en kombination av tillagning och torkning av brödet. Därför kan skillnader i fuktinnehåll mellan olika brödbitar leda till varierande rostningstider.

- För något torrt bröd, använd en lägre inställning än du normalt skulle göra.
- För mycket färskt bröd eller fullkornsbröd ska du använda en högre inställning än normalt.
- Bröd med mycket ojämna ytor (t.ex. crumpets) kräver en högre rostningsinställning.
- Tjocka brödskivor tar längre tid att rosta eftersom mer fukt måste avdunsta från brödet innan rostningen kan börja. Mycket tjocka skivor kan behöva två omgångar.
- När du rostar bröd med russin eller annan frukt ska du ta bort eventuella lösa fruktbitar från brödets yta innan du lägger det i brödrosten. Detta hjälper till att förhindra att fruktbitar faller ner i brödrosten eller fastnar på styrtrådarna i facken.
- Skär bagels i två lika stora halvor innan du rostar dem.

För bästa resultat

- Tvinga aldrig in livsmedel i rostningsspåren. Livsmedlen ska passa fritt mellan styrtrådarna.
- Lägg inte smörat bröd i brödrosten, eftersom detta kan utgöra en brandrisk.
- Ojämn rostning beror oftast på att skivor med ojämn tjocklek har satts in.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Låt alltid brödrosten svalna helt innan du rengör den.
2. Dra alltid ut brödrostens stickkontakt ur eluttaget innan du rengör den.
3. Använd inte slipande rengöringsmedel. Torka helt enkelt av utsidan med en ren, fuktig trasa och torka noggrant.
4. För att ta bort smulor drar du ut smulbrickan och tömmer den. Torka av den och sätt tillbaka den. Använd aldrig brödrosten utan att smulbrickan sitter på plats.
5. För att ta bort eventuella brödbitar som sitter kvar i brödrosten, vänd brödrosten upp och ner och skaka försiktigt. För aldrig in hårda eller vassa föremål i brödspåren, eftersom detta kan skada brödrosten och utgöra en säkerhetsrisk.
6. Vik aldrig sladden runt brödrostens utsida. Använd sladdfästena på brödrostens undersida.
7. All annan service bör utföras av en auktoriserad servicetekniker.

TÄRKEITÄ TURVALAITTEITA

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten.future.



- **VAROITUS: PALOVAMMAN VAARA – Kuuma pinta.**
- Laitteen käytön aikana sen ulkopinnat voivat kuumentua huomattavasti.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Siirrä laitetta vain nostamalla sen pohjasta. Nostaminen tarjottimista voi aiheuttaa sähköiskun, jos laite on kytkettynä.
- Älä koskaan työnnä kovia, teräviä tai metallisia esineitä paahtimen aukkoihin, sillä se voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Sähköiskun vaara, jos metalliesineitä työnnetään sisään laitteen ollessa kytkettynä.
- Koska leipä voi palaa, älä käytä leivänpaahdinta palavien materiaalien, kuten verhojen tai keittiökaappien alla tai läheisyydessä.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön eikä sitä tule käyttää esimerkiksi: henkilöstökeittiöissä kaupoissa, toimistoissa tai muissa työympäristöissä; maatiloilla; asiakkaiden käytössä hotelleissa, motelleissa tai muissa majoitustiloissa; aamiaismajoituksissa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, huoltopalvelun tai vastaavan pätevän ammattilaisen toimesta vaaran välttämiseksi.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden (mukaan lukien lapset) toimesta, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Anna laitteen jäähtyä täysin ja irrota se pistorasiasta ennen puhdistamista. Pyyhi laitteen ulkopinta puhtaalla kostealla liinalla ja kuivaa huolellisesti. Poista muruset vetämällä murutarjotin ulos ja tyhjentämällä se, aseta se sitten takaisin paikalleen. Älä käytä laitetta ilman murutarjotinta. Jos paahtimeen jää palasia, käännä se ylösalaisin ja ravista kevyesti.
- Älä aseta laitetta kuuman laitteen päälle tai sen läheisyyteen. Älä käytä lämpöherkillä pinnoilla.
- Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa päällä.
- Irrota laite aina käytön jälkeen ja ennen puhdistamista. Älä koskaan jätä laitetta valvomatta sen ollessa kytkettynä. Irrota pistoke vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
- Laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut tai näyttää vaurioituneelta.

SÄHKÖTURVALLISUUS

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.



VAROITUS: Polyeteenipussit tuotteen tai sen pakkauksen ympärillä voivat olla vaarallisia. Pidä pussit poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta. Älä koskaan käytä niitä pinnasängyissä, lasten sängyissä, rattaissa tai leikkikehissä. Ohut kalvo voi tarttua nenään ja suuhun ja estää hengityksen. Pussi ei ole lelu.



Sähkölaitteiden ja elektroniikan kierrätys käyttöiän lopussa

Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua väärästä jätehuollosta. Lisätietoja saat paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs alle instruktioner grundigt, før du bruger apparatet, og opbevar dem et sikkert sted til fremtidig reference.



- **FORSIGTIG: RISIKO FOR FORBRÆNDING – Varm overflade.**
- Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i brug.
- Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug.
- Flyt kun apparatet ved at løfte det i bunden. Hvis du løfter det i bakkerne i stedet for bunden, kan det føre til elektrisk stød, hvis apparatet er tilsluttet.
- Stik aldrig hårde, skarpe eller metalgenstande ind i rillerne, da det kan beskadige brødristeren og udgøre en sikkerhedsrisiko. Risiko for elektrisk stød, hvis metalgenstande indsættes, mens apparatet er tilsluttet.
- Da brød kan brænde, må brødristeren ikke bruges i nærheden af eller under brandbare materialer som gardiner eller køkkenskabe.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og må ikke anvendes i miljøer som: personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdspladser; gårde; af gæster på hoteller, moteller og andre boligmiljøer; bed and breakfast-steder.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceafdeling eller en tilsvarende kvalificeret fagperson for at undgå fare.
- Dette apparat må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktioner af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Lad apparatet køle helt af og tag stikket ud, før det rengøres. Tør ydersiden af brødristeren af med en ren, fugtig klud, og tør den derefter grundigt. For at fjerne krummer skal du trække krummebakken ud og tømme den, og derefter sætte den på plads igen. Brug ikke brødristeren uden krummebakken. For at fjerne resterende stykker, vend brødristeren på hovedet og ryst den forsigtigt.
- Placer ikke apparatet på eller i nærheden af varme apparater. Brug det ikke på varmefølsomme overflader.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens det er tændt.
- Tag altid stikket ud efter brug og før rengøring. Efterlad aldrig apparatet tilsluttet uden opsyn. Træk i stikket, ikke i ledningen.
- Apparatet må ikke bruges med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Brug ikke apparatet, hvis det er faldet ned eller ser beskadiget ud.

ELEKTRISK SIKKERHED

Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.



ADVARSEL: Polyethylenposer omkring produktet eller dets emballage kan være farlige. Opbevar disse poser uden for små børns rækkevidde. Brug dem aldrig i tremmesenge, barnesenge, barnevogne eller kravlegårde. Den tynde film kan klæbe til næse og mund og forhindre vejrtrækning. En pose er ikke et legetøj.



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater ved endt levetid

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjælper du med at forhindre potentielt skadelige konsekvenser for miljø og sundhed. Kontakt din kommune eller affaldsservice for mere information.

VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu.



- **OSTRZEŻENIE: RYZYKO OPARZENIA – Gorąca powierzchnia.**
- Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Aby przenieść urządzenie, należy je podnosić wyłącznie za podstawę. Podnoszenie za tacki zamiast za podstawę może spowodować porażenie prądem, jeśli urządzenie jest pod napięciem.
- Nigdy nie wkładaj twardych, ostrych ani metalowych przedmiotów do otworów, ponieważ może to uszkodzić toster i stanowić zagrożenie. Ryzyko porażenia prądem, jeśli metalowe przedmioty zostaną włożone przy podłączonym urządzeniu.
- Ponieważ chleb może się przypalić, nie używaj tostera w pobliżu lub pod materiałami łatwopalnymi, takimi jak zasłony czy szafki kuchenne.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być używane w miejscach takich jak: kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; gospodarstwa domowe; przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych; pensjonaty.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażowy lub wykwalifikowanego specjalistę, aby uniknąć zagrożenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć i odłącz je przed czyszczeniem. Przetrzyj zewnętrzną część tostera czystą, wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osusz. Aby usunąć okruchy, wysuń tackę na okruchy i wyrzuć je, a następnie włóż tackę z powrotem. Nie używaj tostera bez tacki na okruchy. Aby usunąć pozostałe kawałki z wnętrza tostera, odwróć go do góry nogami i delikatnie potrząśnij.
- Nie umieszczaj urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu. Nie używaj na powierzchniach wrażliwych na ciepło.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Zawsze odłączaj urządzenie po użyciu i przed czyszczeniem. Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego bez nadzoru. Odłączaj, ciągnąc za wtyczkę, nigdy za przewód.
- Urządzenie nie powinno być używane z zewnętrznym timerem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Nie używaj urządzenia, jeśli upadło lub wygląda na uszkodzone.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.



OSTRZEŻENIE: Torebki polietylenowe znajdujące się na produkcie lub jego opakowaniu mogą być niebezpieczne. Trzymaj je z dala od niemowląt i dzieci. Nigdy nie używaj ich w łóżeczkach, łóżkach dziecięcych, wózkach ani kojcach. Cienka folia może przylegać do nosa i ust, uniemożliwiając oddychanie. Torebka to nie zabawka.



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu eksploatacji

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludz iego, które mogłyby wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem gminy lub punktem odbioru odpadów.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Les nøye gjennom alle instruksjoner før du bruker apparatet, og oppbevar dem på et trygt sted for fremtidig referanse.



- **FORSIKTIG: FARE FOR FORBRENNING – Varm overflate.**
- Temperaturen på tilgjengelige overflater kan være høy når apparatet er i bruk.
- Dette apparatet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Flytt apparatet kun ved å løfte det i basen. Å løfte det i brettene i stedet for basen kan føre til elektrisk støt hvis apparatet er strømførende.
- Stikk aldri harde, skarpe eller metalliske gjenstander inn i sporene, da dette kan skade brødristeren og utgjøre en sikkerhetsrisiko. Fare for elektrisk støt hvis metallgjenstander settes inn mens apparatet er tilkoblet.
- Siden brød kan brenne, må ikke brødristeren brukes i nærheten av eller under brennbare materialer som gardiner eller kjøkkenskap.
- Dette apparatet er kun ment for husholdningsbruk og skal ikke brukes i miljøer som: personalekjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsplasser; gårdsbruk; av gjester på hoteller, moteller og andre boligmiljøer; bed & breakfast-steder.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes ut av produsenten, deres kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert fagperson for å unngå fare.
- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- La apparatet avkjøles helt og trekk ut støpselet før rengjøring. Tørk utsiden av brødristeren med en ren, fuktig klut, og tørk deretter grundig. For å fjerne smuler, trekk ut smulebrettet og tøm det, og sett det deretter tilbake. Ikke bruk brødristeren uten smulebrett. For å fjerne gjenværende biter, snu brødristeren opp ned og rist den forsiktig.
- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av varme apparater. Ikke bruk det på varmefølsomme overflater.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn når det er i bruk.
- Trekk alltid ut støpselet etter bruk og før rengjøring. La aldri apparatet være tilkoblet uten tilsyn. Trekk i støpselet, ikke i ledningen.
- Apparatet skal ikke brukes med ekstern timer eller separat fjernkontrollsystem.
- Ikke bruk apparatet hvis det har falt ned eller ser skadet ut.

ELEKTRISK SIKKERHET

Apparatet er ikke ment å brukes med ekstern timer eller separat fjernkontrollsystem.



ADVARSEL: Polyetylenposene rundt produktet eller emballasjen kan være farlige. Hold disse posene utenfor rekkevidde for babyer og barn. Bruk dem aldri i sprinkelsenger, barnesenger, barnevogner eller lekegrinder. Den tynne plastfilmen kan feste seg til nese og munn og hindre pusting. En pose er ikke en leke.



Avhending av elektriske og elektroniske apparater ved slutten av levetiden

Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal leveres til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending bidrar du til å forhindre potensielt skadelige konsekvenser for miljø og helse. Kontakt din kommune eller avfallshåndteringstjeneste for mer informasjon.

Cuisinart



www.cuisinart.eu

CUISINART
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy - France

Garantie Internationale / International Guarantee/ Internationale Garantie / Internationaal garantiebewijs / Garanzia Internazionale / Garantía Internacional / Garantia Internacional / Gwarancja międzynarodowa

ENGLISH : CUISINART guarantees easier contact with its customer services in every country. For details of the customer services in your area, call:

FRANÇAIS : CUISINART vous garantit une mise en relation facilitée avec ses services consommateurs de tous les pays. Pour connaître les coordonnées de votre service consommateur, composez le :

ITALIANO : CUISINART garantisce in ogni paese un facile contatto con i propri servizi di assistenza ai consumatori. Per conoscere i dettagli del vostro servizio consumatori, telefonate al numero:

ESPAÑOL : CUISINART le facilita la comunicación con los servicios de atención al cliente de todos los países. Para conocer los datos de su servicio de atención al cliente, marque el:

DEUTSCH : CUISINART gewährleistet Ihnen eine unkomplizierte Kontaktaufnahme mit den Kundendienststellen in allen Ländern. Um die Adresse Ihres Kundendienstes zu erfahren, wählen Sie:

NEDERLANDS : CUISINART garandeert u een eenvoudig contact met de klantenservice in alle landen. Om telefonisch contact met de klantenservice te verkrijgen, raadpleegt u het volgende nummer:

POLSKI : Firma CUISINART zapewnia Państwu łatwy kontakt ze swoim działem obsługi klientów we wszystkich krajach. Aby uzyskać dane kontaktowe działu obsługi klientów w Państwa kraju, należy wybrać numer:

FINNISH : CUISINART takaa, että sen asiakaspalveluun on helpompi ottaa yhteyttä kaikissa maissa. Pyydä oman alueesi asiakaspalvelua koskevat lisätiedot soittamalla seuraavaan numeroon:

DANISH : CUISINART garanterer nem kontakt med sin kundeservice i hvert land. For nærmere oplysninger om kundeservice i dit område skal du ringe på:

NORWEGIAN : CUISINART forsikrer deg om at det er enkelt å komme i kontakt med kundeservicen vår i alle land. For mer informasjon om tilgangen til kundeservice der du bor, ring:

SWEDISH : CUISINART garanterar enklare kontakt med kundtjänst i varje land. För information om kundtjänst i ditt område, ring:

France	**N°VERT 00 800 2011 2014**
Belgique, België, Belgien	**GREEN NUMBER 00 800 5000 6000**
Nederland	**+31 (79) 363 4242**
Deutschland	**GREEN NUMBER 00 800 5000 6000**
Italia	**GREEN NUMBER 00 800 5000 6000**
España	**GREEN NUMBER 00 800 5000 6000**
Portugal	**GREEN NUMBER 00 800 5000 6000**
	GREEN NUMBER 00 800 5000 6000

Facture - Ticket de caisse / Receipt - Sales ticket / Rechnung - Kassenschein / Factuur - Kasticket / Fattura - scontrino / Factura - Tique de caja / Factura - talão de caixa / Faktura - Paragon

Acheteur / Purchaser / Käufer / Koper / Acquirente / Comprador / Comprador / Nabywca

---

- *Merci de conserver cette carte de garantie avec l'original de votre preuve d'achat.*
- *Please keep this warranty card with your original proof of purchase.*
- *Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte zusammen mit dem Original Ihres Kaufbelegs auf.*
- *Bewaar deze garantiekaart goed, samen met uw originele aankoopbewijs*
- *Conservare il presente attestato di garanzia con l'originale della prova d'acquisto.*
- *Debe conservar este certificado de garantía junto con el original de su prueba de compra.*
- *Conserve este certificado de garantia com o original do comprovativo de compra.*
- *Proszę zachować tę kartę gwarancyjną z oryginałem dowodu zakupu.*

ENGLISH: GUARANTEE
Cuisinart offers you a 3-year warranty. We offer a standard exchange of the appliance (identical or equivalent) during this period. To benefit from the warranty, the original proof of purchase (sales ticket or receipt) must be attached to this warranty slip along with your full contact details. The warranty does not cover damage resulting from misuse, falls, dismantling, or repair by unauthorized persons. This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

FRANÇAIS : GARANTIE (pays autres que la France)
Cuisinart vous offre 3 ans de garantie contre tout défaut de fabrication. Un échange standard (produit identique ou à défaut produit équivalent) du produit sera effectué pendant cette période. Pour en bénéficier, le présent bon doit comporter l'original de la preuve d'achat (ticket de caisse ou facture) ainsi que vos coordonnées complètes. La garantie exclut les détériorations résultant d'une mauvaise utilisation, d'une chute, de démontage ou de réparation par des personnes non autorisées. Cette garantie contractuelle vient en complément de la garantie légale.

ITALIANO: GARANZIA
Cuisinart vi offre 3 anni di garanzia. Durante tale periodo sarà effettuato uno scambio standard (prodotto identico o, in mancanza, prodotto equivalente). Per beneficiare della garanzia, il presente buono deve essere accompagnato dall'originale della prova di acquisto (scontrino o fattura) e dai vostri dati completi. Dalla garanzia sono esclusi deterioramenti dovuti ad un errato utilizzo, a cadute, a smontaggio o riparazione eseguiti da personale non autorizzato. La presente garanzia non influisce in alcun modo sui vostri diritti in base alle normative vigenti.

ESPAÑOL: GARANTíA
Cuisinart le ofrece 3 años de garantía. Durante este periodo se llevará a cabo un cambio estándar (producto idéntico o, en su defecto, producto equivalente). Para utilizarla, debe adjuntar a este bono el original de la prueba de compra (tique de caja o factura), así como sus datos completos. La garantía excluye el deterioro derivado de una utilización incorrecta, una caída, el desmontaje o la reparación realizados por personal no autorizado. Lo dispuesto en este contrato de garantía no puede afectar en modo alguno a los derechos que le otorga la legislación de su país.

DEUTSCH: GARANTIE
Cuisinart bietet 3 Jahre Garantie. In diesem Zeitraum erfolgt ein Standardumtausch des Geräts (identisches Produkt oder gegebenenfalls gleichwertiges Produkt). Um auf diese Garantie zurückgreifen zu können, muss dem vorliegenden Garantieschein das Original des Einkaufsbelegs (Kassenzettel oder Rechnung) beigelegt werden. Die Garantie schließt Schäden aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung, eines Sturzes, eines Zerlegens oder einer Reparatur durch nicht autorisierte Personen aus. Diese Garantie schränkt auf keinen Fall Ihre gesetzlichen Rechte ein.

NEDERLANDS: GARANTIE
Cuisinart biedt u 3 jaar garantie. Tijdens eventuele reparatie wordt standaard een vervangend product (een zelfde of vergelijkbaar apparaat) beschikbaar gesteld. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u deze volledig ingevulde bon en het originele aankoopbewijs te overleggen. De garantie omvat niet beschadigingen voortvloeiend uit een verkeerd gebruik, een val, demontage of herstelling door onbevoegde personen. Deze garantie heeft op geen enkele manier invloed op uw rechten volgens de statutaire wet.

POLSKI: GWARANCJA
Firma Cuisinart udziela gwarancji 3-letniej dotyczącej wad produkcyjnych. W tym okresie przeprowadzona zostanie standardowa wymiana (na produkt identyczny lub równoważny). Aby z niej skorzystać, niniejszy bon musi zawierać oryginalny dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz Państwa pełne dane identyfikacyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, upadku, demontażu lub przeprowadzenia naprawy przez osoby nieupoważnione. Niniejsza gwarancja umowna stanowi uzupełnienie gwarancji prawnej.

FINNISH: GUARANTEE
Cuisinart tarjoaa sinulle 3 vuoden takuun. Tarjoamme tänä aikana laitteen tavanomaisen vaihto-oikeuden (samaan tai vastaavaan laitteeseen). Takuun hyödyntäminen edellyttää, että tämän takuulipukkeen mukaan on liitettävä alkuperäinen ostotodistus (kuitti) ja täydelliset yhteystietosi. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat seurausta laitteen väärinkäytöstä, putoamisesta tai purkamisesta tai valtuuttamattomien henkilöiden suorittamasta korjauksesta. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

DANISH: GUARANTEE
Cuisinart tilbyder tre års garanti. Vi tilbyder standardudskiftning af apparatet (identisk eller tilsvarende) i denne periode. For at udnytte garantien skal du vedlægge det originale bevis på købet (købsbevis eller kvittering) med denne garantiseddel sammen med dine fulde kontaktoplysninger. Denne garanti dækker ikke skader, som er forårsaget af misbrug, fald, demontering eller reparationer, der er udført at uautoriseret personale. Denne garanti påvirker på ingen måde dine lovbestemte rettigheder.

NORWEGIAN: GUARANTEE
Cuisinart tilbyr deg en 3-års garanti. Vi tilbyr standard bytte av apparatet (identisk eller tilsvarende) i denne perioden. For å dra nytte av denne garantien, må det originale kjøpsbeviset (salgsbillett eller kvittering) legges ved denne garantiseddelen sammen med kontaktopplysningene dine. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil bruk, fall, demontering eller reparasjon av uautoriserte personer. Denne garantien påvirker på ingen måte dine lovbestemte rettigheter.

SWEDISH: GUARANTEE
Cuisinart ger dig tre års garanti. Under denna tid erbjuder vi standard utbyte av apparaten (identisk eller likvärdig). För att utnyttja garantin måste ursprungligt köpbevis (kvitto) bifogas denna garantitalong tillsammans med dina fullständiga kontaktuppgifter. Garantin täcker inte skada som orsakats av felaktig användning, fall, isärmontering eller reparation utförd av icke auktoriserad person. Denna garanti har ingen inverkan på dina lagstadgade rättigheter.



EAC

www.cuisinart.eu

BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

IB-26/651